

Chère cliente, cher client!

Respectez les instructions suivantes pour que les crochets puissent tenir le plus solidement possible sur le mur:

Le film adhésif colle sur toutes les surfaces lisses et planes, telles que miroirs, vitres, carrelages, etc. Ne collez pas les crochets sur des joints ou autres irrégularités de surface. Le film adhésif ne colle ni sur des surfaces structurées ou peintes, ni sur des surfaces en bois huilées.

Le film adhésif est prévu pour une fixation durable. Évitez de coller les crochets sur une surface fragile si vous devez les retirer par la suite.

Le support doit être exempt de poussière, de graisse, de silicone et de calcaire. Nettoyez et dégraissez le support **avec de l'alcool pur (isopropanol) ou de l'alcool à brûler**. Les produits de nettoyage pour sanitaires ou universels ne conviennent pas. Essuyez légèrement la surface nettoyée puis laissez-la sécher entièrement.

Positionnez le crochet et appuyez fortement dessus pendant env. 10 secondes. Après env. 30 minutes, appuyez dessus pendant env. 10 secondes. Après 24 heures supplémentaires, le crochet peut être chargé normalement.

La meilleure force adhésive s'obtient à des températures entre 23 °C et 40 °C.

Charge max. par crochet: 1,5 kg

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices