

Boîte alimentaire pliable

 Fiche produit

Remarques importantes

-  +110°C La boîte alimentaire résiste à une -20°C température allant de -20 à +110 °C.
-  L'article est adapté à une utilisation au congélateur.
-  Quand vous avez utilisé la boîte alimentaire pour réchauffer des aliments, saisissez-la uniquement avec une manique ou similaire. Lorsque la boîte alimentaire renferme des aliments réchauffés, transportez-la avec précaution, surtout en cas de contenu liquide, afin de ne rien renverser. Risque de brûlure!
-  Ne placez pas la boîte sur des flammes nues, des plaques de cuisinière, le fond du four ou d'autres sources de chaleur.
- 
- 

-  Ne coupez pas d'aliments dans la boîte et n'utilisez pas d'objets coupants ou pointus. Cela endommage la boîte alimentaire.
-  La boîte alimentaire et le couvercles peuvent être lavés au lave-vaisselle. Veuillez toutefois à ne pas les placer directement au-dessus des résistances.
- Nettoyez la boîte alimentaire avant la première utilisation et après toute utilisation suivante avec de l'eau très chaude et un peu de produit vaisselle. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges récurantes.
- Le couvercle de la boîte est doté d'un joint d'étanchéité. Les fuites ne peuvent toutefois pas être exclues si les aliments sont liquides, comme p. ex. les soupes. Veuillez donc toujours à ce que la boîte reste bien debout.
- Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez retirer le joint du couvercle. Ne le remettez en place que lorsque tous les éléments sont parfaitement secs.
- Les aliments colorés, comme les carottes, peuvent déteindre sur la surface de la boîte alimentaire. Ces colorations ne sont pas nocives pour la santé, elles n'altèrent pas non plus la qualité ou le fonctionnement de la boîte.
- Ne posez aucun objet lourd sur la boîte alimentaire remplie. Cela peut l'enfoncer!

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,

22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Référence: 696 591