



fr Fiche produit

Nous vous recommandons de respecter les conseils d'entretien suivants:

- Ne laissez pas le coupe-légumes à lame ondulée traîner avec des restes de nourriture collés, mais nettoyez-le toujours juste après utilisation. Si vous ne pouvez pas nettoyer l'article tout de suite, rincez-le brièvement à l'eau chaude.
- Pour le nettoyage, n'utilisez que des produits vaisselle doux et polissez ensuite le coupe-légumes à lame ondulée avec un chiffon doux. Vous éviterez ainsi les taches dues aux dépôts calcaires naturels.
- Le coupe-légumes à lame ondulée va aussi au lave-vaisselle. Après le nettoyage, ne tardez pas à le sortir du lave-vaisselle et séchez-le bien le cas échéant.
- Les minuscules particules de rouille qui se détachent des casseroles, des poêles ou des paniers à vaisselle endommagés ont tendance à se déposer sur les pièces en métal où elles forment des taches de rouille. Enlevez-les avec un produit d'entretien pour métaux afin qu'elles ne s'étendent pas.
- Mettez toujours le protège-lame sur l'article avant de le ranger.
- Tenir hors de portée des enfants.

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

www.tchibo.ch

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 147615AS44XXV · 2025-02 · 707 742