

Remarques importantes

- La boîte à provisions est uniquement destinée à la conservation des aliments **secs**. Elle ne convient pas pour la conservation d'autres aliments.
- La boîte à provisions n'est pas prévue pour transporter des aliments.
- La boîte à provisions résiste à des températures de +3 à +40 °C. Elle peut être utilisée à température ambiante ou au réfrigérateur. Elle ne convient **pas** à une utilisation au congélateur. Elle n'est **pas** adaptée pour réchauffer des aliments.
- Ne placez pas la boîte à provisions sur des flammes ouvertes, des plaques de cuisson, le fond du four ou d'autres sources de chaleur.
- Ne coupez pas d'aliments dans la boîte à provisions et n'utilisez pas d'objets coupants ou pointus. Cela endommagerait la boîte à provisions.
- La boîte à provisions va au lave-vaisselle. Toutefois, ne la placez pas directement au-dessus des résistances.
- Avant la première utilisation et après toute utilisation suivante, nettoyez la boîte à provisions à l'eau chaude additionnée d'un peu de produit vaisselle. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges récurantes.
- Pour un nettoyage minutieux, vous pouvez retirer le joint du couvercle. Attendez que tous les éléments soient complètement secs avant de le remettre en place. Veillez à ce que le joint soit correctement en place afin que le couvercle puisse se refermer.
- Les aliments fortement colorés comme les carottes peuvent déteindre sur la surface de la boîte à provisions. Cela ne nuit pas à la santé ni à la qualité ou au bon fonctionnement de la boîte à provisions.
- Les cloisons sont amovibles. Vous pouvez ainsi modifier le volume et le nombre de compartiments. Lorsque vous remettez les cloisons, veillez à ce qu'elles soient correctement placées dans les rails. La **flèche** sur les cloisons doit pointer **vers le bas**.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Référence: 692 165
