

DJ avec musique

fr Mode d'emploi



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence: 720 856

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

des objets à proximité. Si un de ces symptômes apparaît pendant que vous jouez, arrêtez immédiatement le jeu et consultez un médecin. Il est recommandé aux parents d'observer leurs enfants et de les questionner sur l'apparition éventuelle de l'un des symptômes mentionnés ci-dessus. La probabilité de telles crises est plus grande chez les enfants et les adolescents que chez les adultes.

Utilisation

Allumer/éteindre

▷ Pour allumer l'appareil, poussez l'interrupteur situé sur la face inférieure sur...

I Les LED de la table de mixage du DJ clignotent en alternance.

II Les LED clignotent, la musique joue et la table de mixage du DJ se déplace.

Dès que la table de mixage du DJ rencontre un obstacle, elle change de direction. Veillez toutefois à ce qu'elle ne tombe pas, p. ex. du bord d'une table.

▷ Pour éteindre l'appareil, poussez l'interrupteur situé sur la face inférieure sur...

0 L'appareil s'éteint.

Nettoyage

▷ Si nécessaire, essuyez l'appareil avec un chiffon doux, légèrement humide.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Caractéristiques techniques

Modèle:	720 856
Piles:	3x LR6 (AA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Autonomie	
(avec un jeu de piles):	env. 3,5-4 heures (niveau II)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Informations sur les piles fournies

Fabricant: Naccon Power Technology Co., Ltd.,
6F, Block A, Dongshangang Industrial Park, Xixiang St., Baoan District,
Shenzhen, PRC; <http://www.naccon.com>

E-mail: aguogo@naccon.com

Modèle: LR6/AA

Date de fabrication: 2025/05

Fabrique en: Chine

Chère cliente, cher client

Le DJ avec musique possède cinq morceaux différents d'une minute programmés, qui sont joués les uns après les autres. Après avoir éteint puis rallumé l'appareil, la séquence de morceaux recommence depuis le début.

Pour votre sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour l'usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

Il est conseillé aux enfants à partir de 3 ans.

ATTENTION:

- Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Petits éléments. Risque d'étouffement.
- Retirez tous les éléments de l'emballage avant de remettre l'article à un enfant. Risque d'étouffement.
- Seuls les adultes doivent mettre en place ou changer les piles ordinaires ou rechargeables. Si vous utilisez des batteries (piles rechargeables), celles-ci ne doivent être rechargées que sous la surveillance d'un adulte et en utilisant un chargeur approprié. Pour recharger les piles, vous devez les retirer de l'article. Fixez toujours le couvercle du compartiment à piles à l'aide de la vis.
- Si une pile, ordinaire ou rechargeable, a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Vous ne devez pas recharger des piles non rechargeables.
- Il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles ou batteries. Protégez les piles/batteries de toute chaleur excessive.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles/batteries et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Enlevez les piles/batteries de l'article lorsqu'elles sont usagées ou que vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Changez toujours toutes les piles/batteries à la fois. N'utilisez pas de piles/batteries de marque ou type différents et ne mélangez pas les piles/batteries de capacité différente ou les piles/batteries neuves et plus anciennes.
- Insérez les piles/batteries en respectant la polarité (+/-).
- ❗ Il n'est pas recommandé d'utiliser des batteries (piles rechargeables), car elles présentent une tension différente qui altère le rendu sonore.
- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles. N'essayez pas de réparer l'article vous-même. Ne modifiez pas l'article.
- Ne plongez pas l'article dans l'eau, protégez-le de l'humidité.

Danger: risque pour les personnes souffrant ou susceptibles de souffrir d'épilepsie

- Chez un nombre minime de personnes, certains éléments visuels (p. ex. les clignotements) peuvent provoquer des crises d'épilepsie. Ces crises peuvent commencer par divers symptômes tels que vertiges, troubles de la vision, soubresauts au niveau des yeux ou du visage, perte d'orientation, confusion ou perte temporaire de connaissance. Les personnes qui perdent connaissance risquent de se blesser en tombant ou en heurtant

Montage

- ▷ Appuyez fermement sur le corps du DJ pour le maintenir sur ses pieds.
- ▷ Placez le bras gauche sur la platine.



Retirer le capuchon de protection

- ▷ Afin que la table de mixage du DJ puisse se déplacer librement, retirez le capot de protection en le tirant vers le bas.

Si vous laissez le capot de protection, il est toujours possible d'allumer la lumière et la musique, mais la table de mixage du DJ ne se déplace pas.

0 = éteint
I = lumière uniquement
II = lumière et musique

Insérer les piles

1. Dévissez la vis du compartiment à piles et retirez le couvercle.
2. Insérez les piles comme illustré. Respectez la bonne polarité (+/-).
3. Remettez le couvercle, et remettez puis serrez la vis.