




Kit de décoration d'œufs de Pâques



fr Fiche produit

Chère cliente, cher client!

Le kit de décoration d'œufs de Pâques vous permet de réaliser une multitude de décorations pour colorer et égayer vos œufs déco de Pâques.


Conseil: il vaut mieux utiliser des œufs blancs pour mieux faire ressortir les couleurs.

Nous vous souhaitons de joyeuses Pâques!

L'équipe Tchibo



www.fr.tchibo.ch/notices



Consignes de sécurité



- Les stylos à effets spéciaux sont dotés d'un capuchon conforme à la norme ISO 11540. Tenez-les toutefois hors de portée des enfants en bas âge.
- Tenez l'article (petits éléments!) et les emballages hors de portée des enfants en bas âge. Il y a notamment risque d'étouffement!
- Le kit de décoration d'œufs de Pâques ne doit pas s'utiliser sur des œufs destinés à la consommation!
- Si vous voulez vider les œufs en soufflant dedans: vous devriez, pour des questions d'hygiène, utiliser une pompe spéciale ou une paille. Il faut en effet éviter tout contact direct avec l'œuf cru en raison du risque d'une contamination à la salmonelle - qui touche particulièrement les enfants en bas âge et les personnes âgées. Lavez-vous après toujours bien les mains.

Décorer les œufs

Avec les stylos à effets spéciaux, vous pouvez obtenir un superbe effet en trois dimensions en variant l'épaisseur des couches.

Attention: les couches sécheront plus ou moins vite en fonction de leur épaisseur.

Vous pouvez superposer des couleurs tout en utilisant différents stylos. Il est recommandé de commencer par la couleur la plus claire.

Si vous voulez superposer plusieurs couches de couleurs avec les stylos à effets spéciaux, appliquez ces couches finement et laissez toujours sécher la première couche avant d'en ajouter une autre.

Conseils:

- Mettez de vieux vêtements et protégez les meubles et les sols pour éviter les taches. Si vous avez fait des taches de peinture sur un vêtement, enlevez-les à l'eau.
- Faites un essai d'utilisation sur un morceau de carton ou un matériau similaire.
- N'appuyez pas trop fort sur les stylos à effets spéciaux car la douille risquerait de sauter et il s'en échapperait une trop grande quantité de peinture.
- Après leur utilisation, essuyez les douilles des stylos à effets spéciaux avec un chiffon. Rebouchez toujours les stylos juste après utilisation. Après leur utilisation, rangez les stylos tête en bas pour qu'ils ne sèchent pas.
- Si la douille d'un des stylos à effets spéciaux est bouchée, n'appuyez pas trop fort sur le tube. Utilisez une épingle ou un objet similaire pour déboucher la douille.



- ▷ Avant d'utiliser le stylo pour la première fois, retirez le bouchon de sécurité.




Référence: 325 565

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Film rétractable

Important:

- N'utilisez pas d'œuf cru.
- Ne laissez l'œuf enveloppé dans son film que quelques secondes dans l'eau bouillante car le film risquerait de s'abîmer en restant trop longtemps exposé à la chaleur.
- N'utilisez pas les films sur des œufs déjà colorés car leur couleur se dissoudrait dans l'eau bouillante.



Les œufs évidés flottent à la surface!


1. Préparez une casserole avec de l'eau bouillante (a) ou faites bouillir de l'eau dans une bouilloire (b).
2. Enroulez le film autour de l'œuf.
- 3a. A l'aide d'une pince à barbecue ou d'une pincette de cuisine, plongez délicatement l'œuf dans l'eau bouillante, jusqu'à ce que le film adhère parfaitement sur sa surface.
- 3b. Déposez l'œuf dans une casserole vide et versez-y dessus de l'eau bouillante. Faites doucement rouler l'œuf dans l'eau pour que le film se rétracte uniformément.
4. Retirez l'œuf de l'eau déjà au bout de quelques secondes à l'aide d'une cuillère.

Peindre les œufs

Pour la coloration des œufs, nous vous avons fourni quatre pastilles de différentes couleurs. Conseil: avant de colorer les œufs, attachez-y un fil qui permettra de les suspendre.

1. Faites fondre une pastille dans 2 cuillères à soupe de vinaigre et 1/4 de litre d'eau froide.
 2. Plongez les œufs pendant 5-10 minutes environ dans la solution, jusqu'à ce que vous ayez obtenu l'intensité de couleur souhaitée. Tournez-les régulièrement pour que la couleur soit uniforme.
 3. Soulevez les œufs dans la casserole en tirant sur le fil pour les vider de leur eau. Séchez les œufs avec de l'essuie-tout.
- ▷ Pour donner à vos œufs un aspect plus brillant, enduisez-les d'un peu d'huile végétale.
Si vous voulez les décorer, appliquez l'huile végétale uniquement à la fin pour permettre aux autocollants d'adhérer à la surface de l'œuf.
-

Autocollants



- ▷ Décollez les autocollants de la planche et collez-les sur l'œuf. Celui-ci doit être propre, sec et sans aucune matière grasse.
- Si vous souhaitez enduire la surface de l'œuf de matière grasse pour le faire briller, faites-le après avoir collé les autocollants de votre choix.