


Diffuseur d'huile essentielle



fr Mode d'emploi

126756MT6X6XII 2022 -06

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau diffuseur d'huile essentielle est une invitation à la détente et vous aidera à évacuer le stress. L'appareil transforme l'huile essentielle en une brume très délicate, sans ajout d'eau ni de chaleur.

Remplissez votre chambre à coucher ou votre salon de votre parfum préféré.

Nous vous souhaitons une atmosphère agréable grâce à votre nouveau diffuseur.

Sommaire

4	À propos de ce mode d'emploi	11	Utilisation
5	Consignes de sécurité	11	Allumer/éteindre la brumisation
9	Vue générale (contenu de la livraison)	12	Après l'utilisation
		12	Nettoyage et rangement
10	Mise en service	14	Problèmes / solutions
10	Déballage	14	Caractéristiques techniques
10	Brancher l'appareil et remplir d'huile	15	Élimination

À propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans le présent mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Symboles utilisés dans ce mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre le risque de blessure dû à l'électricité.

Mentions d'avertissement utilisées dans ce mode d'emploi:

DANGER vous met en garde contre les risques imminents de blessures graves ou un danger de mort.

AVERTISSEMENT vous met en garde contre les risques de blessures graves ou un danger de mort.

PRUDENCE vous met en garde contre les risques de blessures légères.

REMARQUE vous met en garde contre les risques de détérioration légère.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

- L'article permet d'améliorer la senteur d'une pièce et vous aide à vous relaxer. Il n'est pas conçu pour humidifier une pièce.
- Cet article est conçu pour une utilisation privée dans des locaux fermés. Il ne convient pas à un usage commercial ou thérapeutique.
- L'article ne doit pas être utilisé comme inhalateur.

Danger: risque pour la santé

- Consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil si vous souffrez d'une maladie respiratoire ou pulmonaire.
- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.
- N'utilisez l'appareil qu'avec des huiles 100 % pures et essentielles qui sont spécifiquement conseillées pour ce type d'appareil. D'autres substances peuvent contenir des substances toxiques ou dangereuses, déclencher des réactions allergiques ou présenter un risque d'incendie.

Danger: risque pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et/ou de connaissances, à condition d'être sous surveillance ou d'avoir été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et de comprendre les risques qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et qu'ils sont sous la surveillance d'un adulte.
L'appareil ne nécessite aucune maintenance. L'appareil et le cordon d'alimentation doivent être tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants.
Il y a notamment risque d'étouffement!

Danger: risques électriques

- Le récipient à huile est rempli d'huile. Évitez toutefois le contact du bloc-secteur et du cordon d'alimentation avec l'huile sous peine de choc électrique. Ne placez pas non plus l'appareil à proximité d'un lavabo/évier. N'utilisez jamais l'appareil à l'extérieur ou dans des pièces humides (par exemple sauna ou salle de bains).
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. L'eau ne doit pas pénétrer par le bas ni atteindre les composants électriques.
- N'utilisez pas l'appareil avec les mains humides.
- Séchez immédiatement l'huile essentielle au cas où elle aurait débordé afin de protéger les composants électriques.
- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans surveillance.
- Ne branchez l'article qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux «Caractéristiques techniques».
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Le cordon doit toujours être suffisamment éloigné des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- Ne mettez pas l'appareil en marche si l'appareil lui-même, le bloc-secteur ou le cordon d'alimentation présentent des détériorations visibles ou si l'appareil est tombé.
- Ne remplissez jamais trop le réservoir d'huile essentielle
- N'utilisez pas l'appareil sans huile essentielle.

- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant ...
... avant de remplir ou vider le récipient à huile,
... si vous n'utilisez pas l'appareil,
... en cas de problèmes survenant pendant l'utilisation,
... en cas d'orage et
... avant de nettoyer l'appareil.
Tirez toujours sur le bloc-secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement le bloc-secteur en cas de besoin.
Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce que personne ne puisse s'y entraver ou s'y accrocher.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'appareil ou du bloc-secteur qu'à un atelier spécialisé.

Risques de blessure


- Soyez prudent(e) lorsque vous transportez l'appareil avec le récipient à huile plein pour éviter que l'huile essentielle ne fuie ou entre en contact avec les parties électriques.
- Si le verre est fendu ou présente des dommages similaires, vous ne devez en aucun cas continuer à utiliser l'article. Il y a risque de casse et donc de blessure!
- N'enlevez jamais le couvercle pendant que l'appareil est en marche. N'ajoutez pas d'huile essentielle pendant que l'appareil fonctionne. Éteignez toujours l'appareil avant de débrancher le bloc-secteur de la prise du courant et de l'appareil. Ce n'est qu'après cette opération que vous pourrez retirer le couvercle.

Risque de détérioration

- Tenez toujours l'appareil par la base en bois pour le déplacer, jamais par le couvercle.

- Ne placez pas l'appareil sur des surfaces chaudes.
- Tenez l'appareil suffisamment éloigné de sources de chaleur comme les plaques de cuisson ou les fours.
- N'utilisez pas d'huile essentielle sale.
Vous risqueriez d'endommager l'appareil.
- Placez l'article sur une surface dure, plane et résistante à l'humidité.
- Ne placez pas l'appareil directement au-dessous d'une étagère ou d'une étagère suspendue, ni à proximité directe d'autres objets fragiles.
N'orientez pas l'orifice de sortie de la brume vers des objets. La brume peut les endommager.
- Videz toujours l'appareil immédiatement après utilisation. Ne le posez pas sur le sol, mais plutôt en hauteur. Veillez à ce qu'il ne puisse pas basculer ou être renversé. Même lorsque l'appareil est éteint, de l'huile résiduelle peut rester à l'intérieur et s'écouler.
- Utilisez l'appareil uniquement avec les accessoires prévus et fournis par le fabricant.
- Ne couvrez pas l'appareil, p. ex. avec une serviette, et ne le faites pas fonctionner sous une couverture ou un oreiller.
- Il est impossible d'exclure totalement que certains vernis ou produits d'entretien pour meubles ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent la base antidérapant de l'article. Pour éviter toute trace indésirable sur les meubles, intercalez éventuellement un support non glissant entre le meuble et l'article.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.

Vue générale (contenu de la livraison)



Mise en service



AVERTISSEMENT: risque de blessure



- Débranchez toujours le bloc-secteur de la prise de courant avant de remplir le récipient à huile
- N'essayez jamais de remplir le récipient à huile par l'orifice de sortie de la brume.
- Utilisez uniquement des huiles essentielles 100 % pures.

Déballage


Déballer l'article avec précaution et retirez tout le matériel d'emballage.

Brancher l'appareil et remplir d'huile

- ▷ Avant utilisation, vérifiez si l'anneau d'étanchéité est bien positionnée au niveau du couvercle. Si l'anneau d'étanchéité a bougé, remettez-le tout simplement en place et continuez à utiliser le couvercle comme d'habitude.



1. Raccordez le bloc-secteur à la prise de raccordement de l'appareil.



2. Retirez le couvercle.
3. Versez 10 à 15 gouttes d'huile essentielle pure de votre choix dans le récipient à huile, sans dépasser le niveau de remplissage maximum (**MAX**).



Vous pouvez vous procurer des huiles essentielles dans le commerce. Respectez les consignes du fabricant.

4. Remettez le couvercle sur le récipient à huile.
5. Branchez le bloc-secteur dans une prise de courant aisément accessible.

Utilisation



PRUDENCE - risque de blessure

- Si vous ne vous sentez pas bien pendant l'utilisation de l'appareil, si vous avez mal à la tête, etc., éteignez immédiatement l'appareil et aérez la pièce.

Allumer/éteindre la brumisation

- ▷ Allumer: tournez le régulateur de brumisation dans le sens des aiguilles d'une montre selon l'intensité de brumisation souhaitée. Le régulateur fonctionne en continu. De la brume sort de l'appareil pendant 5 minutes, puis celui-ci s'arrête 3 minutes avant de repartir pour 5 minutes de brumisation, et ainsi de suite. Lorsque l'intensité de brumisation baisse, rajoutez de l'huile.
- ▷ Éteindre: tournez le régulateur de brumisation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée.

L'appareil s'éteint automatiquement après 3 heures de fonctionnement.



Au bout de 15 à 20 minutes de fonctionnement, l'huile s'est diffusée sous forme de fine brume dans une pièce d'env. 40 m².

Après l'utilisation



AVERTISSEMENT: danger de mort par choc électrique

- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides. L'eau ne doit pas pénétrer par le bas ni atteindre les composants électriques.
- Débranchez le bloc-secteur de la prise de courant et de l'appareil avant de jeter le reste d'huile ou de nettoyer l'appareil.


REMARQUE: risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Nettoyage et rangement

- ▷ Nettoyez la **base en bois** avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.
- ▷ Après chaque utilisation, nettoyez l'intérieur du **couvercle** et du **réceptif à huile** avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau. Pour un nettoyage en profondeur, vous pouvez enlever l'anneau d'étanchéité du couvercle. Ensuite, remettez-le en place correctement.
- ▷ Nettoyez soigneusement le **réceptif à huile** au moins une fois par semaine. Pour ce faire, procédez comme suit:










1. Enlevez le couvercle et tirez vigoureusement sur le récipient à huile pour le retirer de la base en bois.
 2. Enlevez le reste d'huile essentielle et nettoyez le récipient à huile avec de l'alcool ménager (isopropanol).
 3. Remettez le récipient à huile sur la base en bois et remplissez-le de 3 ml d'alcool ménager. Allumez le diffuseur pour 15 minutes.
 4. Ensuite, éteignez le diffuseur, jetez l'alcool ménager et rallumez le diffuseur jusqu'à ce que le reste d'alcool ménager se soit évaporé.
 5. S'il y a encore des résidus d'huile, laissez tremper le récipient à huile une demi-journée dans de l'eau chaude (à moins de 45°) avec un peu de liquide vaisselle doux, puis rincez-le à l'eau claire. Ensuite, essuyez le récipient à huile avec un torchon sec et laissez-le sécher entièrement avant de le replacer sur la base en bois.
- ▷ Nettoyez soigneusement le récipient à huile de la manière décrite ci-dessus avant de changer de sorte d'huile essentielle.
- ▷ Si vous n'utilisez pas l'appareil durant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec.



Problèmes / solutions

- Aucun fonctionnement, la brume ne sort pas.
 - Le bloc-secteur est-il branché sur la prise de courant et sur l'appareil?
 - Y a-t-il suffisamment d'huile essentielle dans le récipient?
Approvisionnez en huile si besoin est.
 - Y a-t-il trop d'huile dans le récipient?
Videz un peu d'huile pour que le niveau ne dépasse pas le repère **MAX**.
 - L'orifice de sortie de la brume est-il bloqué?
Retirez les objets qui bloquent la sortie, si nécessaire.
-

Caractéristiques techniques

Référence:	649 180
Diffuseur:	Modèle: RA-037 Entrée: 5,0 V DC, 0,5 A Durée de fonctionnement: max. 3 heures Température ambiante: de +10 à +40 °C
Bloc-secteur:	Modèle: HS0500500V Guangdong Huasheng Electronic Technology Co., Ltd. Entrée: 100-240 V ~ 50/60 Hz 0,15 A Sortie: 5,0 V CC  0,5 A 2,5 W    (Le symbole  signifie courant continu) (Le symbole    indique la polarité du connecteur)
Classe de protection:	II 

Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les appareils signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Référence: 649 180

Fabriqué par: Jaxmotech GmbH, Ostring 60, 66740 Saarlouis,
Germany (Allemagne)