


# Veilleuse à LED



**fr** Mode d'emploi  
16290FV05X03X · 2020-03

## **Chère cliente, cher client!**

Cette veilleuse au design tout doux a deux niveaux de luminosité. Le niveau réduit consomme moins d'électricité.

La station de recharge à induction a elle aussi une lampe qui s'allume automatiquement dès que la luminosité dans la pièce baisse.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article. Faites de beaux rêves!

---

### **À propos de ce mode d'emploi**

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

---

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.



Ce symbole signale les produits conformes à toutes les dispositions communautaires en vigueur de l'Espace économique européen.

La déclaration de conformité UE peut être demandée par courriel à l'adresse [info@northpoint.de](mailto:info@northpoint.de).

# Consignes de sécurité

## Domaine d'utilisation


- L'article est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs, comme lumière d'appoint pour faciliter l'orientation dans l'obscurité et n'est pas adapté pour éclairer une pièce.
- L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

## **DANGER: risques pour les enfants et les personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'article.
- Tenez les enfants à distance de l'article pendant qu'il se recharge.
- Les enfants ne doivent pas nettoyer l'article. L'article ne nécessite aucun entretien.
- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

## **DANGER: risques électriques**

- Ne raccordez la station de recharge qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de la station de recharge.
- La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez débrancher rapidement la station de recharge en cas de besoin.
- Ne branchez pas la station de recharge sur une multiprise.
- Pour recharger la veilleuse, utilisez uniquement la station de recharge d'origine.
- Ne faites pas fonctionner l'article si la veilleuse ou la station de recharge présentent des signes de détérioration.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé.


- N'utilisez jamais la station de recharge avec une minuterie ou un système de télécommande séparé.
-  N'utilisez pas l'article à l'extérieur ou dans des pièces à forte humidité ambiante.
- Ne touchez pas la station de recharge les mains humides.
- Ne posez pas la veilleuse à proximité d'une baignoire, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.
- Ne plongez pas la veilleuse ou la station de recharge dans l'eau ou d'autres liquides. Ne les exposez pas à l'humidité ni aux gouttes ou projections d'eau.
- Ne couvrez pas la veilleuse et la station de recharge pendant le fonctionnement.
- Débranchez la station de recharge de la prise de courant...
  - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation,
  - ... après utilisation,

... en cas d'orage et  
... avant de nettoyer l'article.

## **PRUDENCE: risque de blessures et de détériorations**

- Protégez l'article des chocs, des chutes, de la poussière, de l'humidité, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes ou des fortes variations de température.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas de produits abrasifs ou caustiques ni de brosses dures, etc.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- La luminosité de la LED de la station de recharge n'est pas variable.
- La veilleuse renferme une batterie qui est montée de façon définitive. Vous ne pouvez ni ne devez la démonter ou la remplacer.
- Ne chargez pas la veilleuse dans des locaux présentant un risque d'explosion.

## Vue générale (contenu de la livraison)





# Utilisation

## Charger la veilleuse

1. Branchez la fiche de la station de recharge sur une prise de courant.

Le raccord de recharge doit être en haut et la lampe en bas.

2. Posez la veilleuse sur la station de recharge en insérant le raccord dans le logement.

La veilleuse se recharge par induction.

La durée de charge est de 25 heures.

## Allumer et éteindre la veilleuse

Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt...

- ... 1 fois pour allumer la veilleuse,
- ... 2 fois pour sélectionner la luminosité réduite, économe en énergie,
- ... 3 fois pour éteindre la veilleuse.

## Utiliser la lampe de la station de recharge

- ▷ Branchez la fiche de la station de recharge sur une prise de courant.

Le capteur crépusculaire perçoit la luminosité. Au crépuscule, la lampe de la station de recharge s'allume automatiquement. Dès que la luminosité est suffisante, elle s'éteint automatiquement.



Si vous débranchez la station de recharge de la prise de courant, la lampe s'éteint aussi dans l'obscurité.

Ne couvrez pas le capteur crépusculaire.

---

## Nettoyage et rangement



**DANGER** - danger de mort par choc électrique

Ne plongez jamais l'article dans l'eau ou d'autres liquides.

1. Débranchez la fiche de la station de recharge de la prise de courant.
2. Nettoyez la veilleuse et la station de recharge avec un chiffon sec et doux.


Si nécessaire, enlevez les salissures récalcitrantes avec un chiffon non pelucheux légèrement humide.

3. Laissez ensuite bien sécher toutes les pièces.
- ▷ Conservez l'article dans un endroit sec, hors de portée des enfants. Protégez-le de l'exposition directe au soleil.


## Caractéristiques techniques

Modèle:	6717
Référence:	375 875

### Station de recharge

Modèle:	NP-KNL-01
Alimentation:	220-240 V ~, 50-60 Hz
Classe de protection:	II 
Indice de protection:	IP20 (protégé du toucher par les doigts et contre les intrusions de corps solides de plus de 12 mm de diamètre. Non protégé contre la pénétration d'eau.)
Consommation de courant:	0,18 W (0,06 W/LED)
Agent lumineux:	LED
Sensibilité du capteur crépusculaire:	15 lux

## Veilleuse

Modèle:	NP-KNL-01P
Classe de protection:	III 
Indice de protection:	IP20 (protégé du toucher par les doigts et contre les intrusions de corps solides de plus de 12 mm de diamètre. Non protégé contre la pénétration d'eau.)
Batterie (test selon UN 38.3):	1 batterie lithium-ion de 3,7 V, 300 mAh Énergie nominale: 1,1 Wh
Durée de charge:	25 h
Durée d'éclairage:	20 h (éclairage fort) 70 h (éclairage réduit)
Consommation de courant:	0,4 W (0,2 W/LED)

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile**s, ordinaires ou rechargeables, ou les batteries avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

**Attention!** Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rapportez l'appareil non ouvert au centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Modèle:

6717

Référence:

375 875

Importé par:

Northpoint GmbH, Bahrenfelder Straße 19,  
22765 Hamburg, Germany