




Miroir de maquillage avec éclairage LED



fr Montage et utilisation

Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

DANGER: risques pour les enfants

- Les enfants n'ont pas le sens des risques liés à une utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- Ne plongez pas le miroir de maquillage et le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides. Protégez-le également des gouttes et des projections d'eau.
- Si le miroir de maquillage a été mouillé, laissez-le bien sécher avant de le brancher sur un port USB ou un adaptateur secteur pour le recharger.
- N'allumez pas l'éclairage LED du miroir de maquillage si le miroir ou le câble de recharge USB présente des détériorations visibles.
- Le câble de recharge USB doit toujours être à distance suffisante de sources de chaleur ou d'arêtes vives.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez les réparations de l'article qu'à un atelier spécialisé. Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves risques pour l'utilisateur.
- Si vous avez branché le miroir à une prise de courant, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant...
 - ... avant de nettoyer le miroir;
 - ... en cas d'orage;
 - ... en cas de dérangement survenant pendant l'utilisation ou
 - ... avant de démonter le miroir.

Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation. Ne branchez pas le miroir au secteur si l'adaptateur secteur ou d'autres éléments de l'éclairage présentent des détériorations visibles.

AVERTISSEMENT: risque de blessures


- L'éclairage du miroir de maquillage ne doit pas être utilisé dans des locaux à atmosphère explosible.
- Le verre du miroir est fragile. Il pourrait se briser et provoquer des blessures!
- Cet article contient une batterie lithium-ion: il ne faut ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter la batterie.
- Vous ne pouvez ni ne devez remplacer ou démonter vous-même la batterie de l'article. Le remplacement incorrect de la batterie peut entraîner un risque d'explosion. Si la batterie est défectueuse, adressez-vous à un atelier spécialisé ou éliminez l'article conformément aux réglementations en vigueur.

PRUDENCE: risque de détériorations

- Le matériel de montage fourni est conçu pour les murs compacts. Avant de monter le miroir, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre mur.
- Avant de percer les trous pour les chevilles, assurez-vous qu'il n'y a pas dans le mur de conduites électriques ou de canalisations susceptibles d'être détériorés.
- Branchez toujours le câble de recharge USB dans le miroir de maquillage avant de brancher le câble de recharge USB sur un port USB ou un adaptateur secteur.
- Lorsque vous vissez ou dévissez le miroir de maquillage, tenez fermement le col de cygne afin de ne pas exercer trop de force sur le support mural.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs. Essayez l'article avec un chiffon doux non pelucheux.
- Les LED intégrées ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Plus encore, elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.


Vue générale (contenu de la livraison)

Miroir de maquillage avec éclairage LED



Col de cygne

Plaque de montage




Dôme de serrage



Matériel de montage



Câble de recharge USB




Utilisation

Charger la batterie

La batterie est livrée à moitié chargée afin d'éviter qu'elle ne se détériore. Rechargez-la complètement avant la première utilisation.

 S'il n'y a pas de prise de courant à proximité du lieu d'installation, vous pouvez également dévisser le miroir du col de cygne et le recharger ailleurs. Ce dévissage oppose une certaine résistance car le miroir ne doit pas risquer de se détacher accidentellement lors d'une utilisation normale. Lors du dévissage et du re-vissage, tenez fermement le col de cygne d'une main afin de ne pas exercer trop de force sur le support mural.



1. Ouvrez le cache de protection.
2. Branchez une extrémité du câble de recharge USB dans la prise de raccordement du miroir et l'autre extrémité dans une prise USB ou un adaptateur secteur 5V/2A (non fourni).
Le voyant de charge s'allume en rouge.
3. Après la charge, débranchez le câble de recharge USB. Veillez à remettre le cache de protection en place afin de garantir la protection du miroir en cas de projections d'eau.


La durée de charge de la batterie vide est normalement d'environ 4 heures. Dès que la batterie est complètement rechargée, le voyant de charge s'éteint. L'autonomie de la batterie entièrement chargée est d'env. 6 heures.

Allumer/éteindre


Le miroir dispose d'une face grossissante 3x et d'une face normale, non grossissante. Les deux faces sont équipées de LED sur le pourtour.

- ▷ Pour allumer ou éteindre l'éclairage LED, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt.


Montage mural



1. Tenez la plaque de montage à l'endroit où vous voulez installer le miroir de maquillage LED et marquez l'emplacement des trous.



2. Percez les trous pour les chevilles et fixez le col de cygne au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies.



3. Glissez le dôme de serrage sur le col de cygne jusqu'à la plaque de montage.
4. Vissez le miroir sur le col de cygne en tenant fermement le col de cygne d'une main afin de ne pas exercer trop de force sur le support mural.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- Avant de nettoyer l'article, débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant.
- Ne plongez pas le miroir de maquillage et le câble de recharge USB dans l'eau ou d'autres liquides.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ou de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Nettoyez le miroir avec de l'eau claire et un chiffon doux non pelucheux (par ex. microfibre ou coton) et essuyez-le avec un chiffon sec. N'utilisez pas de nettoyeur pour vitres car cela rendrait le miroir opaque à long terme.

Caractéristiques techniques

Modèle:	367 465
Batterie:	lithium-ion 3,7 V  2000 mAh (non remplaçable)
Durée de charge:	env. 4 heures
Durée de fonctionnement:	env. 6 heures
Port USB:	5V  2000 mA +/- 10%
Température ambiante:	de +10 à +40 °C



Elimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables, et les batteries usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables, ou les batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Attention! Cet appareil contient une batterie qui, pour des raisons de sécurité, est non amovible et ne peut pas être retirée sans détruire le boîtier. Tout démontage non conforme comporte un risque pour votre sécurité. Par conséquent, rappez l'appareil non ouvert à un centre de collecte qui se chargera d'éliminer l'appareil et la batterie comme il se doit.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte acceptant les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch

Référence: 367 465



www.fr.tchibo.ch/notices