


Plafonnier à LED



A propos de ce mode d'emploi

Cet article est muni de dispositifs de sécurité. Lisez toutefois soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez l'article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi:



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.



Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure dus à l'électricité.

La mention **DANGER** vous met en garde contre les risques de blessures graves ou mortelles.

La mention **PRUDENCE** vous met en garde contre les risques de blessures ou de détériorations légères.



Ce symbole signale les informations complémentaires.

Consignes de sécurité



Domaine d'utilisation

Le plafonnier à LED est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.



Le plafonnier est conçu pour être utilisé à l'intérieur, dans des locaux secs, et ne doit jamais être utilisé à l'extérieur.

DANGER: risques pour les enfants

• Tenez les emballages et les petits éléments hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: risques électriques

- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**
- N'installez pas le luminaire à un support conducteur.
- N'utilisez pas le luminaire dans des locaux présentant un risque d'explosion.
- Il ne faut pas mettre le plafonnier en contact avec de l'eau ni avec d'autres liquides, ni le plonger dans l'eau sous peine de choc électrique.


- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension pour éviter tout risque de choc électrique!
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.
- Ne branchez pas le luminaire si le cordon d'alimentation ou d'autres éléments présentent des détériorations visibles.
- Ne branchez le luminaire qu'à un câble électrique correspondant aux «Caractéristiques techniques» du luminaire.
- Les LED sont montées de façon définitive. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées.
- Ne modifiez pas le luminaire ou le câble électrique. Ne confiez les réparations qu'à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

**PRUDENCE: risque de détériorations
et de blessures légères**

- Ne raccordez pas le luminaire à un variateur de lumière externe sous peine de détériorer le système électronique.

- Les chevilles et vis fournies sont conçues pour les plafonds compacts. Avant de monter le plafonnier, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

Vue générale (contenu de la livraison)



Préparer le montage

Déballer l'article



DANGER: risques pour les enfants - danger de mort par étouffement/ingestion

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et éliminez-le immédiatement. Tenez aussi les petits éléments hors de portée des enfants.

- ▷ Retirez tous les éléments de l'emballage en veillant à ne pas jeter par erreur des pièces de montage.

Marquer l'emplacement des trous et monter le support du plafonnier




DANGER - danger de mort par choc électrique


- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun câble électrique ni aucune canalisation ne se trouve à l'endroit où vous percez.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Les chevilles et vis fournies sont conçues pour les plafonds compacts. Avant de monter le plafonnier, renseignez-vous dans un commerce spécialisé et procurez-vous si nécessaire le matériel de montage approprié pour votre plafond.




1. Dévissez les deux vis latérales fixant l'étrier de la suspension au cache-fils jusqu'à ce que vous puissiez retirer l'étrier.




2. Débranchez la borne de la fiche de l'étrier.

3. Repérez l'emplacement des trous à percer au plafond à l'aide de l'étrier de suspension.



4. Percez les trous pour les chevilles et fixez l'étrier de suspension au plafond avec les chevilles et les vis fournies.



5. Rebranchez la borne de la fiche de l'étrier.


Branchement électrique - Uniquement pour spécialistes



DANGER - danger de mort par choc électrique


- Avant de procéder à l'installation électrique, il faut désarmer le disjoncteur ou mettre le circuit électrique hors tension.
- **L'installation électrique ne doit être effectuée que par du personnel qualifié dans le respect des prescriptions d'installation en vigueur.**

- ▷ Faites raccorder par un électricien la conduite électrique et le conducteur de protection sur les bornes prévues à cet effet.



Montage

Fixer le luminaire



Engagez le luminaire sur les deux vis de serrage de l'étrier de fixation, légèrement vissées.

2. Serrez les vis à fond.

Utilisation

Allumer le luminaire



DANGER - danger de mort par choc électrique

Ne réarmez le disjoncteur ou ne remettez le circuit électrique sous tension qu'après avoir effectué toutes les étapes de montage.

- ▷ Réarmez le disjoncteur ou remettez la conduite électrique sous tension.
- ▷ Appuyez sur l'interrupteur pour vérifier si le luminaire est raccordé correctement.

Fonction variateur de lumière à plusieurs niveaux d'éclairage

Le luminaire est équipé d'un système de variation de lumière à plusieurs niveaux et ne doit pas être utilisé avec un variateur de lumière externe.

La gradation des LEDs fonctionne comme suit:

100 % de luminosité

- ▷ Appuyez **1 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer le luminaire. Les LEDs diffusent une lumière vive avec **100 % de luminosité**.
- ▷ Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre le luminaire.

50 % de luminosité

- ▷ Appuyez **3 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer le luminaire. Les LEDs diffusent une lumière tamisée avec **50 % de luminosité**.
- ▷ Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre le luminaire.

25 % de luminosité

- ▷ Appuyez **5 fois** sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer le luminaire. Les LEDs diffusent une lumière faible avec **25 % de luminosité**.
- ▷ Appuyez une fois sur l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre le luminaire.



Si vous laissez le **luminaire éteint plus de 3 secondes**, les LED diffuseront, **lors de la prochaine mise en marche, une lumière vive avec 100 % de luminosité**.

Nettoyage



DANGER - danger de mort par choc électrique

- L'entretien du luminaire se limite au nettoyage des surfaces. Veillez à ce qu'aucune humidité n'entre pas en contact avec les pièces sous tension.

PRUDENCE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

1. Éteignez le luminaire et attendez que toutes les pièces aient suffisamment refroidi.
2. Nettoyez tous les éléments du luminaire avec un chiffon sec.

Caractéristiques techniques

Modèle:	T627910406
Référence:	379 443
Alimentation:	220-240 V ~ 50/60 Hz
Classe de protection:	I
Agent lumineux:	LED (4x 6 W, 4x 600 lm, 3000 K; non remplaçable)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Fabriqué par:	Trio Leuchten GmbH, Dieselstr. 4, 59823 Arnsberg, Germany

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.



Élimination

L'article et son emballage sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.