




LED flottante



fr

Mode d'emploi

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Cet article est uniquement conçu à des fins de décoration pour l'usage domestique et n'est pas adapté comme source d'éclairage. Cet article est destiné à une utilisation à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur.

Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Cet article contient une pile bouton. Si elle est ingérée, la pile bouton peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc les piles neuves et usagées hors de portée des enfants. Si le compartiment à pile ne ferme pas correctement, n'utilisez plus l'article et tenez-le hors de portée des enfants.
Si vous suspectez que votre enfant ait pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez sans délai un médecin.

- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement. Mettez donc la pile en place en respectant la bonne polarité (+/-).
Utilisez uniquement un type de pile identique ou équivalent (voir «Caractéristiques techniques»).
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez la pile de l'article lorsqu'elle est usée ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter de l'écoulement de la pile.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts de la pile et de l'appareil avant de mettre la pile en place. Risque de surchauffe!
- L'article est conçu pour être utilisé à l'extérieur et a un indice de protection IPX7 (étanche jusqu'à une profondeur d'immersion de 1 m). Immerger l'article à plus grande profondeur risquerait de l'endommager.
- Utilisez la lampe dans de l'eau uniquement. Tout autre liquide (huile, alcool, etc.) pourrait attaquer le matériau et endommager la lampe.
- Protégez l'article de la poussière, de l'exposition directe au soleil et des températures extrêmes.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.
- La LED montée dans l'article ne peut ni ne doit être remplacée.
Lorsque la LED a atteint la fin de son cycle de vie, cessez d'utiliser l'article.

Élimination

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

 Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



Ne pas jeter les **pile, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** avec les ordures ménagères!


Vous êtes tenu par la législation de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch




Référence: 376 119

Mettre en place / changer la pile



1. Dévissez la lampe et placez la pile, pôle positif (+) orienté vers le haut, dans le compartiment à pile.
2. Revissez la lampe jusqu'à la butée pour qu'elle soit bien étanche.

Allumer/éteindre/fonction minuterie



- ▷ Appuyez sur l'interrupteur sur la face inférieure de la lampe ...
- ... 1x pour activer la fonction minuterie.
 - ... 2x pour allumer la lampe de façon permanente (la LED clignote 1x brièvement puis s'allume).
 - ... 3x pour éteindre la lampe.


Fonction minuterie: la LED s'allume et s'éteint à la cadence suivante:

allumée: 6 heures / éteinte: 18 heures /



allumée: 6 heures, et ainsi de suite.

Mise en place de la lampe

- ▷ Mettez un peu d'eau dans un verre, allumez la lampe comme décrit dans le présent mode d'emploi et placez-la à la surface de l'eau, interrupteur vers le bas.



Verre non fourni



- ▷ Formez l'abat-jour à la largeur voulue et posez-le sur le verre.

Caractéristiques techniques

Modèle: 376 119

Pile: 1x CR2032/3 V

Énergie nominale: 0,72 Wh

Indice de protection: IPX7 (étanche jusqu'à une profondeur d'immersion de 1 m)