



Gilet de protection dorsale avec mousse à mémoire de forme

Chère cliente, cher client!

Votre nouveau gilet est particulièrement confortable grâce à la légèreté, la flexibilité et la forme anatomique de sa protection dorsale constituée de mousse à mémoire de forme de grande qualité. La mousse viscoélastique à mémoire de forme offre de très bonnes propriétés d'absorption des chocs: elle est comprimée plus ou moins fortement selon l'impact.

La mousse à mémoire de forme atténue même les plus petits impacts et réagit instantanément. Après l'impact, elle reprend rapidement sa forme initiale sans perdre en efficacité d'amortissement. Même après de multiples chocs au même endroit, la protection conserve toute son efficacité.

Le rembourrage additionnel au niveau de la clavicule et la fermeture à glissière avec protection du menton (non testés selon la norme EN 1621-2:2014) assurent un confort supplémentaire.

Le dessus est élastique, respirant, assure le transfert de l'humidité et garantit ainsi un climat corporel agréable.

Le gilet doit sa finition parfaite et son grand confort à la ceinture abdominale élastique et réglable avec fermeture auto-agrippante et aux bordures élastiques avec revêtement anti-dérapant.

La protection est amovible, ainsi, il est possible de laver le gilet séparément.

Le gilet de protection dorsale convient à la pratique du ski et du snowboard, ainsi qu'aux motocyclistes.

Cet article a bénéficié des toutes dernières méthodes de fabrication et a été soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Nous garantissons que l'article ne comporte aucune substance toxique, conformément à l'état de la technique.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément dans vos activités sportives, ainsi qu'une très bonne route.

L'équipe Tchibo

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit **365 035, 365 036, 365 037, 365 038** est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes du règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité complète est consultable sous www.fr.tchibo.ch/notices

Consignes de sécurité

Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Domaine d'utilisation

Le gilet de protection dorsale convient à la pratique du ski et du snowboard, ainsi qu'aux motocyclistes.

Le gilet de protection dorsale est destiné aux adolescents et aux adultes mesurant entre 150 et 190 cm - selon les modèles du gilet. Pour connaître la taille qui vous convient, reportez-vous au chapitre «La bonne taille».

L'article est conçu pour une utilisation privée et ne convient pas à un emploi commercial ou professionnel.

DANGER: risques pour les enfants


- Tenez les emballages hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

DANGER: une utilisation non-conforme peut entraîner des blessures

- **Les protections n'écartent en aucun cas tout danger de blessure. Même cette protection dorsale n'exclut pas les blessures de la colonne vertébrale. Faites toujours preuve de prudence et ne prenez aucun risque inutile.**

- Veillez à ce que la protection dorsale soit bien en place: elle doit se trouver au milieu de la colonne vertébrale et être fixée dans cette position à l'aide de la ceinture abdominale.

La protection ne doit pas perturber ou gêner son porteur. L'article n'offre aucune protection s'il est mal positionné et peut, en cas d'accident, provoquer des dommages supplémentaires! La protection dorsale offre un certain niveau de protection en cas de choc, uniquement sur les parties du corps qu'elle recouvre (voir l'illustration: zone en pointillés).



- La protection amovible doit toujours se situer à l'endroit prévu à cet effet lors de son utilisation, sinon elle n'a aucun effet protecteur.
- N'effectuez aucune modification sur l'article, sinon, il n'aura aucun effet protecteur.
- Assurez-vous que la protection dorsale convient à votre taille (voir chapitre «La bonne taille»).
- Vérifiez que la protection dorsale ne comporte aucune détérioration éventuelle (par ex. des dommages au niveau des coutures, des sangles, du rembourrage, des parties en plas-

tique, etc.) avant chaque utilisation et après toute chute. Une protection endommagée est inefficace et peut, en cas d'accident, provoquer des dommages supplémentaires!

Si la protection est endommagée, vous ne devez plus l'utiliser!

- Pour que les protections puissent assurer leur fonction, elles doivent être remplacées au bout d'environ 5 à 7 ans à compter de la date de fabrication (voir «Caractéristiques techniques»).

PRUDENCE: risque de détériorations

- Vous pouvez essuyer la protection amovible à la main et à l'aide d'un chiffon humide uniquement. N'utilisez aucun solvant abrasif! Avant de remettre la protection dans le gilet, laissez-la bien sécher. Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette.

- Pour éviter toute déformation pouvant nuire à l'effet protecteur de l'article, ne le pliez pas et ne posez aucun objet lourd dessus. Veillez à ce qu'aucune forte pression ne soit exercée par intention ou bien involontairement sur la protection dorsale dans le sens de courbure inverse lorsque vous la transportez et la stockez.

- Protégez le gilet de protection dorsale des températures extrêmes. Le matériau risquerait d'être endommagé et ses propriétés d'absorption de chocs ne s'en trouveraient plus garanties.

- Conservez la protection dorsale horizontalement et sans l'écraser. Le matériau de la protection résiste à la chaleur à hauteur d'env. 100 °C. Malgré tout, pensez à protéger l'article des rayons du soleil et de sources de chaleur lorsque vous le transportez et le stockez. Conservez-le dans un endroit sec.

Nettoyage, stockage et élimination

Nettoyage

- ▷ Lors de son nettoyage, retirez la protection du gilet.
- ▷ Pour la nettoyer, essuyez-la uniquement avec un chiffon humide.
- ▷ Laissez la protection bien sécher à température ambiante avant de la remettre dans le gilet.
- ▷ Vous pouvez laver le gilet séparément à la machine à 40 °C maximum. Au préalable, fermez la fermeture à glissière et la fermeture auto-agrippante de la ceinture abdominale.

Respectez les consignes d'entretien figurant sur l'étiquette.



Stockage

- ▷ Avant de les stocker, nettoyez la protection dorsale et lavez le gilet.
- ▷ Conservez le gilet de protection dorsale dans un endroit frais et sec, horizontalement et sans l'écraser.

Élimination

Éliminez l'article en suivant les prescriptions actuellement en vigueur dans un service de ramassage spécialisé.

Utilisation



DANGER - risque de blessure mortelle en cas de rembourrage endommagé

- Vérifiez que la protection dorsale ne comporte aucune détérioration éventuelle (par ex. des dommages au niveau des coutures, des sangles, du rembourrage, des pièces en plastique, etc.) avant chaque utilisation et après chaque chute. Une protection endommagée est inefficace et peut, en cas d'accident, provoquer des dommages supplémentaires! Si la protection est endommagée, vous ne devez plus l'utiliser!



DANGER - risque de blessure mortelle en cas de comportement à risques

- Faites toujours preuve de prudence et ne prenez aucun risque inutile.
- ▷ Portez toujours le gilet de protection dorsale par dessus un pull, mais sous une veste, afin de l'ajuster davantage sur vous.
- ▷ Veillez à ce que la protection dorsale soit bien ajustée dans le gilet. La protection dorsale doit être plaquée étroitement sur votre corps et ne pas glisser lorsque vous la portez.

La bonne taille




AVERTISSEMENT - risque de blessure

- Portez impérativement un gilet de protection dorsale de la bonne taille. C'est seulement à cette condition que vous serez ensuite suffisamment protégé. Les personnes de taille différente ne doivent pas utiliser le même gilet, même s'il semble leur convenir. Le gilet de protection dorsale ne doit pas non plus être trop grand car il risquerait de gêner le port du casque.

La taille de la protection dorsale doit être adaptée à l'écart entre vos épaules et votre taille. Vérifiez, à l'aide de l'illustration et des indications, que la protection vous convient.

Illustration: pictogramme pour motards avec le type de protection FB (protection dorsale complète) et le niveau de protection (2).
Choix de la taille (écart entre les épaules/la taille).



Taille XS =

Taille corps: 150 - 160 cm

Ecart épaules/taille: 46 - 50 cm

Taille S =

Taille corps: 160 - 170 cm

Ecart épaules/taille: 46 - 50 cm

Taille M =

Taille corps: 170 - 180 cm
Ecart épaules/taille: 48 - 52 cm

Taille L =

Taille corps: 180 - 190 cm
Ecart épaules/taille: 48 - 52 cm

Caractéristiques techniques

Article	Type	Taille certifiée	Niveau	Référence	Taille	Poids
PJN 96961-46-50	FB	460-500mm	2	365 035	XS	env. 655g
PJN 96961-46-50	FB	460-500mm	2	365 036	S	env. 675g
PJN 96961-48-52	FB	480-520mm	2	365 037	M	env. 740g
PJN 96961-48-52	FB	480-520mm	2	365 038	L	env. 760g

Poids de la protection inclus

Protection

Matériau: mousse à mémoire de forme

Niveau de protection 2: Vérification: test reproduisant la bordure d'un trottoir - énergie d'impact 50 J, la force résiduelle transmise est inférieure à 9 kN

Date de fabrication: 03/2018

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.



Ce produit est conforme au règlement européen EPI (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle, à la directive 2001/95/CE et à la norme EN 1621-2:2014.

Testé et certifié par:

TÜV Rheinland LGA Products GmbH,
Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Allemagne
Notified body no. 0197



www.fr.tchibo.ch/notices

Référence (taille):

365 035 (XS) / 365 036 (S) / 365 037 (M) / 365 038 (L)