




Geeignet für die meisten Hüllen mit einer Kabelöffnung von ca. 1 cm Breite.
 Suitable for cases with a cable opening of approx. 1 cm width.
 Convient à la plupart des housses avec ouverture pour câble d'env. 1 cm de large.
 Vhodné pro většinu krytů s otvorem pro kabel o šířce přibližně 1 cm.
 Pasuje do większości etui z otworem na kabel o szerokości ok. 1 cm.
 Vhodné pre väčšinu krytov s otvorem na kábel o šírke cca 1 cm.
 Alkalmas a legtöbb, kb. 1 cm széles kábelylással rendelkező tokhoz.



de

Wichtige Hinweise

- Der Artikel ist kein Spielzeug! Halten Sie Kinder von dem Artikel fern. Es besteht Strangulationsgefahr!
- Traglast: max. 1 kg. Hängen Sie keine schwereren Gegenstände an den Karabinerhaken bzw. an das Umhängeband.
- Üben Sie keine übermäßige Belastung auf den Artikel aus, wie z. B. starkes Ziehen oder Herumschwingen. Dies könnte zu Beschädigungen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone sicher in der Hülle sitzt und dass der Karabinerhaken vorm Gebrauch korrekt geschlossen ist.
- Die Plakette verschleißt je nach Nutzungsbedingungen und Häufigkeit der Nutzung mit der Zeit. Überprüfen Sie daher regelmäßig vor dem Gebrauch den Zustand der Plakette, da sonst Ihr Smartphone herunterfallen oder beschädigt werden könnte. Nutzen Sie das Smartphone-Umhängeband bei sichtbarem Verschleiß oder Beschädigung nicht weiter.
- Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Ihrem Smartphone oder sonstigen Gegenständen oder Personen, die durch die Verwendung dieses Produkts verursacht werden.

en

Important information

- The product is not a toy! Keep the product out of the reach of children. There is a risk of strangulation!
- Load capacity: max. 1 kg. Do not hang heavy objects from the snap hook or the neckstrap.
- Do not place excessive strain on the product, such as pulling it hard or swinging it around. This could lead to damage.
- Ensure your smartphone is securely fitted in the case and that the snap hook is properly closed before use.
- Over time, the badge will wear, depending on the conditions and frequency of use. Therefore, regularly check the condition of the badge before use, as otherwise your smartphone could fall down or be damaged. If there are visible signs of wear or damage, do not use the smartphone strap any more.
- We accept no liability for damage to your smartphone or other items or persons caused by the use of this product.

fr

Remarques importantes

- Cet article n'est pas un jouet! Tenez l'article hors de portée des enfants. Il y a risque d'étranglement!
- Charge max.: 1 kg. N'accrochez pas d'objets lourds au mousqueton ou à la bandoulière.
- N'exercez pas de charge excessive sur l'article, p. ex. en le tirant fortement ou en faisant des moulinets avec. Cela pourrait endommager l'article.
- Avant l'utilisation, assurez-vous que votre smartphone est bien logé dans le boîtier et que le mousqueton est bien fermé.
- Avec le temps, la plaquette s'use en fonction des conditions et de la fréquence d'utilisation. Vérifiez donc régulièrement l'état de la plaquette avant l'utilisation, faute de quoi votre smartphone pourrait tomber ou être endommagé. Cessez d'utiliser la bandoulière pour smartphone en cas d'usure visible ou d'endommagement.
- Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages causés à votre smartphone ou à tout autre objet ou personne occasionnés par l'utilisation de ce produit.

cs

Důležité pokyny

- Výrobek není hračka. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí uškrcení!
- Nosnost: max. 1 kg. Na karabinový háček, resp. na závěsný pásek nezavěšujte žádné těžké předměty.
- Nevývíjejte na výrobek nadměrnou zátěž, například za něj netahejte nebo s ním nehoupejte. Tím by mohlo dojít k poškození.
- Ujistěte se, že Váš smartphone v krytu bezpečně sedí a že je karabinový háček před použitím správně zavřený.
- Plaketa se časem opotřebovává v závislosti na podmínkách používání a četnosti používání. Před použitím proto pravidelně kontrolujte stav plakety, jinak by mohlo dojít k pádu nebo poškození smartphonu. Pokud je závěsný pásek viditelně opotřebovaný nebo poškozený, nepoužívejte jej.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody na Vašem smartphonu nebo jiných předmětech či osobách způsobené používáním tohoto výrobku.

pl

Ważne wskazówki

- Produkt nie jest zabawką! Dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Maksymalna nośność: 1 kg. Nie zawieszaj żadnych ciężkich przedmiotów na karabińczyku ani na smyczy.
- Nie należy nadmiernie obciążać produktu, np. poprzez mocne ciągnięcie lub wymachiwanie nim. Może to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Przed użyciem należy upewnić się, że smartfon jest dobrze osadzony w etui, a karabińczyk jest prawidłowo zamknięty.
- Plakietka zużywa się z czasem w zależności od warunków i częstotliwości użytkowania. Z tego względu przed użyciem należy regularnie sprawdzać stan plakietki, w przeciwnym razie smartfon może spaść lub ulec uszkodzeniu. Nie używaj smyczy na smartfon, jeśli jest ona zużyta lub uszkodzona.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia smartfona, innego mienia lub osób spowodowane korzystaniem z tego produktu.

sk

Dôležité upozornenia

- Výrobok nie je hračka. Výrobok uchovávajte mimo dosahu detí. Hrozí nebezpečenstvo uškrcenia!
- Nosnosť: max. 1 kg. Na háčik karabínky ani na závesný pásik nevesajte žiadne ťažké predmety.
- Výrobok nadmerne nezaťažujte, napr. silným ťahom alebo šviháním. Mohol by sa tým poškodiť.
- Uistite sa, že Váš smartfón je pevne vložený v puzdre a že háčik karabínky je pred použitím správne zatvorený.
- Plaketa sa v závislosti od frekvencie a podmienok používania časom opotrebovávajú. Pravidelne preto pred použitím kontrolujte stav plakety, v opačnom prípade by mohol Váš smartfón padnúť alebo sa poškodiť. Pri viditeľnom opotrebení alebo poškodení závesný pásik na smartfón viac nepoužívajte.
- Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za prípadné poškodenia Vášho smartfónu alebo iných predmetov či osôb spôsobené používaním tohto výrobku.

hu

Fontos tudnivalók

- A termék nem játékszer. Lenyelhető apró részek. Fulladásveszély!
- Teherbírás: max. 1 kg. Ne akasszon nehéz tárgyakat a karabinerre vagy a nyakpántra.
- Ne gyakoroljon túlságosan nagy terhelést a termékre, pl. ne húzza meg erősen és ne lóbálja. Fennáll annak a veszélye, hogy a termék megrongálódik.
- A használat előtt győződjön meg arról, hogy okostelefonja biztosan illeszkedik a tokba, és a karabiner megfelelően le van zárva.
- A jelvény a használati körülményektől és a használat gyakoriságától függően idővel elhasználódik. Ezért használat előtt rendszeresen ellenőrizze a jelvény állapotát, különben az okostelefon leeshet vagy megsérülhet. Ne használja tovább az okostelefon nyakpántot, ha az láthatóan kopott vagy sérült.
- Nem vállalunk felelősséget az okostelefonjában vagy más tulajdonban vagy személyekben a termék használata által okozott károkért.