



Wärme- Kuscheltier

 **Gebrauchsanleitung**



Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wir haben hier einige wichtige Informationen zum Gebrauch dieses Artikels für Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann wird Ihnen der Artikel lange gute Dienste leisten.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Artikelnummer: 714 125

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.de

ACHTUNG! Sicherheitshinweise



Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Das Wärme-Kuscheltier dient der Entspannung und dem Wohlbefinden. Das Kissen ist ausschließlich für die Erwärmung **in der Mikrowelle** vorgesehen. Dort nimmt das innere, mit Tonkugeln gefüllte Kissen Wärme auf und speichert diese, um sie dann später an den menschlichen Körper weiterzugeben.

Das Wärme-Kuscheltier ist für Kinder ab 3 Jahre zugelassen. Lesen Sie dazu unbedingt diese Gebrauchsanleitung. Ohne das innere Kissen ist der Plüschbezug auch als Spielzeug für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

Das Wärme-Kuscheltier ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche, therapeutische oder medizinische Zwecke ungeeignet.

Verwenden Sie das Wärme-Kuscheltier am Körper nur bis max. +40 °C und immer mit dem Bezug. Testen Sie die Temperatur vorsichtig, um die für Sie angenehmste herauszufinden.

Wenden Sie das erwärmte Wärme-Kuscheltier **nicht** an bei ...

- ... Entzündungen,
- ... Kreislaufbeschwerden,
- ... fieberhaften Erkrankungen
- ... verminderter Nervenempfindlichkeit.

Gefahr für Kinder

- Das Wärme-Kuscheltier ist kein Kinderspielzeug! Gebrauch nur unter Aufsicht Erwachsener. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.
- Nur der Bezug ohne Kissen ist als Spielzeug für Kinder unter 36 Monate geeignet.
- Das Erwärmen des Kissens in der Mikrowelle darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Das erhitzte Kissen kann Verbrennungen oder Feuer verursachen.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Fragen Sie Ihren Arzt!

- Wenn Sie schwanger sind, bereits Schmerzen oder Beschwerden haben, bei Kreislaufbeschwerden oder wenn Sie in medizinischer Behandlung sind, fragen Sie Ihren Arzt, ob die Verwendung des erwärmten Kissens für Sie unbedenklich ist.
- Entfernen Sie das Wärme-Kuscheltier sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden bemerken.

Warnung vor Verbrennungen

- Das Wärme-Kuscheltier kann Verbrennungen verursachen. Vermeiden Sie längeren, direkten Kontakt mit der Haut. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen kann. Beachten Sie, dass kleine Kinder empfindlicher auf Wärme reagieren als Erwachsene. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitze-unempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.
- Testen Sie die Temperatur vor Gebrauch an der Innenseite Ihres Handgelenks. Bereits niedrige Temperaturen ab 41 °C können zu Hautverbrennungen führen, abhängig auch von der Dauer der Anwendung! Verwenden Sie das Kissen nur **mit dem Bezug** und/oder über der Bekleidung.

Gefahr eines Brandes

- Lassen Sie das Kissen beim Erwärmen nicht unbeobachtet!
- Überhitzen Sie das Kissen nicht, da die Temperatur des Kissens auch nach dem Herausnehmen noch ansteigen und zu Verbrennungen und Feuer führen kann. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die angegebene Erhitzungszeit und Wattleistung in dieser Anleitung. Falls auf Ihrer Mikrowelle die Ausgangsleistung nicht angegeben ist, lesen Sie in der Anleitung der Mikrowelle nach, um die richtige Ausgangsleistung zu ermitteln.
- Erhitzen Sie das Kissen nur, wenn es bereits wieder Raumtemperatur hat. Es kann bis zu 1 Stunde dauern, bis es ausreichend abgekühlt ist.

Warnung vor Gesundheitsschäden

- Der Artikel darf nicht dauerhaft verwendet werden. Geben Sie dem Körper nach der Verwendung ausreichend Zeit, sich zu erholen, bevor Sie erneut das warme Wärme-Kuscheltier auflegen.
- Der Artikel darf nicht auf verletzter Haut angewendet werden.
- Das Wärme-Kuscheltier ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Inhalt darf nicht verzehrt werden.
- Jede längerfristige Durchfeuchtung, wie sie eventuell bei bettlägerigen Personen durch Schweiß auftreten kann, ist zu vermeiden. Gefahr von Schimmelbildung. Anzeichen von Schimmelpilzen können stark muffige,

modrige Gerüche oder die Bildung von Stockflecken sein.

Beim Auftreten von Allergien und Atemwegserkrankungen mit ungeklärter Ursache sollte auf die Anwendung des Wärme-Kuscheltiers verzichtet werden.

Gebrauch

- ▷ Achtung! Prüfen Sie das Wärme-Kuscheltier vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie ein beschädigtes Wärme-Kuscheltier nicht mehr.

Kissen erwärmen

1. Öffnen Sie den Klettverschluss am Rücken des Kuscheltiers und nehmen Sie das Kissen aus dem Bezug heraus.
2. Legen Sie das Kissen für ca. 15 Sekunden bei 1000 W in die Mikrowelle. Lassen Sie es in dieser Zeit nicht unbeobachtet.
3. Greifen Sie das Kissen nach dem Erwärmen mit einem dünnen Tuch, um Verletzungen durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden. Prüfen Sie dann die Temperatur. Lassen Sie ein zu heißes Kissen vorm Gebrauch abkühlen.
4. Stecken Sie das Kissen in seinen Bezug.

Gebrauch

- Legen Sie das Kissen direkt auf die Haut! Stecken Sie es immer zuvor in seinen Bezug.
 - Prüfen Sie die Temperatur vor dem Auflegen mit dem Handrücken bzw. an der Innenseite des Handgelenks. Legen Sie ggf. ein zusätzliches Tuch zwischen Wärme-Kuscheltier und Haut.
- ▷ Legen Sie das Wärme-Kuscheltier auf die gewünschte Körperstelle.

Pflege

- Der Bezug ist in der Waschmaschine waschbar. Beachten Sie die eingetragten Pflegehinweise.
- Das gefüllte Kissen selbst ist nicht waschbar. Wischen Sie es bei Bedarf feucht ab. Lüften Sie es hin und wieder aus. Lagern Sie es nach jedem Gebrauch kühl und trocken. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, aber auch Feuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern.