


Tchibo

Couvercles fraîcheur en silicone

fr Fiche produit



Chère cliente, cher client!

Vos nouveaux couvercles fraîcheur en silicone permettent de protéger les aliments de l'air après les avoir entamés et de les garder ainsi frais plus longtemps.

Il suffit de placer le couvercle adapté sur la partie tranchée des fruits ou légumes tels que les citrons, oignons, concombres, etc. ou sur des pots de yaourt, petits récipients, bols, boîtes de légumes coupés, sauces ou autres restes alimentaires.

Les couvercles ...

... sont conçus pour une plage de température de -18 °C à $+40\text{ °C}$.

Ils **ne** conviennent **pas** à la cuisson ou à une utilisation au micro-ondes.



... conviennent à une utilisation au congélateur.



... vont au lave-vaisselle. Veuillez toutefois à ne pas les placer directement au-dessus des résistances.



N'utilisez pas d'objets coupants ou pointus lorsque vous manipulez les couvercles fraîcheur. Cela endommagerait les couvercles.

▷ Nettoyez les couvercles avant la première utilisation et après toute utilisation suivante avec de l'eau très chaude et un peu de produit vaisselle. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ni d'éponges récurantes.

- Les aliments fortement colorés comme les carottes peuvent déteindre des couvercles. Cela ne nuit pas à la santé ni à la qualité ou au bon fonctionnement des couvercles.

L'équipe Tchibo

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.ch