

Tchibo Lanterne solaire

 Mode d'emploi



Consignes de sécurité



Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Utilisation prévue

La lanterne solaire est conçue à des fins de décoration et non d'éclairage. Elle est conçue pour une utilisation permanente en extérieur. Cependant, rentrez-la en cas de vent fort. Elle est conçue pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial.

Danger: risque pour les enfants

En cas d'ingestion, les batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une batterie peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Conservez donc l'article et les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une batterie dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

Risques de blessures

- N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!
- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.
- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

Risque de détérioration

- N'utilisez pas l'article s'il présente des signes de détérioration visibles.
- Les LED ont une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de les remplacer. Elles ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Les LED sont montées de façon définitive dans le luminaire. Le démontage des LED endommage l'article.
- Enlevez le pack batterie de l'article lorsqu'il est usé ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un pack batterie qui a coulé.
- Ne modifiez pas l'article. Confiez les réparations uniquement à un atelier spécialisé ou à notre service client.
- Ne collez rien sur le module solaire, ne le couvrez pas et ne le peignez pas.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.
- Cet article est adapté à une utilisation en extérieur et a l'indice de protection IP44. 4Cela signifie qu'il est protégé contre tout contact avec un outil ou un fil, ainsi que contre les corps étrangers d'un diamètre supérieur à 1 mm et contre les projections d'eau comme la pluie. Protégez néanmoins l'article contre les fortes pluies et l'eau courante et ne le plongez pas dans l'eau.
- Veillez à ce que les sorties d'eau restent dégagées afin que l'eau de condensation puisse s'écouler.
- Cet article est adapté à une utilisation en extérieur jusqu'à environ -10 °C. Lorsque les températures sont encore plus basses, conservez-le à l'intérieur. pour éviter tout risque de détérioration.

Utilisation


Choisir l'emplacement

Le luminaire est indépendant de toute alimentation électrique. Comme il a toutefois besoin du rayonnement solaire pour fonctionner, vous devez tenir compte des points suivants:

- Placez le luminaire dans un endroit ensoleillé pendant la journée. Choisissez un emplacement où le luminaire sera exposé le plus longtemps possible au rayonnement direct du soleil. Le pack batterie ne peut se charger que si le module solaire se trouve à un endroit ensoleillé.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faite d'un toit, etc.). Ne placez pas le luminaire sur le côté nord d'un bâtiment. Il n'y a pas assez de soleil pendant la journée.
- La nuit, le module solaire ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

Allumer/éteindre

L'interrupteur et le compartiment de la batterie se trouvent sous le luminaire. À la livraison, le pack batterie est déjà installé.



- Pour activer le luminaire, poussez l'interrupteur situé sous la tête du luminaire sur **ON**. Dans cette position, le luminaire fonctionne de manière entièrement automatique:
 - Le luminaire s'allume dès que la nuit commence à tomber.
 - Le luminaire s'éteint lorsque la luminosité commence à augmenter.
- Pour désactiver le luminaire, poussez l'interrupteur sur **OFF**. Le luminaire est désormais éteint de manière permanente. Lorsque la luminosité est suffisante, le pack batterie continue à se charger.

Charger le pack batterie

- Le pack batterie ne peut se charger que si le luminaire est placé dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement le pack batterie.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que le pack batterie ne se recharge pas suffisamment. Poussez alors l'interrupteur sur **OFF** pour désactiver le luminaire. Le pack batterie se recharge même quand le luminaire est éteint.

Nettoyage

REMARQUE - risque de détérioration

Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- Nettoyez le luminaire à l'aide d'un chiffon doux légèrement humidifié.

Problèmes / solutions

Le luminaire n'éclaire que faiblement ou pas du tout.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Vérifiez si la lumière d'autres sources lumineuses (par ex. lampadaires, lumières extérieures temporisées ou à détection de mouvement) éclairent le luminaire. Si nécessaire, modifiez l'emplacement.
- Le pack batterie n'est pas complètement chargé? Éteignez le luminaire solaire pendant quelques jours afin que le pack batterie puisse se recharger complètement.
- Le pack batterie est usé? Remplacez le pack batterie comme décrit au chapitre «Enlever / remplacer le pack batterie».

Les LED sont défectueuses.

- Il n'est pas possible de remplacer les LED.

La puissance varie selon la saison.

Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont les meilleures en été, les plus défavorables en hiver ou quand le temps reste couvert plusieurs jours de suite.

Caractéristiques techniques

Modèle:	733 165
Alimentation énergétique	
Module solaire:	5,5 V / 0,8 W
Pack batterie:	3x type HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1 000 mAh
Classe de protection:	III 
Indice de protection:	IP44
Température ambiante:	-10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany www.fr.tchibo.ch

Élimination

L'article, son **emballage** et le **pack batterie intégré** sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement. afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils**, ainsi que les **piles** et les **batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Pour savoir comment démonter le pack batterie, consultez le chapitre «Enlever / remplacer le pack batterie».


Enlever / remplacer le pack batterie



AVERTISSEMENT - risque de blessure

N'utilisez pas le luminaire solaire avec des piles normales non rechargeables. Risque d'explosion!

Le pack batterie est conçu pour une longue durée de fonctionnement. Après une longue période d'utilisation, il peut cependant s'avérer nécessaire de le remplacer. Les batteries sont soumises à une usure naturelle et leur performance peut diminuer.



- Poussez l'interrupteur situé sous le luminaire sur **OFF**.
- Desserrez les 4 vis du compartiment à batterie situé sous le luminaire à l'aide d'un tournevis cruciforme.
- Retirez le couvercle du compartiment à batterie.
- Soulevez le pack batterie et retirez la fiche du câble de connexion de la prise dans le compartiment à batterie comme illustré, en appuyant sur le petit levier situé sur le dessus.
- Branchez la fiche du nouveau pack batterie - cela ne fonctionne que dans un seul sens. Vous pouvez commander un nouveau pack batterie auprès de notre service client (voir Garantie).
- Remettez le pack batterie dans son compartiment: la fiche doit se trouver dans le logement situé sous le pack batterie, les câbles sur le côté.
- Remettez le couvercle du compartiment à batterie en place et serrez les vis.
- Remettez l'interrupteur situé sous le luminaire sur **ON** pour l'allumer.

Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



S'il est nécessaire d'envoyer l'article, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisé pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

Si le cas n'est pas couvert par la garantie, vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

Service client



043 88 33 099

Utilisez les services en ligne et trouvez rapidement des réponses:

www.tchibo.ch/service

Contact:

www.tchibo.ch/contact

Référence: 733 165