

LED projektor hviezdneho svetla

LED-es csillagfény-vetítő

sk Návod na použitie

hu Használati útmutató

149060HB551XXV - 2025-06

Číslo výrobku | Cikkszám :
720 845



Pozor!

Bezpečnostné upozornenia

Účel použitia

- LED projektor hviezdneho svetla slúži ako projektor svetelných efektov na strop a steny izby.
- Výrobok používajte iba pri miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Nevhodné pre deti do 36 mesiacov. Malé časti. Nebezpečenstvo udusenia.**
- Pred odovzdaním výrobku dieťaťu odstráňte celý obalový materiál. Nebezpečenstvo udusenia.

Nebezpečenstvo pre deti

- UPOZORNENIE. Ihneď zlikvidujte vybité batérie. Prehltnutie batérií môže byť životu nebezpečné. Prehltnutie batérie môže už v priebehu 2 hodín spôsobiť vnútorné poľepiania, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové ako i vybité batérie uschovávajte mimo dosahu detí. Keď sa priehradka na batérie diaľkového ovládača nezatvára správne, nepoužívajte už diaľkový ovládač a udržiavajte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batérie/akumulátory môžu vkladať alebo vymieňať výlučne dospelé osoby.

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok môžete prevádzkovať pomocou dodaného USB-C kábla, ako aj USB sieťového adaptéra (nie je súčasťou balenia).
- Výrobok pripájajte do elektrickej siete len pomocou vhodného USB sieťového adaptéra odolného voči skratu s oddelovacím transformátorom podľa IEC 61558-2-16 alebo sieťového adaptéra určeného pre hračky podľa IEC 61558-2-7 do elektrickej siete (nie je súčasťou balenia). Menovitý výkon smie dosahovať max. 5 V / 1 A.
- Pripájajte len jeden USB sieťový adaptér na projektor hviezdneho svetla, ktorý je vybavený nasledujúcimi symbolmi:  alebo .
- Projektor hviezdneho svetla, USB kábel a sieťový adaptér nie sú hračkai. Nenechávajte deti bez dozoru s výrobkom, ak je zapojený do elektrickej siete.
- Ak sa USB kábel a sieťový adaptér nepoužívajú v súlade s určením, hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Projektor hviezdneho svetla zapájajte iba do odborne nainštalovanej zásuvky zodpovedajúcej údajom podľa kapitoly „Technické údaje“. Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby sa USB sieťový adaptér dal v prípade potreby rýchlo vytiahnuť. USB pripojný kábel umiestnite tak, aby ste sa oň nepokýnali.
- Nepoužívajte výrobok v exteriéri alebo v priestoroch s vysokou vlhkosťou vzduchu.
- Neponárajte výrobok do vody ani iných kvapalín, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Do bezprostredného okolia prístroja a na prístroj nestavajte žiadne nádoby naplnené kvapalinami, ako napr. vazy s kvetmi. Táto nádoba by sa mohla prevrátiť a kvapalina by narušila elektrickú bezpečnosť. Chráňte prístroj pred vlhkosťou, kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Odpojte projektor hviezdneho svetla od elektrickej siete v prípade porúch počas prevádzky, po použití, pri búrke a pred čistením prístroja. Pritom ťahajte vždy za USB sieťový adaptér, nie za USB pripojný kábel.
- Na úplné odpojenie prístroja od napájania vytiahnite USB sieťový adaptér zo zásuvky.
- USB kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Chráňte USB kábel pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Pravidelne kontrolujte výskyt poškodení na projektore hviezdneho svetla, USB kábli a sieťovom adaptéri. V prípade poškodení nezapájajte pomocou nich výrobok do elektrickej siete.
- Neužívajte projektor hviezdneho svetla do prevádzky, ak projektor hviezdneho svetla, alebo USB pripájací kábel vykazuje viditeľné poškodenia alebo po páde projektora hviezdneho svetla.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Opravy výrobku zverte len špecializovanej opravovni. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa.
- Nikdy nenechávajte prístroj počas prevádzky bez dozoru.

Nebezpečenstvo poranenia



Nebezpečenstvo poškodenia zraku! Nepozerajte sa priamo do laserového žiarenia, ktoré vychádza z projektora na vytváranie hviezdnych efektov. Môže to poškodiť oči. Aj LED dióda, ktorá vytvára sférické hmlové efekty, je veľmi jasná.

- Používajte len priložené USB pripojný kábel.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte jej kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesta prípadne opláchnite vodou a okamžite vyhľadajte lekára.
- Výrobok obsahuje magnet. Magnety môžu príp. narušiť funkciu kardiostimulátoru a ovplyvniť správnu polohu endoprotéz v tele. Výrobok preto nenoste nikdy priamo na tele, ale zostaňte v určitej vzdialenosti od neho.

Varovanie pred zdravotnými rizikami

- Osoby trpiace fotosenzitívnou epilepsiou sa pri každom dennom pôsobení špeciálnych blikajúcich svetelných signálov alebo svetelných vzorov vystavujú nebezpečenstvu epileptických záchvatov alebo straty vedomia. Táto hrozba sa môže týkať aj osôb, u ktorých sa predtým nepozorovali žiadne epileptické symptómy a ktoré netrpeli epileptickými záchvatmi.

Varovanie pred požiarom

- Neblokujte ventiláčné štrbiny. Zapnutý prístroj nezakrývajte.
- Nestavajte prístroj do bezprostrednej blízkosti tepelných zdrojov, ako sú vykurovacie telesá, platne sporákov, technické zariadenia odraďujúce teplo a pod.
- Neenajateľné batérie sa nesmú nabíjať.
- Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

Vecné škody


- LED projektor hviezdneho svetla postavte na rovný a stabilný podklad.
- Chráňte prístroj pred nárazmi, pádom, prachom, vlhkosťou, priamym slnečným žiarením a extrémnymi teplotami.
- Kontaktné svorky v priehradke na batérie diaľkového ovládača sa nesmú skratovať.
- Pri vkladaní batérií dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Vyberte batérie z diaľkového ovládača po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabráňte tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení.
- Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

sk

- Pred vloženie vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Výrobok kvôli magnetom udržiujte mimo dosahu kariet s magnetickými páskami ako sú kreditné karty, platobné karty atď. Mohli by sa poškodiť. Výrobok udržiujte aj mimo dosahu CRT obrazoviek, magnetických pamäťových médií, hodiniek a všetkých prístrojov, ktoré môže magnetizmus poškodiť alebo narušiť ich funkciu.
- Pevne zabudované LED diódy a laser sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky. Na čistenie prístroja použite len suchú handričku nepúšajúcu vlákna.

Uvedenie do prevádzky

- Vyberte všetky diely z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.



Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie. Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky.

Tieto môžu byť pri nesprávnom sklادovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré výrobky bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa.

Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obcenej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Technické údaje

Model:	720 845
Batérie:	2x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Sieťové napájanie:	
Vstup:	5 V  1 A USB (symbol  znamená jednosmerný prúd) (sieťový adaptér nie je súčasťou balenia)
Výkon:	65,64 μW
Dosah lasera:	510 mm
Projektor pre sférické hmlové efekty:	1 LED
Projektor pre hviezdne efekty s triedou lasera:	Class 1
Dosah diaľkového ovládača:	5 metrov
Teplota prostredia:	+10 až +40 °C
Výrobca:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandsko)



Figyelem!

Biztonsági előírások

Rendeltetés

- A LED-es csillagfény-vetítő fénnyhatások mennyezetre és falakra történő vetítésére szolgál.
- A terméket csak mérsékelt éghajlati körülmények között használja.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Nem alkalmas 36 hónapos kor alatti gyermekek számára. Apró részek. Fulladásveszély.**
- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot, mielőtt a terméket odaadná egy gyereknek. Fulladásveszély.

Veszély gyermekek esetében

- A termék a mellékelt USB-C kábelrel, illetve egy USB-hálózati adapterrel (nem tartozék) üzemeltethető.
- A terméket csak megfelelő, rövidzárlatbiztos USB-hálózati adapterrel, az IEC 61558-2-16 szabvány szerinti leválasztó transzformátorral vagy IEC 61558-2-7 szabvány szerinti játék hálózati adapterrel csatlakoztassa a hálózathoz (nem tartozék). A névleges teljesítmény legfeljebb 5 V / 1 A lehet.
- Csak olyan USB-hálózati adaptert csatlakoztasson a csillagfény-vetítőhöz, amely az alábbi szimbólumok valamelyikével van ellátva:  vagy .
- A csillagfény-vetítő, az USB-kábel és a hálózati adapter nem játék! Ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül a termékkel, ha az csatlakoztatva van az áramhálózathoz.
- Ha az USB-kábelt vagy a hálózati adaptert nem rendeltetésszerűen használja, áramütés veszélye áll fenn.

Veszély elektromos áram következtében

- A termék a mellékelt USB-C kábelrel, illetve egy USB-hálózati adapterrel (nem tartozék) üzemeltethető.
- A terméket csak megfelelő, rövidzárlatbiztos USB-hálózati adapterrel, az IEC 61558-2-16 szabvány szerinti leválasztó transzformátorral vagy IEC 61558-2-7 szabvány szerinti játék hálózati adapterrel csatlakoztassa a hálózathoz (nem tartozék). A névleges teljesítmény legfeljebb 5 V / 1 A lehet.
- Csak olyan USB-hálózati adaptert csatlakoztasson a csillagfény-vetítőhöz, amely az alábbi szimbólumok valamelyikével van ellátva:  vagy .
- A csillagfény-vetítő, az USB-kábel és a hálózati adapter nem játék! Ne hagyja gyermekeket felügyelet nélkül a termékkel, ha az csatlakoztatva van az áramhálózathoz.
- Ha az USB-kábelt vagy a hálózati adaptert nem rendeltetésszerűen használja, áramütés veszélye áll fenn.
- Csak olyan, szakszerűen beszerelt csatlakozóaljzathoz csatlakoztassa a csillagfény-vetítőt, amely megfelel a készülék műszaki adatainak. A csatlakozóaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy szükség esetén gyorsan ki tudja húzni az USB-hálózati adaptert. Úgy helyezze el az USB-csatlakozókábelt, hogy senki se botolhasson meg benne.
- Ne üzemeltesse a terméket a szabadban vagy magas páratartalmú helyiségekben. annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Óvja a készüléket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Áramütés veszélye áll fenn.
- Ne helyezzen semmilyen folyadékkal töltött edényt, pl. vázát, a készülékre vagy annak közelébe. Az edény felborulhat és a folyadék befolyásolhatja az elektromos biztonságot. Óvja a készüléket nedvességtől, csepegő és spriccelő víztől. Áramütés veszélye áll fenn.
- Válassza le a csillagfény-vetítőt az áramellátásról, ha használat közben üzemzavar lép fel, a használat után, vihar esetén, és mielőtt megtisztítja a készüléket. Mindig az USB-hálózati adaptert húzza, ne az USB-csatlakozókábelt.
- Húzza ki az USB-hálózati adaptert a csatlakozóaljzataból ahhoz, hogy teljesen leválassza a készüléket az áramellátásról.
- Az USB-kábelt nem szabad megtörni vagy összenyomni. Az USB-kábelt tartsa távol forró felületektől és éles szélektől.
- Rendszeresen ellenőrizze, hogy a csillagfény-vetítő, az USB-kábel és a hálózati adapter nem sérült-e. Sérülés esetén ne csatlakoztassa a terméket az áramhálózatra.
- Ne használja a csillagfény-vetítőt, ha maga a csillagfény-vetítő vagy az USB-csatlakozókábel láthatóan sérült, vagy ha a csillagfény-vetítő leesett.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken. A terméken szükséges javításokat bízza szakszervizre. A szakszerűtlenül végzett javítások jelentős veszélyforrássá válhatnak a készüléket használó személyre nézve.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket felügyelet nélkül.

Sérülésveszély



Szemkárosodás veszélye! Ne nézzen közvetlenül a csillagfény-vetítő lézersugarába. Ez károsíthatja a szemét. A szférikus ködhatás vetítő LED színtén nagyon erős fénnel világít.

- Csak a mellékelt USB-csatlakozókábelt használja.
- Ha az elemből kifolyó a sav, kerülje, hogy a bórrel, szemmel vagy a nyálkahártyával érintkezzen. Szükség esetén az érintett testfelületet mossa le tiszta vízzel, és azonnal forduljon orvoshoz.
- A termék mágneseket tartalmaz. A mágnesek befolyásolhatják a szívritmus-szabályozók működését, és kihatással lehetnek az endoprotézisek megfelelő elhelyezkedésére a testen. Ezért a terméket ne hordja közvetlenül a testén, hanem tartson tőle kellő távolságot.

Vigyázat - egészségügyi kockázatok

- A fényérzékeny epilepsziában szenvedő személyeknél epilepsziás rohamokat válthat ki vagy elvszítethetik az eszméletüket, ha a mindennapi életben speciális fényeffektusokat vagy villódzó fényjeleket látnak. Ez akkor is előfordulhat, ha ezen személyeknél korábban még nem észleltek epilepsziás tüneteket, vagy még nem volt epilepsziás rohamuk.

Vigyázat - tűzveszélyre

- A szellőzőnyílásokat ne zárja le. A bekapcsolt készüléket ne takarja le.
- Ne helyezze a készüléket hőforrások, mint pl. fűtőtűt, tűzhely, hőt sugárzó műszaki berendezések és hasonlóak közvetlen közelébe.
- A nem újratölthető elemeket nem szabad tölteni.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

Anyagi károk


- Állítsa a LED-es csillagfény-vetítőt egyenes, stabil felületre.
- Óvja a készüléket ütésektől, leeséstől, portól, nedvességtől, közvetlen napsugárzástól és extrém hőmérsékletektől.
- A távirányító elemtartójában található csatlakozó kapcsolat rövidre zární tilos.
- Az elemek behelyezésekor ügyeljen a polarításra (+/-).
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől. Vegye ki az elemeket a távirányítóból, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerre új és régi, különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

hu

- Szükség esetén tisztítsa meg az elemek és a készülék csatlakozási felületeit az elemek behelyezése előtt. Túlmelegedés veszélye!
- A terméket a mágnesek miatt tartsa távol a mágnesssikkel ellátott kártyáktól, pl. bankkártyáktól, hitelkártyáktól stb., mert azok megrongálódhatnak. Tartsa távol a terméket a katódugárcsőves képernyőktől, mágneses adathordozóktól, óráktól, és olyan készülékektől, amelyekre a mágnesség hatással lehet, vagy amelyek működését akadályozhatja.
- A fixen beépített LED-eket és a lézert nem lehet és nem szabad kicserélni.
- A termék tisztításához ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószeret. A készüléket csak egy száraz, nem bohlyosodó kendővel törölje tisztára.

Üzembe helyezés

- Vegye ki az alkatrészeket a csomagolásból és távolítsa el az összes csomagolóanyagot.



Hulladékkezelés

A termék és a csomagolás értékes, újrahasznosítható anyagokból készülték. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet. A **csomagolóanyagok** ártalmatlanítása során ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladéka! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást. Az elhasználotott elemeket és akumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Az ártalmatlanítás előtt ragassza le a lítium elemek/akkumulátorok érintkezőit.

Műszaki adatok




Modell:	720 845
Elemek:	2 db LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Hálózati üzemmód:	
Bemenet:	5 V  1 A USB (a szimbólum az egyenáramot jelöli) (A hálózati adapter nem tartozék)
Teljesítmény:	65,64 μW
Lézer hatótávolsága:	510 mm
A szférikus ködhatás vetítője:	1 LED
A csillaghatás vetítője	
Lézerosztaĺy:	1. osztály
A távirányító hatótávolsága:	5 méter
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között
Gyártó:	Commaxx BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Hollandia)

Projektor gwiazd LED

Instrukcja użytkowania

149060HB551XXV - 2025-06

Numer artykułu: 720 845



Uwaga!
Wskazówki bezpieczeństwa

Przeznaczenie

- Projektor gwiazd LED służy do rzutowania efektów świetlnych na suficie oraz ścianach pokoju.
- Produktu należy używać tylko w umiarkowanych warunkach klimatycznych.
- Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Drobne elementy. Niebezpieczeństwo udławienia.

- Przed przekazaniem produktu dziecku należy usunąć wszelkie materiały opakowaniowe. Niebezpieczeństwo udławienia.

Niebezpieczeństwo - zagrożenie dla dzieci

- OSTRZEŻENIE. Zużyte baterie należy natychmiast przekazać do utylizacji. Poknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Poknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli nie można prawidłowo zamknąć komory baterii pilota, nie wolno dłużej używać pilota i należy trzymać go z dala od dzieci.

- W przypadku podejrzenia, że bateria została poknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast skorzystać z pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym

- Produktu można również używać po podłączeniu go do źródła zasilania za pomocą dołączonego w komplecie kabla USB-C oraz zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy).
- Produkt należy podłączać do sieci elektrycznej tylko za pomocą odpowiedniego, odpornego na zwarcia zasilacza sieciowego USB z transformatorem rozdzielczym, zgodnego z normą IEC 61558-2-16 lub zasilacza sieciowego do zabawek, zgodnego z normą IEC 61558-2-7 (poza zakresem dostawy). Napięcie znamionowe może wynosić maksymalnie 5 V / 1 A.
- Do projektora gwiazd wolno podłączać wyłącznie taki zasilacz sieciowy USB, który jest oznaczony któryś z następujących symboli: [symbol] lub [symbol].
- Projektor gwiazd, kabel USB ani zasilacz sieciowy nie są zabawkami! Nigdy nie wolno pozostawiać dzieci z produktem bez nadzoru w czasie, gdy produkt jest podłączony do sieci elektrycznej.
- Jeżeli kabel USB albo zasilacz sieciowy nie są używane zgodnie ze swoim przeznaczeniem, istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Projektor gwiazd należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego gniazdka elektrycznego o parametrach zgodnych z „Danymi technicznymi”. Używane gniazdko musi być łatwo dostępne, tak aby w razie potrzeby można było szybko wyciągnąć zasilacz sieciowy USB. Kabel podłączeniowy USB należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł się o niego potknąć.
- Produktu nie wolno używać na wolnym powietrzu ani w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności powietrza.
- Produktu nie wolno zanurzać w wodzie lub innych cieczach, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- Na urządzeniu ani w jego pobliżu nie wolno ustawiać naczyń wypełnionych cieczą, np. wazonów. Naczynie może się przewrócić, a zawarta w nim ciecz może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo elektryczne urządzenia. Urządzenie należy chronić przed działaniem wilgoci, a także wody kapiącej i rozpryskowej. Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.
- Projektor gwiazd należy odłączyć od sieci elektrycznej, jeżeli podczas użytkowania wystąpią jakieś usterki, po użyciu, w czasie burzy, a także przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia. Należy przy tym zawsze ciągnąć za zasilacz sieciowy USB, a nie za kabel podłączeniowy USB.
- Aby całkowicie odłączyć urządzenie od zasilania, należy wyciągnąć zasilacz sieciowy USB z gniazdka elektrycznego.
- Kabla USB nie wolno zaginać ani przyginać. Kabel USB należy trzymać z dala od gorących powierzchni i ostrych krawędzi.
- Projektor gwiazd, kabel USB oraz zasilacz sieciowy należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń. W razie stwierdzenia uszkodzeń nie wolno używać tych elementów do podłączania produktu do sieci elektrycznej.
- Nie wolno używać projektora gwiazd, jeśli sam projektor gwiazd albo jego kabel podłączeniowy USB wykazują widoczne uszkodzenia lub jeśli projektor gwiazd spadł z wysokości.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie. Wszelkie naprawy produktu należy zlecać wyłącznie zakładom specjalistycznym. Niewłaściwie wykonane naprawy mogą skutkować wystąpieniem istotnych zagrożeń dla użytkownika.
- Nie wolno używać urządzenia bez nadzoru.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Niebezpieczeństwo uszkodzenia wzroku! Nie wolno patrzeć bezpośrednio w promień lasera wychodzący z projektora w celu uzyskania efektu rozgwieżdżonego nieba. Może to spowodować uszkodzenie wzroku. Również dioda LED, która rzutuje sferyczne efekty mgławicowe, jest bardzo jasna.

- Należy używać wyłącznie kabla podłączeniowego USB dołączonego do zestawu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.
- Produkt zawiera magnesy. Magnesy mogą negatywnie wpływać na działanie rozruszników serca oraz na prawidłowe osadzenie endoprotez w organizmie. Dlatego nie należy przenosić produktu bezpośrednio przy ciele, tylko pozostać w bezpiecznej odległości od niego.

Ostrzeżenie przed szkodami zdrowotnymi

- Osoby cierpiące na epilepsję fotogenną mogą doznać napadów padaczkowych lub utraty przytomności, gdy w życiu codziennym odbierają wzrokowo określone migowe sygnały świetlne lub wzorce świetlne. Może tak być również w przypadku, gdy u osób tych nie obserwowano wcześniej żadnych objawów epilepsji ani nie występowały u nich napady padaczkowe.

Ostrzeżenie przed pożarem

- Nie wolno blokować otworów wentylacyjnych. Nie wolno przykrywać włączonego urządzenia.
- Nie stawiać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł ciepła, takich jak grzejniki, płyty kuchenne, urządzenia techniczne emitujące ciepło itp.
- Nie wolno ładować zwykłych baterii jednorazowego użytku.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierzać.

pl

Szkody materialne

- Projektor gwiazd LED należy ustawić na stabilnym i równym podłożu.
- Urządzenie należy chronić przed wstrząsami, upadkiem, kurzem/pyłem, wilgocią, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz skrajnymi temperaturami.
- Nie wolno zwierzać zacisków przyłączeniowych w komorze baterii pilota.
- Podczas wkładania baterii należy zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Chronić baterie przed nadmiernym działaniem ciepła. Należy je wyjąć z pilota, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie należy używać jednocześnie starych i nowych baterii, baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Istnieje niebezpieczeństwo przegrzania!
- Ze względu na zawarte magnesy produkt należy trzymać z dala od kart z paskiem magnetycznym (np. kart kredytowych, bankomatowych itp.), gdyż może dojść do ich uszkodzenia. Produkt należy również trzymać z dala od ekranów kineskopowych, magnetycznych nośników danych, zegarków, a także wszelkich innych urządzeń, których działanie może zostać ograniczone lub zakłócone przez magnetyzm.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych na stałe diod LED oraz lasera ani nie wolno tego robić.
- Do czyszczenia produktu nie należy używać silnych środków chemicznych ani agresywnych lub rysujących powierzchni środków czyszczących. Urządzenie należy czyścić tylko suchą, nieustrzępłą się szmatką.

Przygotowanie do użycia

- Wyjąć wszystkie części z opakowania i usunąć wszelkie materiały opakowaniowe.
- Włożyć okrągłą wtyczkę podłączeniową kabla USB do gniazda podłączeniowego z tyłu projektora gwiazd LED.
- Włożyć wtyczkę podłączeniową USB do gniazda USB odpowiedniego zasilacza sieciowego USB (nie wchodzi w zakres dostawy, patrz „Dane techniczne”), a następnie podłączyć tenże zasilacz do gniazdka elektrycznego.
- Odkręcić śrubkę w pokrywce komory baterii.
- Zsunąć w dół pokrywkę komory baterii pilota.
- Włożyć baterie do komory baterii zgodnie z rysunkiem umieszczonym w komorze baterii. Zwrócić przy tym uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- Ponownie prawidłowo założyć pokrywkę komory baterii w pilocie i dokręcić śrubkę.

Usuwanie odpadów

Produkt oraz jego opakowanie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, baterie i akumulatory, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed usunięciem i utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Dane techniczne

Model:	720 845
Baterie:	2x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Zasilanie z sieci:	5 V 1 A USB (symbol oznacza prąd stały) (zasilacz sieciowy poza zakresem dostawy produktu)
Wejście:	65,64 µW
Moc:	510 mm
Zasięg lasera:	1 dioda LED
Projektor sferycznych efektów mgławicowych:	
Projektor efektów rozgwieżdżonego nieba	
klasa lasera:	Class 1
Zasięg pilota:	5 m
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C
Producent:	Commmax BV, Wiebachstraat 37, 6466 NG Kerkrade, The Netherlands (Holandia)