



## Lanterne solaire

**fr** Mode d'emploi



Référence: 700 029



Référence: 700 030



### Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

#### Domaine d'utilisation

La lanterne solaire est conçue à des fins de décoration et non d'éclairage.

Elle est prévue pour être utilisée de manière permanente à l'extérieur. Cependant, rentrez-la en cas de vent fort.

Elle est conçue pour une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

#### Danger: risque pour les enfants

- En cas d'ingestion, les batteries peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une batterie peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort.

Conservez donc l'article et les batteries neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une batterie dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.

- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

#### Danger: risque de blessure

- N'utilisez pas l'article avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

- Il ne faut ni démonter, ni jeter au feu, ni court-circuiter les batteries.

- Si une batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.


### Utilisation

#### Choix de l'emplacement

Le luminaire est indépendant de toute alimentation électrique. Néanmoins, comme il a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez son emplacement en respectant les points suivants:

- Placez l'article dans un endroit ensoleillé. Choisissez un emplacement où il sera exposé au soleil le plus longtemps possible.
- Le pack batterie ne peut se charger que si le module solaire se trouve à un endroit ensoleillé.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faite d'un toit, etc.). N'installez pas l'article sur le côté nord d'un bâtiment. L'ensoleillement n'y est pas suffisant pendant la journée.
- La nuit, le module solaire ne doit pas être éclairé en permanence par d'autres sources lumineuses, p. ex. un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.

#### Allumer/éteindre



▷ Poussez l'interrupteur situé sous le luminaire sur **ON** pour activer le luminaire.

C'est le réglage standard dans lequel le luminaire s'allume et s'éteint automatiquement:

- Le luminaire s'allume à la tombée de la nuit.
- Le luminaire s'éteint dès que la luminosité revient.

▷ Pour éteindre complètement le luminaire, poussez l'interrupteur situé sous le luminaire sur **ON**.

Le luminaire est éteint en permanence. Le pack batterie continue à se recharger si la luminosité est suffisante.

#### Charger le pack batterie

- Veillez à ce que le module solaire reçoive toujours le maximum de lumière. Le cas échéant, placez le luminaire à un endroit plus ensoleillé.

- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.

- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que le pack batterie ne se recharge pas suffisamment. Poussez alors l'interrupteur situé sous le luminaire sur **OFF** pour désactiver le luminaire. Le pack batterie se recharge même quand le luminaire est éteint.

### Nettoyage

#### REMARQUE - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

▷ Nettoyez le luminaire avec un chiffon doux légèrement humidifié.

### Problèmes / solutions

#### Le luminaire ne s'allume pas ou que faiblement.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante? Regardez si le module solaire est exposé à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Le cas échéant, changez d'endroit.
- Le module solaire reçoit-il suffisamment de lumière? Le cas échéant, changez d'endroit.
- Le pack batterie n'est pas complètement chargé? Éteignez le luminaire quelques jours pour que le pack batterie puisse se recharger complètement.
- Le pack batterie est usé? Remplacez le pack batterie comme décrit au chapitre «Enlever / remplacer le pack batterie».

#### Les LED sont défectueuses.

- Il n'est pas possible de remplacer les LED.

#### La puissance varie selon la saison.


- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut.

- Les conditions météorologiques sont les meilleures en été, les plus défavorables en hiver ou quand le temps reste couvert plusieurs jours de suite.


### Enlever / remplacer le pack batterie

Le pack batterie est conçu pour fonctionner longtemps. Après une longue période d'utilisation, il peut cependant s'avérer nécessaire de le remplacer. Les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.


- Poussez l'interrupteur sur **OFF**.
- Couchez le luminaire de côté. Notez que la boule lumineuse est reliée à la structure du luminaire par un câble et que vous avez peu de marge de manœuvre pour la démonter.



- Maintenez les écrous en place avec un doigt et desserrez les vis des barres de fixation situées sous le luminaire à l'aide d'un tournevis cruciforme. Retirez avec précaution la boule lumineuse du luminaire. Faites attention à ne pas arracher le câble!



- Dévissez l'abat-jour.



- Dévissez les vis du cache et retirez ce dernier avec précaution du compartiment de la batterie. Veillez ici aussi à ne pas arracher le câble à l'intérieur du compartiment de la batterie!
- Débranchez la fiche du câble de raccordement de la prise du circuit imprimé, comme illustré, et retirez le pack batterie de son support.
- Insérez la fiche du nouveau pack batterie dans son emplacement. Vous pouvez commander un nouveau pack batterie auprès de notre service client (voir le chapitre «Garantie»).
- Remettez le cache sur le pack batterie et serrez les vis.
- Vissez d'abord l'abat-jour inférieur, puis l'abat-jour supérieur sur le compartiment de la batterie.
- Insérez la boule lumineuse dans le support et vissez les tôles de fixation avec les vis et les écrous.
- Poussez à nouveau l'interrupteur situé sous le luminaire sur **ON** pour activer le luminaire.

### Caractéristiques techniques

Modèle:	700 029 (grand) / 700 030 (petit)
Alimentation:	Module solaire: 5,5 V / 0,8 W Pack batterie: 3x type HR6 (AA) Ni-MH 1,2 V / 1 000 mAh
Agent lumineux:	LED (non remplaçables)
Indice de protection:	IP44
Classe de protection:	III
Température ambiante:	de -10 à +40 °C

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18,  
22297 Hamburg, Germany  
www.tchibo.ch

### Élimination

L'article, son emballage et le pack batterie intégré sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'emballage selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

**Pour démonter le pack batterie, consultez le chapitre «Enlever / remplacer le pack batterie».**

### Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg,  
Germany

Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériel et de fabrication survenant **pendant la période de garantie**.

Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Cette garantie est valable dans l'Union européenne, en Suisse et en Turquie.

**La garantie ne couvre** ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ou à l'absence de détartrage, ni les pièces d'usure et les consommables. Vous pouvez les commander auprès de notre service client. Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie, si elles sont encore possibles, par notre service après-vente. Elles vous seront facturées au prix coûtant selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les **droits résultant de la garantie légale**, auxquels vous pouvez recourir gratuitement.

### Service et réparations

En cas de réparation, votre article sera examiné et remis en état dans l'un de nos centres de réparation. Vous obtiendrez l'adresse où envoyer l'article auprès de notre service client, dont vous trouverez les coordonnées sous «Service client».



**S'il est nécessaire d'envoyer l'article**, veuillez fournir les informations suivantes:

- votre **adresse**;
- une **adresse e-mail** (pour les informations sur le statut et l'envoi) et un **numéro de téléphone** (où vous êtes joignable en journée),
- la **date d'achat** et
- une **description la plus précise possible du défaut**.

Joignez une **copie du justificatif d'achat** à l'article. Avant d'envoyer l'article, nettoyez-le, emballez-le de manière sécurisée pour le transport et envoyez-le à notre centre de réparation, afin que nous puissions traiter votre cas et vous retourner l'article dans les meilleurs délais.

Pour les questions éventuelles, conservez le justificatif d'envoi qui vous aura été remis par la poste.

#### Si le cas n'est pas couvert par la garantie,

vous avez les possibilités suivantes:

- vous validez le devis de réparation de votre article (vous prenez en charge les frais).
- nous vous renvoyons l'article non réparé (payant).
- nous mettons l'article au rebut (gratuit pour vous).

**Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente**, veuillez vous adresser à notre service client. Pour toute question, indiquez la référence de l'article.

### Service client



**043 88 33 099**

Utilisez les services en ligne et trouvez rapidement des réponses:

[www.tchibo.ch/service](http://www.tchibo.ch/service)

Contact:

[www.tchibo.ch/contact](http://www.tchibo.ch/contact)

Référence: **700 029 (grand)**  
**700 030 (petit)**  
**(Suisse)**