


**Tchibo**

# Moulin à épices électrique



**fr** Mode d'emploi

## Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

### **Domaine d'utilisation**

Ce moulin électrique est destiné à moudre des cristaux de sel ou du poivre en grains. Il ne convient pas pour moudre d'autres aliments tels que des grains de café, des noix ou autres.

Il est conçu pour les quantités courantes propres à une consommation domestique et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

### **Danger: risque pour les enfants et personnes à aptitude réduite à l'emploi d'appareils**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites, ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou aient été initiés aux consignes de sécurité de l'appareil et comprennent les risques qui résultent de son utilisation.

Les enfants ne doivent pas nettoyer l'appareil, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous la surveillance d'un adulte. L'appareil ne nécessite aucune maintenance.

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si une pile est ingérée, elle peut causer de graves lésions internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Tenez l'appareil hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il y a notamment risque d'étouffement!

### **Danger: risque de blessure**

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez à l'eau les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.

### **Danger: risque d'explosion/d'incendie**

- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles.

### **Risque de détérioration**

- Ne mettez pas le moulin en marche quand celui-ci est vide, cela pourrait endommager le broyeur en céramique.
- Mettez les piles en place en respectant la polarité (+/-).
- Protégez les piles de la chaleur excessive. Enlevez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas les piles neuves et les piles plus anciennes, et n'utilisez pas de piles de capacité, de marque ou de type différents.
- Ne court-circuitez pas les bornes du compartiment à piles.
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- Ne plongez jamais le moulin ou des pièces du moulin dans l'eau ou d'autres liquides.
- Ne démontez pas le moulin autrement que de la façon indiquée dans ce mode d'emploi.
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

---

## **Caractéristiques techniques**

Modèle:	707 346
Piles:	4x LR03 (AAA)/1,5 V (Zn/MnO <sub>2</sub> )
Température ambiante:	de +10 à +40 °C
Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany <a href="http://www.tchibo.ch">www.tchibo.ch</a>



## Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



**Les appareils, ainsi que les piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où il vous faudra remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Vous êtes tenu de remettre les piles et batteries usagées aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles et les batteries au lithium.

---

### Informations sur les piles fournies

**Fabricant:**

FUJIAN NANPING NANFU BATTERY CO., LTD.

109 Industry Road, Nanping, Fujian,

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

[www.nanfu.com](http://www.nanfu.com)

[HK@batteries.net.cn](mailto:HK@batteries.net.cn)

**Modèle:** Excell LR03 AAA 1.5V

**Date de fabrication:** 2025/04


**Fabriqué en:** Chine

---

**Référence: 707 346**


# Mise en service

## 1. Retirer le boîtier




- ▷ Tenez le socle d'une main. Avec votre main libre, tournez le boîtier dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, de manière à ce que le triangle sur le boîtier pointe vers le symbole du cadenas ouvert sur le socle. Retirez ensuite le boîtier du socle.

## 2. Retirer le bloc-moteur




- ▷ D'une main, tenez le récipient du produit à mouder. De la main libre, retirez le bloc-moteur de ce récipient en le tirant vers le haut.

## 3. Insérer / remplacer les piles




- ▷ Insérez les piles dans le compartiment à piles comme illustré. Respectez la bonne polarité (+/-).
- ▷ Le cas échéant, retirez les piles usagées et remplacez-les par des neuves.

#### 4. Remplir le récipient d'épices




- ▷ Remplissez le récipient du produit souhaité (cristaux de sel ou grains de poivre).

#### 5. Mettre le bloc-moteur



- ▷ Enfoncez le bloc-moteur bien droit sur le récipient de manière à ce que le triangle sur le bloc-moteur pointe vers le triangle sur le récipient du produit à moudre.

#### 6. Mettre le boîtier en place




- ▷ Placez le boîtier sur le socle de manière à ce que le triangle sur le boîtier pointe vers le symbole du cadenas ouvert sur le socle. Tournez ensuite le boîtier dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée, de manière à ce que le triangle pointe vers le symbole du cadenas fermé.

# Utilisation

## **REMARQUE** - risque de détérioration


Ne mettez pas le moulin en marche quand celui-ci est vide, cela pourrait endommager le broyeur en céramique.

### **1. Retirer le capuchon de protection**




- ▷ Retirez le capuchon de protection situé sous le socle.

### **2. Moudre les épices**



- ▷ Appuyez sur l'interrupteur situé en haut de du moulin à épices et maintenez-le enfoncé pour démarrer le broyage.
- ▷ Relâchez l'interrupteur pour terminer le processus de broyage.

### **3. Mettre le capuchon de protection**



- ▷ Remettez le capuchon de protection sur le socle par le bas.

## Régler la finesse de mouture

### REMARQUE - risque de détérioration

Si vous réglez une mouture plus fine, ne tournez pas la molette de réglage jusqu'à la butée. Laissez toujours un petit espace, sinon le broyeur risque de se bloquer pendant que vous broyez.

1. Si le broyeur contient encore des grains: retirez le boîtier et le bloc-moteur et retournez le récipient de mouture afin de retirer les grains du broyeur.
2. Tournez la molette de réglage pour régler en continu la finesse de mouture.



mouture fine



mouture grossière

## Nettoyage

### REMARQUE - risque de détérioration

Ne plongez jamais le moulin ou des pièces du moulin dans l'eau ou d'autres liquides.

- ▷ Nettoyez l'extérieur du **boîtier** avec un chiffon doux et légèrement humide, puis essuyez-le.
- ▷ Pour un nettoyage plus approfondi:



### PRUDENCE - risque de blessure

Avant de nettoyer le broyeur, séparez toujours le bloc-moteur du récipient du produit à moudre.

1. Retirez le bloc-moteur du récipient du produit à moudre: voir «Mise en service, Retirer le bloc-moteur».
2. Nettoyez l'intérieur du **récipient du produit à moudre** avec un chiffon légèrement humide. Séchez ensuite soigneusement le récipient.
3. Nettoyez le **broyeur** par en dessous à l'aide d'une brosse de nettoyage, d'un pinceau ou autre.
4. Assemblez à nouveau le moulin.