

Przeznaczenie

- Produkt przeznaczony jest do zabawy w wolnym powietrzu. Po napełnieniu wodą może służyć jako brodzik/basenik, a po napełnieniu piaskiem jak piaskownica.
- W produkcji nie przewidziano odpływu wody - w przypadku używania jako piaskownica nadmierny deszcz może skutkować stojącą wodą. Dlatego w takich sytuacjach należy przykrywać nieckę pokrywą. Jeśli użytkownik nie chce przykrywać niecki, może napełnić piaskiem lub wodą zarówno nieckę, jak i pokrywę.
- Produkt przewidziany jest dla dzieci powyżej 1 roku o masie ciała nieprzekraczającej 50 kg.
- Produkt zaprojektowano do użytku domowego (prywatnego) i nie nadaje się do celów komercyjnych.
- Produktu używać wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie przeciążać go.
- Produkt ma pojemność ok. 150 litrów.

Wskazówki bezpieczeństwa

- Materiały opakowaniowe trzymać z dala od dzieci. Torebki oraz folie nie są zabawkami. Należy zwrócić uwagę, aby nie zostały naciągnięte na głowę i aby ich części nie zostały połknięte. Niebezpieczeństwo uduszenia!
- Podczas zabawy dzieci muszą być pod nadzorem. Nie należy pozostawiać ich samych z produktem. Gdy produkt napełniony jest wodą, istnieje ryzyko utonięcia! Dzieci mogą utopić się nawet w bardzo małych ilościach wody. Po każdym użyciu jako basenik/brodzik należy koniecznie opróżnić produkt.
- Niecka nie może być przykrywana pokrywą w czasie, gdy znajduje się w niej dziecko. Istnieje wówczas ryzyko uduszenia oraz ryzyko utonięcia!
- Gdy produkt używany jest jako basenik/brodzik, dzieci nie mogą wskakiwać do niecki. Istnieje wówczas ryzyko poślizgnięcia i doznania obrażeń ciała!
- W przypadku wysokich temperatur istnieje ryzyko powstania szoku termicznego, gdy dziecko zanurza się w bardzo zimnej wodzie. Dziecko powinno wchodzić do wody dopiero wtedy, gdy nagrzej się ona już nieco na słońcu.
- Gdy produkt używany jest jako basenik/brodzik, należy stosować wodę pitną.
- Przed każdym użyciem należy sprawdzić produkt pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Nie wolno kontynuować użytkowania produktu, jeśli wykazuje on uszkodzenia.
- Ze względów higienicznych należy regularnie wymieniać zarówno wodę, jak i piasek. Podczas gorących dni lub w przypadku wyraźnego zanieczyszczenia wodę należy wymieniać częściej.

- Gdy produkt używany jest jako piaskownica, zalecamy stosowanie przewidzianego do tego celu piasku piaskownicowego.
- Zwierzęta nie mogą mieć dostępu do produktu.
- Produkt może być rozkładany i składany tylko przez osoby dorosłe.
- Produkt należy ustawić na płaskim, równym podłożu, tak aby nie mógł ulec przewróceniu. Należy pamiętać o tym, aby podczas ciepłych dni produkt nie stał długo w pełnym słońcu.
- Nie ustawiać produktu na betonie, asfalcie lub innym twardym podłożu.
- Przed ustawieniem produktu należy usunąć z miejsca ustawienia oraz jego okolic wszelkie ostre/spiczaste przedmioty (np. kamienie, kawałki rozbitego szkła).
- Należy zachować wystarczający odstęp od dużych źródeł wysokich temperatur (np. grilla) oraz spiczastych przedmiotów (np. kolczastych żywoplotów).
- Produkt należy ustawić w taki sposób, aby nie mógł on być używany przez osoby nieupoważnione, gdy użytkowników nie ma w domu.
- W przypadku silnego wiatru zaleca się odpowiednie zabezpieczenie niewypełnionych części produktu (np. pokrywy) lub schowanie ich w bezpiecznym (osłoniętym) miejscu, tak aby skutek niekontrolowanego przemieszczania się nie spowodowały żadnych szkód.
- Gdy ma być zmienione miejsce ustawienia, nie należy w tym celu przeciągać napełnionego produktu po podłożu.
- Jeżeli produkt nie będzie przez dłuższy czas używany, należy go całkowicie opróżnić, wyczyścić i przechowywać w suchym pomieszczeniu.
- Do czyszczenia produktu nie używać agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących wzgl. twardych szcetek itp. W razie potrzeby wyczyścić produkt ściereczką zwilżoną w ciepłej wodzie z dodatkiem zwykłego, łagodnego środka czyszczącego. Następnie spłukać czystą wodą. Przed schowaniem produktu odczekać, aż całkowicie wyschnie.

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Produkt przeznaczony jest do zabawy w wolnym powietrzu. Po napełnieniu wodą może służyć jako brodzik/basenik, a po napełnieniu piaskiem jak piaskownica. W produkcji nie przewidziano odpływu wody - w przypadku używania jako piaskownica nadmierny deszcz może skutkować stojącą wodą. Dlatego w takich sytuacjach należy przykrywać nieckę pokrywą. Jeśli użytkownik nie chce przykrywać niecki, może napełnić piaskiem lub wodą zarówno nieckę, jak i pokrywę. Produkt przewidziany jest dla dzieci powyżej 1 roku o masie ciała nieprzekraczającej 50 kg. Produkt zaprojektowano do użytku domowego (prywatnego) i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produktu używać wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie przeciążać go. Produkt ma pojemność ok. 150 litrów.

Modell | Model | Modèle: 334 629

Účel použitia

- Výrobok je vhodný na hranie v exteriéri. Po naplnení vodou ho môžete používať ako detský bazén a po naplnení pieskom ako pieskovisko.
- Bazén nemá výtok na vodu, takže nadmerný dážď môže viesť pri používaní ako pieskovisko k zadržiavaniu vody. Veko je preto určené na zakrytie bazéna. Ak nechcete bazén zakryť, môžeteho ho rovnako ako veko naplniť vodou alebo pieskom.
- Výrobok je vhodný pre deti od 1 roka až po telesnú hmotnosť 50 kg.
- Výrobok je určený na domáce používanie a nie je vhodný na komerčné účely.
- Používajte výrobok iba na stanovený účel použitia a nepreťažujte ho.
- Výrobok má objem cca 150 litrov.

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a neprehltli z nich drobné časti. Nebezpečenstvo udusenia!
- Dohliadajte na deti počas hrania. Nenechávajte ich s výrobkom bez dozoru. Keď je výrobok naplnený vodou, hrozí nebezpečenstvo utopenia! Deti sa môžu utopiť aj vo veľmi malom množstve vody. Ak sa výrobok používa ako detský bazén, po každom používaní ho bezpodmienečne vyprázdnite.
- Bazén sa nesmie zakrývať vekom, keď sa v ňom nachádzaj dieťa. Hrozí nebezpečenstvo udusenia a nebezpečenstvo utopenia!
- Ak sa výrobok používa ako detský bazén, nesmú deti skákať do bazéna. Hrozí nebezpečenstvo pošmyknutia a poranenia!
- Pri vysokých teplotách hrozí nebezpečenstvo šoku z chladu, keď sa dieťa ponorí do ľadovej vody. Dovoľte deťom vstúpiť do vody až vtedy, keď sa vopred zohriala na slnku.
- Keď výrobok používate ako detský bazén, používajte pitnú vodu.
- Skontrolujte výrobok pred každým použitím z hľadiska poškodení. Nepoužívajte výrobok, keď je poškodený.
- Z hygienických dôvodov pravidelne vymieňajte vodu a takisto aj piesok. Pri horúcom počasí alebo značnom znečistení vymieňajte vodu častejšie.
- Na používanie ako pieskovisko odporúčame vhodný piesok na hranie.
- Udržiavajte zvieratá v dostatočnej vzdialenosti od výrobku.
- Výrobok smú zložiť a rozložiť len dospelí.
- Postavte výrobok na rovný a vodorovný podklad, aby sa nemohol prevrátiť. Dávajte pozor na to, aby výrobok nebol pri teplom počasí umiestnený na intenzívnom slnku.

- Nestavajte výrobok na betón, asfalt ani na iný tvrdý podklad.
- Pred umiestnením výrobku odstráňte všetky ostré predmety (napr. kamene, črepiny) z plochy, na ktorú ho chcete umiestniť, a takisto okolo tejto plochy.
- Udržiavajte dostatočný odstup od veľkých tepelných zdrojov, napr. grilu a ostrých predmetov, napr. živé trnité ploty.
- Postavte výrobok tak, aby ho nemohli používať neoprávnené osoby, keď nie ste pri ňom.
- Pri silnom vetre sa odporúča zabezpečiť nenaplnené diely výrobku, napr. veko, vhodnými opatreniami alebo ich uschovať tak, aby boli chránené a pri odletení nespôsobili škody.
- Nefahajte naplnený výrobok po podklade, keď chcete zmeniť jeho umiestnenie
- Keď výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, kompletne ho vyprázdnite, vyčistite ho a uschovajte ho v suchom interiéri.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani žieravé prostriedky, resp. tvrdé key atď. V prípade potreby vyčistite výrobok teplou vodou a bežným jemným čistiacim prostriedkom. Dodatočne opláchnite čistou vodou. Skôr ako výrobok uschováte, nechajte ho dobre oschnúť.

Produkt przeznaczony jest do zabawy w wolnym powietrzu. Po napełnieniu wodą może służyć jako brodzik/basenik, a po napełnieniu piaskiem jak piaskownica. W produkcji nie przewidziano odpływu wody - w przypadku używania jako piaskownica nadmierny deszcz może skutkować stojącą wodą. Dlatego w takich sytuacjach należy przykrywać nieckę pokrywą. Jeśli użytkownik nie chce przykrywać niecki, może napełnić piaskiem lub wodą zarówno nieckę, jak i pokrywę. Produkt przewidziany jest dla dzieci powyżej 1 roku o masie ciała nieprzekraczającej 50 kg. Produkt zaprojektowano do użytku domowego (prywatnego) i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produktu używać wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie przeciążać go. Produkt ma pojemność ok. 150 litrów.

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny na výrobku.

Rendeltetés

- A termék kültéren való játékhoz használható. Vízzel megtöltve pancsolóként lehet használni, homokkal megtöltve pedig homokozóként.
- A medencének nincs lefolyónyílása, ezért ha homokozóként használja, sok eső esetén felgyülemlik az alján a víz. Ezért a fedéllel takarja le a medencét. Ha nem szeretné letakarni, akkor a medence részét és a fedelet is megtöltheti homokkal vagy vízzel.
- A termék 1 éves kortól alkalmas kisgyermekek számára, legfeljebb 50 kg súlyig.
- A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti célokra nem használható.
- Kizárólag rendeltetésszerűen használja a terméket, ne terhelje túl.
- A termék úrtartalma kb. 150 liter.

Biztonsági előírások

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ezeket ne húzzák a fejükre, és hogy apró részeket ne nyeljenek le belőlük. Fulladásveszély!
- Játék közben felügyelje a gyerekeket. Ne hagyja öket egyedül a termékkel. Ha a terméket vízzel töltötte meg, akkor fulladásveszély áll fenn! A gyermekek nagyon kevés vízben is megfulladhatnak. A terméket minden pancsolóként való használat után feltétlenül ürítse ki.
- A medencét nem szabad a fedéllel letakarni, ha egy gyermek tartózkodik benne. Fulladásveszély áll fenn!
- Ha pancsolóként használja a terméket, akkor a gyerekeknek a medencébe ugrálni tilos. Elcsúszás és ezáltal sérülésveszély áll fenn!
- Nagy meleg esetén fennáll a hidegsokk veszélye, ha egy gyermek jéghideg vízbe merül bele. Csak akkor engedje gyermekét a vízbe, ha a nap már egy kissé felmelegítette a vizet.
- Ha a terméket pancsolóként használja, ivóvizet töltsön bele.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nem található-e rongálódás a terméken. Ne használja a terméket, ha sérülések láthatók rajta.
- Higiéniiai okokból rendszeresen cserélje benne a vizet és a homokot. Nagy hőség vagy látható szennyeződések esetén gyakrabban cserélje a vizet.
- Homokozóként való használat esetén javasoljuk, hogy arra alkalmas játszóhomokot használjon.
- Az állatokat tartsa távol a terméktől.
- A terméket csak felnőtt szerelheti össze vagy szét.

- A terméket olyan egyenes és sík talajra helyezze, hogy az ne tudjon felborulni. Ügyeljen arra, hogy meleg időben a terméket ne a tűző napra helyezze.
- Ne állítsa a terméket betonra, aszfaltra vagy más kemény talajra.
- Az elhelyezés előtt távolítsa el a területről és a környékéről az összes hegyes tárgyat (pl. kövek, cserepek).
- Tartson kellő távolságot az erős hőforrásoktól, pl. grillsütőtől, és a hegyes tárgyaktól, pl. tövises sövénytől.
- Úgy helyezze el a terméket, hogy illetéktelen személyek azt ne használhassák, ha Ön nem tartózkodik a közelben.
- Erős szél esetén javasoljuk, hogy a termék nem megtöltött részeit (pl. a fedelet) biztósítsa megfelelően, vagy tárolja védett helyen, nehogy elrepüljön és károkat okozzon.
- A megtöltött terméket ne húzza a talajon át, ha más helyre szeretné helyezni.
- Ha hosszabb ideig nem használja a terméket, teljesen ürítse ki, tisztítsa meg és egy száraz, belső helyiségben tárolja.
- A tisztításhoz ne használjon súroló vagy maró hatású szert, illetve kemény keféť stb. Tisztítsa meg a terméket szükség esetén meleg vízzel és hagyományos, kímélő mosogatószerrel. Utána tiszta vízzel öblítse ki. Hagyja teljesen megszáradni a terméket, mielőtt elpakolja.

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Produkt przeznaczony jest do zabawy w wolnym powietrzu. Po napełnieniu wodą może służyć jako brodzik/basenik, a po napełnieniu piaskiem jak piaskownica. W produkcji nie przewidziano odpływu wody - w przypadku używania jako piaskownica nadmierny deszcz może skutkować stojącą wodą. Dlatego w takich sytuacjach należy przykrywać nieckę pokrywą. Jeśli użytkownik nie chce przykrywać niecki, może napełnić piaskiem lub wodą zarówno nieckę, jak i pokrywę. Produkt przewidziany jest dla dzieci powyżej 1 roku o masie ciała nieprzekraczającej 50 kg. Produkt zaprojektowano do użytku domowego (prywatnego) i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produktu używać wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie przeciążać go. Produkt ma pojemność ok. 150 litrów.

Kullanım amacı

- Ürün, dış alanda oynamak için uygundur. Su ile doldurulup su havuzu ve kum ile doldurulup kum havuzu olarak kullanılabilir.
- Havuzun bir su tahliye yeri bulunmadığından, kum havuzu olarak kullanıldığında aşırı yağmurda su birikintisi oluşur. Bu nedenle havuzu kapatmak için kapağı kullanın. Kapatmak istemiyorsanız, hem havuzu hem de kapağını kum veya su ile doldurabilirsiniz.
- Bu ürün 1 yaş üzeri ve vücut ağırlığı 50 kg'a kadar olan çocuklar için uygundur.
- Ürün evdeki kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlı kullanım için uygun değildir.
- Ürünü sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın ve aşırı yüklemeden kaçının.
- Ürünün dolum kapasitesi yakl. 150 litredir.

Güvenlik uyarıları

- Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. Torbalar ve folyolar oyuncak değildir. Bunların başa geçirilmemesine veya yutulmamasına dikkat edin. Boğulma tehlikesi vardır!
- Oyun esnasında çocukları gözetimsiz bırakmayın. Onları ürün ile yalnız bırakmayın. Ürün su ile doluysa, boğulma tehlikesi mevcuttur!
- Çocuklar, çok az suda dahi boğulabilirler. Ürünü her su havuzu olarak kullandıktan sonra kesinlikle boşaltın.
- İçerisinde çocuk varken havuz kapağı ile kapatılmamalıdır. Havasız kalma ve boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün su havuzu olarak kullanılıyorsa çocuklar içine atlamamalıdır. Kayma ve bu nedenle yaralanma tehlikesi söz konusu!
- Aşırı sıcaklarda bir çocuk buz gibi suyun içine dalarsa soğuk şoku yaşayabilir. Su güneşin altında biraz ısındıktan sonra çocuğun suya girmesine izin verin.
- Ürünü su havuzu olarak kullanıyorsanız, içme suyu kullanın.
- Ürünü her kullanımdan önce hasar bakımından kontrol edin. Ürün hasarlıysa kullanmayın.
- Hijyen açısından suyu ve kumu düzenli olarak değiştirin. Aşırı sıcaklarda veya suyun belirgin şekilde kirlenmesi durumunda suyu daha sık değiştirin.
- Kum havuzu olarak kullanımda uygun oyun kumu öneririz.
- Hayvanları üründen uzak tutun.
- Ürün sadece bir yetişkin tarafından kurulup sökülebilir.
- Ürünün devrilmemesi için düz, pürüzsüz bir zemine yerleştirilmelidir. Sıcak havalarda ürünün doğrudan güneşin altında durmamasına dikkat edin.
- Ürünü beton, asfalt veya diğer bir sert zemin üzerine bırakmayın.
- Ürünü kurmadan önce kurulum yerinden ve kurulum yerinin çevresinden tüm sivri nesneleri (örn. taşlar, cam kırıkları) kaldırın.
- Büyük ısı kaynaklarına, örn. mangal ve sivri nesnelere, örn. dikenli çit yeterince mesafe bırakın.
- Ürün, siz yokken izinsiz kişiler tarafından kullanılmayacak şekilde kurulmalıdır.
- Sert rüzgarda ürünün boş parçalarının (örn. kapak) etrafta uçup hasar vermemesi için, uygun önlemlerle emniyete alınması veya emniyetli bir şekilde saklanması tavsiye edilir.
- Yerini değiştirmek istediğinizde dolu ürünü zemin üzerinden çekerek hareket ettirmeyin.
- Ürünü uzun süre kullanmayacasanız, tamamen boşaltın, temizleyin ve kuru bir iç mekanda saklayın.
- Temizlik işlemi için tahrip edici veya aşındırıcı maddeler veya sert fırçalar vs. kullanmayın. Gerektiğinde ürünü sıcak su ve piyasada satılan hassas bir temizlik maddesiyle temizleyin. Su ile durulayın. Ürünü saklamadan iyice kurutun.

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik değişiklik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

Produkt przeznaczony jest do zabawy w wolnym powietrzu. Po napełnieniu wodą może służyć jako brodzik/basenik, a po napełnieniu piaskiem jak piaskownica. W produkcji nie przewidziano odpływu wody - w przypadku używania jako piaskownica nadmierny deszcz może skutkować stojącą wodą. Dlatego w takich sytuacjach należy przykrywać nieckę pokrywą. Jeśli użytkownik nie chce przykrywać niecki, może napełnić piaskiem lub wodą zarówno nieckę, jak i pokrywę. Produkt przewidziany jest dla dzieci powyżej 1 roku o masie ciała nieprzekraczającej 50 kg. Produkt zaprojektowano do użytku domowego (prywatnego) i nie nadaje się do celów komercyjnych. Produktu używać wyłącznie w zgodzie z jego przeznaczeniem. Nie przeciążać go. Produkt ma pojemność ok. 150 litrów.

Hersteller | Manufacturer | Fabricant |
Výrobce | Producent |
Výrobca | Gyártó |
Üretici: KHW Kunststoff- und Holzverarbeitung
Alte Lage 1a, 98716 Geschwenda, Germany