

Staubfänger

Wichtige Hinweise

Der Staubfänger ist zum Auffangen von Staub, der beim Bohren in trockener Umgebung anfällt, gedacht. Er ist für Bohrer mit einem Durchmesser von 4 - 10 mm geeignet.

Der Staubfänger ist für den privaten Haushalt konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.

Der Staubfänger enthält ein Kleinteil, das bei Verschlucken lebensgefährlich sein kann. Halten Sie den Staubfänger deshalb von Kindern fern.


Achten Sie darauf, dass beim Bohren keine Stromleitungen oder Rohre in Wand oder Decke beschädigt werden.

Gehen Sie beim Bohren vorsichtig vor und achten Sie darauf, dass der Bohrer nicht verrutscht. Es besteht Verletzungsgefahr!

Gebrauch

1. Spannen Sie einen geeigneten Bohraufsatz in die Bohrmaschine.

2. Markieren Sie die Stelle an der Wand, an der Sie bohren möchten.



3. Stecken Sie den Staubfänger mit der Vertiefung voran auf den Bohraufsatz.

4. Setzen Sie den Bohraufsatz senkrecht auf die markierte Stelle an der Wand.

5. Schieben Sie den Staubfänger nach vorn, so dass die Kuppel des Staubfängers an der Wand anliegt.

6. Halten Sie den Staubfänger auf dieser Position fest, so dass er nicht verrutschen kann.

7. Bohren Sie das Loch. Halten Sie den Bohrer gerade, sodass Bohraufsatz und Staubfänger sich nicht berühren.

8. Halten Sie den Staubfänger weiterhin in Position und ziehen Sie den Bohrer vorsichtig aus Bohrloch und Staubfänger.

Der runde Bürsteinsatz im Unterteil des Staubfängers bürstet den Staub vom Bohraufsatz ab.


9. Nehmen Sie den Staubfänger von der Wand. Halten Sie ihn weiterhin senkrecht, so dass kein Staub aus den Öffnungen rieseln kann.

Staubfänger leeren / Reinigen

▷ Leeren Sie den Staubfänger nach jedem Gebrauch und reinigen Sie ihn in regelmäßigen Abständen.


Leeren

1. Halten Sie den Staubfänger über einen Müll-eimer.



2. Drehen Sie die Kuppel gegen den Uhrzeiger-sinn und nehmen Sie sie ab.

3. Kippen Sie den Staub aus der Kuppel und dem Deckel in den Mülleimer und klopfen Sie Kuppel und Deckel aus.




Reinigen

▷ Zum gründlichen Reinigen, nehmen Sie den runden Bürsteneinsatz aus der Öffnung im Unterteil des Staubfängers und pusten Sie den Bohrstaub heraus oder bürsten Sie ihn mit einer geeigneten Bürste ab.

Zum Wiedereinsetzen drücken Sie den Bürsteneinsatz ggf. leicht zusammen und schieben Sie ihn wieder in die Öffnung.

▷ Sie können alle Teile mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel abwaschen. Lassen Sie alle Teile vollständig trocknen, bevor Sie sie wieder zusammensetzen.



4. Setzen Sie die Kuppel wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um den Staubfänger wieder zu verschließen.

Artikelnummer: 707 210

Bedienungsanleitung

www.tchibo.de/anleitungen

