

Pre vašu bezpečnosť



NEBEZPEČENSTVO pre deti

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Vrecká a fólie nie sú hračky. Dbajte na to, aby si ich deti nedávali cez hlavu a časti z nich neprehltli. Nebezpečenstvo udusení!

POZOR - Nebezpečenstvo úrazu a vecných škôd!

- Zabráňte kontaktu výrobku so špicatými predmetmi alebo ostrými hranami.
- Do výrobku nenapĺňajte príliš veľké množstvo vody. Rešpektujte tabuľku so správnymi množstvami naplnenia vodou.
- Použite len studenú, resp. vlažnú vodu z vodovodu. Teplota vody **nesmie byť vyššia ako 38 °C**.
- Naplnená voda sa smie vo vankúši nachádzať maximálne 1 rok. Po uplynutí tejto doby sa musí z hygienických dôvodov vymeniť.


Ošetrovanie

Výrobok je možné prať v práčke. Pred práním vypustite vodu z vankúša. Rešpektujte pokyny uvedené na našej etike.


Správne množstvo naplnenia vodou

Stupeň tvrdosti vankúša	Množstvo vody v litroch
mäkký	cca 2 l
stredne tvrdý	cca 3 l
tvrdý	cca 4 - 5 l


Naplnenie vodou




Uzáver odtočte pomocou lievika.




Na naliatie vody nasadte lievik na otvor a pevne ho zatočte.



Vankúš položte do vzpriamenej polohy a naplňte vodu (správne množstvo naplnenia vodou viď v tabuľke vyššie).



Z vankúša vytlačte pozorne zvyšný vzduch.



Uzáver opäť nasadte a zatočte ho pomocou lievika pevne až na doraz.



Ak vo vankúši počujete ešte „šplachot“, vo vankúši sa nachádza zvyšný vzduch. Zvyšný vzduch odstráňte podľa popisu.

Az Ön biztonsága érdekében



VESZÉLY gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. A zacskó és a fólia nem játék. Ügyeljen arra, hogy a zacskókat gyermekek ne húzzák a fejükre, és hogy az apró részeket ne nyeljék le. Fulladásveszély!

FIGYELEM - Sérülésveszély és anyagi károk!

- A terméket tartsa távol hegyes vagy éles szélű tárgyaktól.
- Ne töltsön túl sok vizet a párnába. A megfelelő vízmennyiség betöltéséhez vegye figyelembe a vízmennyiség táblázatot.
- Csak hideg, illetve langyos csapvizet használjon.
A víz hőmérséklete **ne legyen 38 °C-nál magasabb.**
- A betöltött víz maximum 1 évig maradhat a párában. Ennek letelte után higiéniai okokból ki kell cserélni.


Tisztítás

A termék mosógépben mosható. Mosás előtt engedje ki a vizet a párnából. Vegye figyelembe a bevarrt címkén található kezelési tanácsokat.


A megfelelő vízmennyiség

Keményiségi fok	Vízmennyiség literben
puha	kb. 2 l
közepes	kb. 3 l
kemény	kb. 4 - 5 l


Víz betöltése




A tölcser segítségével nyissa fel a zárósapkát.




A víz betöltéséhez helyezze a tölcser a nyílásra, és szorosan csavarja rá.



Állítsa fel a párnát, és töltsze bele a vizet (lásd a vízmennyiség táblázatot fent).



Óvatosan nyomja ki a maradék levegőt a párnából.



Tegye vissza a zárósapkát, és a tölcser segítségével ütközésig csavarja be.



Ha a párna még „locogó” hangokat ad ki, akkor levegő maradt a párnában. Távolítsa el a maradék levegőt a leírtak alapján.