

Pro Vaši bezpečnost



NEBEZPEČÍ pro děti

- Obalový materiál se nesmí dostat do rukou dětem. Sáčky a fólie nejsou určeny na hraní. Dbejte na to, aby si je děti nenatahovaly na hlavu nebo jich část nespolkly. Nebezpečí udušení!

POZOR - nebezpečí poranění a vzniku věcných škod!

- Výrobek udržujte v dostatečné vzdálenosti od špičatých předmětů a předmětů s ostrými hranami.
- Do výrobku nenalévejte příliš mnoho vody. Dbejte údajů v tabulce, ve které jsou uvedena správná množství vody, která se mají do polštáře naplnit.
- Používejte pouze studenou nebo vlažnou vodu z vodovodu. Teplota vody **nesmí být vyšší než 38 °C**.
- Voda smí zůstat v polštáři naplněná maximálně 1 rok. Potom se musí z hygienických důvodů vyměnit.


Ošetřování

Výrobek je možné prát v pračce. Před praním však z polštáře vylijte vodu. Dbejte pokynů k ošetřování na všitém štítku.


Správné množství vody

Stupeň tvrdosti polštáře	Množství vody v litrech
měkký	cca 2 l
středně tvrdý	cca 3 l
tvrdý	cca 4 - 5 l


Nalítí vody




Odšroubujte uzávěr za pomoci trychtýře.




K naplnění vody do polštáře nasadte trychtýř na otvor a pevně jej přišroubujte.



Polštář postavte na výšku a nalijte do něj vodu (množství vody: viz tabulka nahoře).



Zbytek vzduchu opatrně vytlačte z polštáře.



Uzávěr opět nasadte a pevně jej zašroubujte za pomoci trychtýře až na doraz.



Když v polštáři ještě uslyšíte „šplouchání“, nachází se v něm ještě zbytek vzduchu. Zbytek vzduchu z polštáře odstraňte podle popisu.

Wskazówki bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO dla dzieci

- Materiały opakowaniowe przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Woreczki i folie nie są zabawkami. Należy pilnować, żeby dzieci nie zakładały ich na głowę ani nie połykały ich części. Niebezpieczeństwo uduszenia!

UWAGA – niebezpieczeństwo obrażeń ciała i szkód materialnych

- Produkt należy trzymać z dala od spiczastych lub mających ostre krawędzie przedmiotów.
- Nie należy wlewać do produktu zbyt dużo wody. Właściwą ilość wody należy ustalić na podstawie tabeli ze wskazówkami dotyczącymi ilości wody.
- Należy stosować wyłącznie zimną lub letnią wodę kranową. Temperatura wody **nie może przekraczać 38 °C**.
- Wlana do poduszki woda może tam pozostawać maksymalnie przez rok. Po upływie tego czasu należy ją wymienić ze względów higienicznych.


Sposób pielęgnacji

Produkt można prać w pralce. Upřednio należy wylać wodę z poduszki. Należy przestrzegać wskazówek pielęgnacyjnych podanych na wszytej etykiecie.


Wskazówki dotyczące ilości wody

Stopień twardości poduszki	Ilość wody w litrach
miękką	ok. 2 l
średnią	ok. 3 l
twardą	ok. 4 - 5 l


Wlewanie wody




Odkręcić zakrętkę przy pomocy lejka.




W celu napełnienia poduszki wodą umieścić lejek w otworze, a następnie dokręcić go.



Ustawić poduszkę pionowo i wlać wodę (patrz tabela ze wskazówkami dotyczącymi ilości wody).



Ostrożnie uciskając poduszkę, pozbyć się pozostałego powietrza.



Nałożyć zakrętkę i dokręcić ją do oporu przy pomocy lejka.



Jeżeli z poduszki dochodzi odgłos chlupania, oznacza to, że w środku znajduje się jeszcze powietrze. Należy usunąć je z poduszki zgodnie z opisem.