

Kirsch kern-Bettschuhe

 **Gebrauchsanleitung**

Liebe Kundin, lieber Kunde!



Wir haben hier einige wichtige Informationen zum Gebrauch dieses Artikels für Sie zusammengestellt. Lesen Sie diese aufmerksam durch, dann wird Ihnen der Artikel lange gute Dienste leisten.

Ihr Tchibo Team



www.tchibo.de/anleitungen

Sicherheitshinweise



Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

Verwendungszweck

Die Kirsch kern-Bettschuhe dienen der Entspannung und dem Wohlbefinden. Im Backofen nehmen die Kirsch kernkissen Wärme auf und speichern diese, um sie dann später an den menschlichen Körper weiterzugeben.

Passend für Schuhgrößen 37-42.

Da es sich um ein Produkt mit Naturbestandteilen handelt, **ist es für Allergiker oder für Personen mit Immunschwäche nicht geeignet.**

Die Kirsch kern-Bettschuhe sind für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche, therapeutische oder medizinische Zwecke ungeeignet.

- Verwenden Sie die Kirsch kernkissen am Körper nur bis max. +40 °C und immer mit den Bettschuhen. Testen Sie die Temperatur vorsichtig, um die für Sie angenehmste herauszufinden.
- Wenn Sie die Kirsch kernkissen ohne die Bettschuhe auf anderen Körperstellen verwenden wollen: **Legen Sie die Kissen nie direkt auf die Haut!** Legen Sie dies über die Kleidung, legen Sie ggf. zusätzlich ein Handtuch unter.
- Wenden Sie die erwärmten Kirsch kernkissen **nicht** an bei ...

... Entzündungen,
... Kreislaufbeschwerden,
... fieberhaften Erkrankungen
... verminderter Nervenempfindlichkeit.

ACHTUNG!

Gefahr für Kinder

- Die Kirsch kern-Bettschuhe sind kein Kinderspielzeug! Gebrauch nur unter Aufsicht Erwachsener. Nicht geeignet für Kinder unter 36 Monaten.

- Das Erwärmen der Kirsch kernkissen darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!

Fragen Sie Ihren Arzt!

- Wenn Sie schwanger sind, bereits Schmerzen oder Beschwerden haben, bei Kreislaufbeschwerden oder wenn Sie in medizinischer Behandlung sind, fragen Sie Ihren Arzt, ob die Verwendung der erwärmten Kirsch kernkissen für Sie unbedenklich ist.
- Entfernen Sie die Kirsch kernkissen sofort, wenn Sie Schmerzen oder Beschwerden bemerken.

Warnung vor Verbrennungen

- Die Kirsch kernkissen können Verbrennungen verursachen. Vermeiden Sie längeren, direkten Kontakt mit der Haut. Der Artikel darf nicht verwendet werden, wenn eine Person Wärme nicht richtig wahrnehmen kann. Beachten Sie, dass kleine Kinder empfindlicher auf Wärme reagieren als Erwachsene. Bestimmte Krankheiten, wie z.B. Diabetes, können mit Temperatur-Empfindungsstörungen einhergehen. Behinderte oder Gebrechliche können sich evtl. nicht bemerkbar machen, wenn es ihnen zu warm oder kalt wird. Verwenden Sie den Artikel deshalb nicht bei Kindern unter 3 Jahren, Hilflosen, Kranken bzw. hitze- und kälteunempfindlichen Personen. Wenn Sie Zweifel haben, fragen Sie zuvor Ihren Arzt.
- Testen Sie die Temperatur vor Gebrauch an der Innenseite Ihres Handgelenks. Bereits niedrige Temperaturen ab 41 °C können zu Hautverbrennungen führen, abhängig auch von der Dauer der Anwendung! Verwenden Sie die Kissen **nur mit den Bettschuhen** und/oder über der Bekleidung.

Gefahr eines Brandes

- Die Kissen dürfen nur im elektrischen Backofen und keinesfalls in der Mikrowelle oder im Gasofen erwärmt werden - und nur ohne Bezug (Bettschuhe). Lassen Sie die Kissen beim Erwärmen nicht unbeobachtet!
- Ein Austrocknen der Kissen sowie eine Überhitzung können die Kirschkerne kissen beschädigen und sogar zum Brand führen. Halten Sie sich deshalb unbedingt an die angegebene Erhitzungszeit und Temperatur in dieser Anleitung. **Befeuchten** Sie die Kissen vor jedem Erwärmen und bei Bedarf zwischendurch, indem Sie sie leicht mit Wasser beträufeln.

Warnung vor Gesundheitsschäden

- Der Artikel darf nicht dauerhaft verwendet werden. Geben Sie dem Körper nach der Verwendung ausreichend Zeit, sich zu erholen, bevor Sie erneut die warmen Kirschkerne-Bettschuhe anziehen.
 - Der Artikel darf nicht auf verletzter Haut angewendet werden.
 - Die Kirschkerne-Bettschuhe sind nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Der Inhalt der Kissen darf nicht verzehrt werden.
 - Jede längerfristige Durchfeuchtung, wie sie eventuell bei bettlägerigen Personen durch Schweiß auftreten kann, ist zu vermeiden. Gefahr von Schimmelbildung. Anzeichen von Schimmelpilzen können stark muffige, modrige Gerüche oder die Bildung von Stockflecken sein.
- Beim Auftreten von Allergien und Atemwegserkrankungen mit ungeklärter Ursache sollte auf die Anwendung der Kirschkerne-Bettschuhe verzichtet werden.

Gebrauch

- ▷ Achtung! Prüfen Sie die Kirschkerne kissen vor jeder Verwendung auf Schäden. Benutzen Sie ein beschädigtes Kirschkerne kissen nicht mehr.

Kissen erwärmen

1. Nehmen Sie die Kissen aus den Bettschuhen heraus.
Verteilen Sie wenige Spritzer Wasser (ggf. mit einer Sprühflasche) auf den Kissen. Die Kissen dürfen nur leicht und oberflächlich befeuchtet sein.
 2. Legen Sie die Kissen für ca. 3-5 Minuten in einen 100 °C warmen Backofen. Lassen Sie sie in dieser Zeit nicht unbeobachtet.
- i** Die durch die Erwärmung hervorgerufene Feuchtigkeit und der Geruch der Füllung gehören zum positiven Effekt der Kirschkerne kissen.
3. Greifen Sie die Kissen nach dem Erwärmen mit einem dünnen Tuch, um Verletzungen durch zu hohe Temperaturen zu vermeiden. Prüfen Sie dann die Temperatur. Lassen Sie zu heiße Kissen vorm Gebrauch abkühlen.
 4. Stecken Sie die Kissen in ihre Bezüge.

Gebrauch

- Prüfen Sie die Temperatur vor dem Anziehen der Kirschkerne-Bettschuhe mit dem Handrücken bzw. an der Innenseite des Handgelenks. Ziehen Sie ggf. zusätzlich Socken an.
- ▷ Ziehen Sie die Kirschkerne-Bettschuhe über Ihre Füße.

Pflege

- Waschen Sie die Bettschuhe - ohne eingesetzte Kissen - bei Bedarf mit der Hand oder im Schonwaschgang bei max. 30 °C. Beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise.
- Die gefüllten Kissen selbst sind nicht waschbar. Wischen Sie sie bei Bedarf feucht ab. Lüften Sie sie hin und wieder aus. Lagern Sie sie kühl, bei normalem Raumklima. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung oder Heizungswärme, die ein Austrocknen bewirken können. Vermeiden Sie aber auch zuviel Feuchtigkeit, um Schimmelbildung zu verhindern.

Made exclusively for:
Tchibo GmbH, Überseering 18,
22297 Hamburg, Germany,
www.tchibo.de

