


Vložení/výměna baterií

Wkładanie / wymiana baterii


Vložení/výměna baterií

Elemek behelyezése / cseréje


1.



2.




3.



4.



5.




Zapnutí/vypnutí časovače

Włączanie/wyłączanie wyłącznika czasowego

Zapnutie/vypnutie časovača

Be-/kikapcsolás / időzítő funkció



▷ 1x = | zapnutí / włączanie
zapnutie / bekapcsolás

▷ 2x =  funkce časovače (LED diody při zapnutí 2x zablikají, než se rozsvítí na trvalo)
funkcia wyłącznika czasowego (diody migają 2x przy włączeniu, a następnie świecą światłem ciągłym)
funkcia časovača (LED pri zapnutí 2x zablikajú, než sa natrvalo rozsvietia)
időzítő funkció (a LED-ek a bekapcsoláskor 2x felvillannak, majd folyamatosan világítanak)

▷ 3x =  vypnutí / wyłączenie
vypnutie / kikapcsolás

Funkce časovače: LED se rozsvěcují a zhasínají v následujícím rytmu:
zapnuté: 2 hodin
vypnuté: 22 hodin
zapnuté: 2 hodin atd.

Funkcia wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych:
włączają się na: 2 godziny
wyłączają się na: 22 godziny
włączają się na: 2 godziny itd.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledovnom cykle:
zapnuté: 2 hodiny
vypnuté: 22 hodín
zapnuté: 2 hodiny atď.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kikapcsolódnak be és ki:
bekapcsolnak: 2 órára
kikapcsolnak: 22 órára
bekapcsolnak: 2 órára stb.

Made exclusively for: Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.cz • www.tchibo.pl • www.tchibo.sk • www.tchibo.hu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 121974FV05X01XII • 2022-01

CS

Bezpečnostní pokyny



Pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám. Uchovávejte si tento návod pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Výrobek je vhodný pouze k dekoraci v soukromých domácnostech a není vhodný jako osvětlení místnosti. Výrobek je koncipován k používání ve venkovních i vnitřních prostorech. Tento výrobek je koncipován pro soukromé používání a není vhodný ke komerčním účelům.

• Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde k spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a k smrti. Uchovávejte proto nové i vybité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo k spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

• Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí uškrcení!

• Nezavěšujte se na výrobek.

• Při vkládání baterií dbejte bezpodmínečně na správnou polaritu (+/-). Používejte pouze stejný nebo rovnocenný typ baterií (viz „Technické parametry“). Vyměňujte vždy všechny baterie najednou. Nekombinujte použité baterie s novými, různé typy a značky baterií ani baterie s odlišnou kapacitou.

• Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhadzovat do ohně ani zkratovat.

• Pokud by některá z baterií vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte vodou a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.

• Baterie chraňte před nadměrným teplem. (topení, přímé sluneční záření). Baterie z výrobku vyjměte pokud jsou vybité nebo pokud nebudete výrobek delší dobu používat. Zabráňte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.

• LED není díky jejich extrémně dlouhé životnosti třeba vyměňovat. Není možné ji vyměnit, ani se nesmí vyměňovat.

Technické parametry

Model: 634 721
Baterie: 4x LR6 (AA)/1,5 V
Žárovka: světelná dioda (LED)

Likvidace



Přístroje označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu! Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Tyto mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy.



Baterie a akumulátory nepatří do domovního odpadu! Vybité baterie a akumulátory jste ze zákona povinni odevzdávat ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie.

pl

Wskazówki bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Produkt przeznaczony jest do celów dekoracyjnych w prywatnym gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt przeznaczony jest do użytku w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu. Produkt zaprojektowano do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych.

- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Jeżeli bateria została połknięta, może to w ciągu 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie przypuszczenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy lekarskiej.
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia!
- Nie wolno wieszać się na produkcie.

• Podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-). Należy stosować tylko baterie tego samego lub równoważnego typu (patrz rozdział „Dane techniczne”). Należy zawsze wymieniać wszystkie baterie. Nie używać jednocześnie starych i nowych baterii. Nie używać jednocześnie baterii różnych typów, marek lub o różnej pojemności.

• Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części, wrzucać do ognia ani zwierać.

• W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i słuzówkami. W razie potrzeby należy opłukać miejsca kontaktu wodą i natychmiast udać się do lekarza.

• Należy chronić baterie przed działaniem zbyt wysokich temperatur (ogrzewanie, bezpośrednie światło słoneczne). Baterie należy wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. Dzięki temu można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.

• Ze względu na bardzo długą żywotność diod świecących ich wymiana nie jest konieczna. Nie ma możliwości wymiany tej diody ani nie wolno tego robić.

Dane techniczne

Model: 634 721
Baterie: 4x LR6 (AA) / 1,5 V
Źródło światła: dioda świecąca (LED)

Usuwanie odpadów

 **Urządzenia**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa.

 **Baterii ani akumulatorów** nie wolno wyrzucać jako zwykłych odpadów domowych! Użytkownik jest ustawowo zobligowany do tego, aby przekazywać zużyte baterie i akumulatory do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki, względnie usuwać do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami.



Bezpieczeństné upozornenia



Starostlivo si prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniám alebo škodám. Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Výrobok je určený len na dekoráciu v súkromných domácnostiach a nie je vhodný ako osvetlenie.

Výrobok je určený na používanie v interiéri aj exteriéri.

Výrobok je koncipovaný na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

• Prehltnutie batérií môže byť životonebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajú mimo dosahu malých detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérie alebo sa mohla dostať do tela iným spôsobom, ihneď vyhľadajte lekársku pomoc.

• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!

• Zabráňte prístupu detí k výrobku. Hrozí nebezpečenstvo uškrtenia!

• Na výrobok sa nevešajte.

• Pri vkladaní batérií bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-). Používajte iba ten istý alebo rovnocenný typ batérií (pozri „Technické údaje”). Vždy vymieňajte všetky batérie. Nekombinujte staré a nové batérie, rôzne typy a značky batérií alebo batérie s rôznou kapacitou.

• Batérie sa nesmú dobíjať, rozoberať, hádzať do ohňa alebo skratovať.

• Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Postihnuté miesto si prípadne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.

• Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Takto zabránite škodám, ktoré môžu vzniknúť pri ich vytečení.

• Výmena LED nie je z dôvodu dlhjej životnosti potrebná. Nemôže a ani sa nesmie vymieňať.

Technické údaje

Model: 634 721
Batérie: 4x LR6 (AA)/1,5 V
Zdroj svetla: svetelná dióda (LED)

Likvidácia



Prístroje ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom! Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecna alebo mestská správa.



Baterie a akumulatory nepatria do domového odpadu! Máte zákonnú povinnosť odovzdať vybité batérie a akumulatory v zbernom dvore vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanej predajni, ktorá predáva batérie.



Biztonsági előírások



Győelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérőlések és károk elkerőlése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A termék csak magánháztartások dekorálására szolgál, helyiségek megvilágítására nem alkalmas. A termék kül- és beltéri használatra egyaránt alkalmas. A terméket magánjellegő felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható.

• Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. Egy elem lenyelése 2 órán belül súlyos belső, marási sérőléseket okozhat, és akár halálos kimenetelő lehet. Ezért az új és használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon a szervezetbe került, azonnal forduljon orvoshoz.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladás veszély áll fenn!

• A gyermekeket tartsa távol a terméktől. Megfojtás veszélye áll fenn!

• Ne függesszkedjen a termékre.

• Az elemek behelyezésekor feltétlenül ügyeljen a helyes polarításra (+/-). Csak ugyanolyan vagy hasonló típusú elemeket használjon (lásd „Műszaki adatok”).

Mindig cserélje ki az összes elemet. Ne használjon egyszerű régi és új, illetve különböző típusú, márkájú vagy kapacitású elemeket.

• Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zární tilos.

• Ha az elemből kifolya a sav, kerülje, hogy az bőrrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.

• Óvja az elemeket a túlzott hőttől (fűtőttest, közvetlen napsugárzás). Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerőülhetők azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.

• Külőnösen hosszú élettartama miatt a LED cseréje nem szükséges. Nem lehet és nem szabad kicserélni.

Műszaki adatok

Modell: 634 721
Elemek: 4 db LR6 (AA)/1,5 V
Izzó: világító dióda (LED)

Hulladékkezelés



Ezzel a jellel ellátott **készőlékek** nem kerülhetnek a háztartási hulladékb! Őnt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készőlékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa.

Az elektromos készőlékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készőlékeket díjmentesen átvéő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes telepölési vagy városi hivataltól kaphat felvilágosítást.



Az elem és az akkumulátor nem háztartási hulladék! Őnt törvény kötelezi arra, hogy az elhasználódtott elemeket és akkumulátorokat az illetékes telepölési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben adja le.