

fr Mode d'emploi

- La brosse à chaussures est conçue pour nettoyer les chaussures. Elle convient également pour enlever les salissures dans la cuisine et la salle de bain. Elle ne convient pas pour les soins corporels ou le soin des animaux.
- Ne l'utilisez pas sur des surfaces délicates qui ne sont pas adaptées au traitement avec la brosse à chaussures. Les poils de la brosse à chaussures peuvent rayer ou endommager les surfaces sensibles telles que le verre, les peintures de véhicules, l'acier inoxydable, le cuivre, le bois, etc. Testez éventuellement la brosse à chaussures à un endroit peu visible de la surface à nettoyer avant de l'utiliser.
- Remplissez le réservoir uniquement d'eau et de produits de nettoyage doux. Ne le remplissez pas de produits corrosifs.
- Vous pouvez rincer le réservoir à l'eau chaude si nécessaire.

Utilisation