


Chaussure de nettoyage et de massage des pieds



Consignes de sécurité et d'utilisation importantes

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Domaine d'utilisation

Cet article est conçu pour nettoyer, masser et effectuer les soins des pieds confortablement en position debout ou assise sur un tabouret de douche. La chaussure de nettoyage et de massage convient aussi bien au pied gauche qu'au pied droit.

L'article est prévu pour un usage privé. Il n'est pas destiné à une utilisation médicale ou thérapeutique. L'article n'est pas adapté à une utilisation professionnelle dans le domaine des soins cosmétiques ou podologiques.



La chaussure de nettoyage et de massage ne convient pas à la marche sur des surfaces lisses puisque les ventouses restent collées sur le sol.
Risque de chute !

Référence : 725 043

Fixer la chaussure de nettoyage et de massage à l'aide des ventouses



Vous risquez de glisser en cas de contact d'une huile de bain avec la chaussure de nettoyage et de massage !

En cas d'utilisation de la chaussure de nettoyage et de massage en position debout :

- ▷ Les additifs de bain et de douche ainsi que les fonds de baignoires ou les bacs à douches en émail poreux nuisent à l'adhérence des ventouses, pouvant rendre la chaussure de nettoyage et de massage glissante. N'ajoutez les additifs de bain à l'eau courante qu'après avoir enfilé la chaussure de nettoyage et de massage.
- ▷ Humidifiez le fond de la baignoire propre à l'eau claire avant d'y poser la chaussure de nettoyage et de massage. Appuyez fortement sur toutes les ventouses. Assurez-vous que la chaussure ne glisse pas avant de l'enfiler. Pour une utilisation sèche, vous pouvez tout simplement fixer la chaussure sur le carrelage de la salle de bain.

Utilisation

Vous pouvez utiliser la chaussure aussi bien pour un massage sec des pieds que pour nettoyer vos pieds en vous douchant.

Nettoyage des pieds

- ▷ Le cas échéant, versez un peu de gel douche ou de savon liquide sur les picots et frottez vos pieds dessus.
- ▷ Rincez ensuite abondamment vos pieds à l'eau courante afin de ne pas glisser dans le bac à douche.

Nettoyage de la chaussure de nettoyage et de massage après utilisation

- ▷ Après chaque utilisation, rincez la chaussure de nettoyage et de massage à l'eau chaude claire afin d'éliminer les résidus de mousse et de savon.
- ▷ Suspendez la chaussure de nettoyage et de massage à un crochet ou laissez-la sécher sur le côté afin de laisser les résidus d'eau s'écouler. N'exposez pas l'article aux rayons directs du soleil et ne le faites pas sécher sur le chauffage !
- Pour le nettoyage, n'utilisez en aucun cas des produits abrasifs ou caustiques, des brosses dures, etc.

