




Casier à empiler



Déplier




Empiler




2. Si vous avez acheté plus de 2 casiers: empilez-en **au maximum 3** les uns sur les autres.

3. Respectez la charge maximale de chaque casier à empiler.




4. Prudence lorsque vous tirez un casier vers vous!

Il peut devenir plus lourd à l'avant et basculer!



Replier

Prudence lorsque vous repliez l'article! Rabattez lentement les parties latérales vers l'intérieur en passant par-dessus la butée.



Référence: 711 559

Mode d'emploi
www.fr.tchibo.ch/notices

