


de **Gebrauchsanleitung**


Gebrauch

1.




Fusselroller
öffnen.

2.




Schutzfolie
abziehen.

3.



Fussel
abrollen.


4.



Fusselroller
wieder zuklappen.

Reinigen

1.




Fusselrolle
herausnehmen.

2.



Fusselrolle unter
warmem Wasser
abwaschen und sorgfältig
trocknen lassen.

3.



Fusselrolle
wieder einsetzen.