























Schwebende LED-Sterne

Bedienungsanleitung

de

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf. Bei Weitergabe des Artikels ist auch diese Anleitung mitzugeben.

- Kein Kinderspielzeug! Benutzung nur unter Aufsicht Erwachsener. Halten Sie Kleinkinder von Artikel und Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile und Strangulationsgefahr durch lange Schnüre!
- Der Artikel ist zur Dekoration und nicht als Raumbeleuchtung geeignet. Er ist für den privaten Gebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Der Artikel ist nur für den Einsatz im trockenen Innenbereich ausgelegt. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Der Artikel ist mit Knopfzellen-Batterien ausgestattet. Wurde eine Knopfzelle verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.
- Die Batterien dürfen ausschließlich von Erwachsenen eingelegt oder ausgetauscht werden.
- Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen oder kurzgeschlossen werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht. Beschädigte Batterien nicht mit Wasser in Berührung bringen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme (Heizung, direktes Sonnenlicht). Nehmen Sie die Batterien umgehend aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen sofort mit viel klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Achtung! Lithium-Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden. Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Schalten Sie den Artikel nicht in der Verpackung ein.
- Die eingebauten LEDs können und dürfen nicht gewechselt werden. Sind die LEDs defekt, darf der Artikel nicht mehr verwendet werden.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Artikel um. Er kann durch Stöße, Schläge oder Stürze auch aus geringer Höhe beschädigt werden. Kontrollieren Sie daher regelmäßig den festen Halt der Klebepads am Untergrund.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Gebrauch

Inbetriebnahme

Die Batterien sind bereits in die LED-Sterne eingesetzt.

▷ Ziehen Sie vor dem Gebrauch die Isolierstreifen heraus wie abgebildet (**a**).

Batterie wechseln

1. Zum Öffnen eines Sterns stecken Sie einen flachen Schraubendreher hinter die Lasche an einem der seitlichen Verschlüsse. Hebeln Sie die Lasche **sehr vorsichtig** nach außen, bis sich der Verschluss öffnet (**b**). Gehen Sie an den anderen Verschlüssen ebenso vor, bis sich der Stern öffnen lässt und nehmen Sie die beiden Sternhälften auseinander (**c**).
2. Schieben Sie die verbrauchte Batterie mit einem Schraubendreher vorsichtig in Pfeilrichtung aus der Batterie-Halterung heraus (**d**).
3. Schieben Sie die neue Batterie wie abgebildet in die Batterie-Halterung hinein (**e**). Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität (+/-).
4. Setzen Sie die Sternhälften wieder zusammen. Sie müssen hör- und spürbar einrasten (**f**).

Ein-/ausschalten / Timerfunktion (g)

▷ Um den Artikel einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **ON**.

▷ Um den Artikel auszuschalten, schieben Sie den Schalter auf **OFF**.

▷ Um die Timerfunktion einzuschalten, schieben Sie den Schalter auf **TIMER**.

Timerfunktion: Die LEDs werden im folgenden Rhythmus ein- und ausgeschaltet: EIN: 6 Stunden – AUS: 18 Stunden – EIN: 6 Stunden usw.

LED-Sterne aufhängen

Bedenken Sie:

- Die Klebepad-Halterungen sind zum einmaligen Aufkleben konzipiert. Überlegen Sie daher vor dem Aufkleben, wo Sie die LED-Sterne platzieren wollen.
- Damit die Klebepads gut haften, muss der Untergrund ausreichend fest, glatt, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Unebene und stark poröse Oberflächen sind als Untergrund nicht geeignet.
- Wenn Sie die Klebepad-Halterungen später doch einmal wieder entfernen wollen, kann nicht ausgeschlossen werden, dass Klebereste auf dem Untergrund zurückbleiben oder sich Farbe, Tapete o.Ä. mit vom Untergrund ablöst.
- Die Nylon-Schnüre sind fest mit den LED-Sterne verbunden. Hängen Sie die Sterne vor dem finalen Anbringen am besten probeweise auf, bevor Sie die Schnüre ggf. kürzen.

1. Wickeln Sie die Nylon-Schnur komplett ab.

2. Befestigen Sie die Nylon-Schnur in der gewünschten Länge an der Halterung.

3. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Klebepad ab.

4. Drücken Sie das Klebepad fest auf den Untergrund, um die Halterung samt Stern an der gewünschten Stelle an der Decke zu befestigen.

Technische Daten

Modell:	745 773
Batterie: (nach UN 38.3 getestet)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V Nennenergie 0,63 Wh
Leuchtmittel:	LED
Betriebszeit:	ca. 80 Stunden (mit 1 Satz Batterien)
Umgebungs-temperatur:	+10 °C bis +40 °C

Im Zuge von Produktverbesserungen behalten wir uns technische und optische Veränderungen am Artikel vor.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, **Batterien** und **Akkus** die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!

Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden.

Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung.

Floating LED stars

Instructions for use

en

Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage.

Keep these instructions for future reference. If you give this product to another person, remember to also include these instructions.

- Not a children's toy! Use only under adult supervision. Keep the product and packaging materials out of the reach of young children. Small swallowable parts pose several risks, including the risk of choking! Long cords pose a risk of strangulation!
- The product is only suitable for decoration and not for lighting whole rooms. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes. The product is intended for use in dry indoor rooms only. Protect the product from moisture.
- Swallowing batteries can be fatal. The product is equipped with coin batteries. If a coin battery is swallowed, it can cause severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.
- Batteries may only be inserted or replaced by adults.
- Batteries must not be taken apart, crushed, thrown into fire or a hot oven, or short-circuited. In addition, single-use batteries must not be charged. Do not modify and/or deform/heat/dismantle batteries. Do not allow damaged batteries to come into contact with water.
- Protect batteries from excessive heat (heaters, direct sunlight). Remove the batteries from the product when they are flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will help prevent damage caused by leakage.
- If a battery has leaked, avoid all contact with your skin, eyes and mucous membranes. Rinse the affected areas with plenty of clear water if necessary and consult a doctor immediately.
- Warning! Lithium batteries can explode if inserted incorrectly. Ensure that the polarity (+/–) is correct when inserting the batteries.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!
- Do not switch the product on while it is still in the packaging.
- The built-in LEDs cannot and must not be replaced. If the LEDs are faulty, stop using the product.
- Handle the product with care. Impacts, shocks and falls – even from a low height – may damage the product. For this reason, check regularly that the adhesive pads are firmly attached to the respective surface.
- Do not use any caustic, aggressive or abrasive products for cleaning.

Use

Prior to first use

The batteries are already inserted in the LED stars.

▷ Before using the product, remove the insulating strips as shown (**a**).

Changing the battery

1. To open a star, insert a flat-head screwdriver behind the tab on one of the side catches. Pry the tab outwards **very carefully** until the catch opens (**b**). Repeat the process with the other catches until the star can be opened, and then separate the two halves of the star (**c**).
2. Carefully use a screwdriver to slide the used battery out of the battery holder in the direction of the arrow (**d**).
3. Slide the new battery into the battery holder as shown (**e**). In doing so, make sure that the polarity is correct (+/-).
4. Put the two halves of the star back together. You should hear and feel them click into place (**f**).

Turning on/off / timer function (g)

▷ Slide the switch to **ON** to turn the product on.

▷ Slide the switch to **OFF** to turn the product off.

▷ Slide the switch to **TIMER** to turn the timer function on.

Timer function: The LEDs are turned on and off as follows: ON: 6 hours – OFF: 18 hours – ON: 6 hours, and so on.

Hanging the LED stars

Bear in mind:

- The adhesive pad mounts are designed to be used just once for attachment. Therefore, think about where you want to place the LED stars before attaching them.
- For the adhesive pads to attach securely, the respective surface must be sufficiently firm, smooth, clean, dry and free of dust and grease. Uneven and highly porous surfaces are not suitable.
- If you do decide to remove the adhesive pad mounts later on, some adhesive residue may remain on the surface or paint, wallpaper, etc. may detach from the surface.
- The nylon cord is firmly attached to the LED stars. Before attaching them permanently, it is best to hang the stars up temporarily to see how they look before shortening the cord if necessary.

1. Unwind the nylon cord completely.

2. Once the nylon cord is the desired length, attach it to the mount.

3. Remove the protective film from the adhesive pad.

4. Press the adhesive pad firmly onto the surface to attach the mount and star to the ceiling in the desired position.

Technical specifications

Model:	745 773
Single-use battery: (tested as per UN 38.3)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V Watt-hour rating 0.63 Wh
Light source:	LED
Operating time:	approx. 80 hours (with one set of batteries)
Ambient temperature:	+10 °C to +40 °C

In the course of product improvement, we reserve the right to make technical and visual modifications to the product.

Disposal

The product, its packaging and the batteries provided have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.

Devices, **single-use batteries** and **rechargeable batteries** marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities. Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Étoiles flottantes à LED

Mode d'emploi

fr

Consignes de sécurité

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez cet article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir le consulter ultérieurement. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

- Cet article n'est pas un jouet! Utilisation uniquement sous la surveillance d'un adulte. Tenez l'article et les emballages hors de portée des petits enfants. Il y a entre autres risque d'étouffement dû aux petits éléments susceptibles d'être avalés, et risque d'étranglement dû aux longs fils!
- Cet article est adapté à des fins de décoration et n'est pas adapté pour éclairer une pièce. Il est conçu pour un usage privé et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel. Cet article est conçu pour une utilisation à l'intérieur et au sec. Protégez-le de l'humidité.
- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. Si elle est ingérée, une pile peut causer de graves blessures internes dans les 2 heures, susceptibles d'entraîner la mort. Gardez donc l'article et les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants. Si vous soupçonnez quelqu'un d'avoir avalé ou introduit une pile dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Les piles ne doivent être insérées ou remplacées que par des adultes.
- Il ne faut ni recharger, ni ouvrir, ni jeter au feu, ni court-circuiter les piles. Ne modifiez et/ou ne déformez/chauffez/démontez pas les piles. Ne pas mettre les piles endommagées en contact avec de l'eau.
- Protégez les piles de toute chaleur excessive (chauffage, exposition directe au soleil). Enlevez immédiatement les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées ou si vous n'utilisez pas l'article pendant un certain temps. Vous éviterez ainsi les détériorations pouvant résulter d'un écoulement.
- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. Le cas échéant, rincez immédiatement et abondamment à l'eau claire les endroits concernés et consultez sans délai un médecin.
- Attention! Les piles au lithium peuvent exploser si elles ne sont pas mises en place correctement Insérez les piles en respectant la bonne polarité (+/-).
- Si besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles. Risque de surchauffe!
- N'allumez pas l'article dans son emballage.
- Les LED sont montées de façon définitive dans l'article et ne peuvent ni ne doivent être remplacées. Si les LED sont défectueuses, l'article ne doit plus être utilisé.
- Manipulez l'article avec précaution. Il peut être endommagé à la suite de chocs, de coups ou de chutes, même de faible hauteur. Vérifiez donc régulièrement que les pads adhésifs sont bien fixés sur le support.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

Utilisation

Mise en marche

Les piles sont déjà insérées dans les étoiles à LED.

▷ Avant l'utilisation, retirez les bandes isolantes comme indiqué (**a**).

Changer la pile

1. Pour ouvrir une étoile, glissez un tournevis plat derrière la languette de l'une des fermetures latérales. Faites levier **très prudemment** sur la languette vers l'extérieur jusqu'à ce que la fermeture s'ouvre (**b**). Procédez de la même manière pour les autres fermetures jusqu'à ce que l'étoile s'ouvre, puis séparez les deux moitiés de l'étoile (**c**).
2. À l'aide d'un tournevis, retirez avec précaution la pile usagée de son logement en suivant le sens de la flèche (**d**).
3. Insérez la pile neuve dans le compartiment à pile comme illustré (**e**) en respectant la bonne polarité (+/-).
4. Remettez les deux moitiés de l'étoile ensemble. Elles doivent s'emboîter de manière audible et perceptible (**f**).

Allumer/éteindre / fonction minuterie (g)

▷ Pour allumer l'article, poussez l'interrupteur sur **ON**.

▷ Pour éteindre l'article, poussez l'interrupteur sur **OFF**.

▷ Pour activer la fonction minuterie, poussez l'interrupteur sur **TIMER**.

Fonction minuterie: les LED s'allument et s'éteignent à la cadence suivante: 6 heures ALLUMÉES – 18 heures ÉTEINTES – 6 heures ALLUMÉES, etc.

Suspendre les étoiles à LED

Attention:

- Les dispositifs de fixation avec pad adhésif sont conçus pour être collés une seule fois. Avant de les coller, réfléchissez donc à l'endroit où vous souhaitez placer les bougies à LED.
- Pour que les pads adhésifs adhèrent bien à l'endroit voulu, la surface du support doit être suffisamment solide, propre, sèche, exempte de poussière et de graisse. Les surfaces très irrégulières et poreuses ne sont pas appropriées pour l'application.
- Si vous souhaitez retirer plus tard les dispositifs de fixation avec pad adhésif, il n'est pas exclu que des résidus de colle restent sur le support ou que de la peinture, du papier peint ou autre se détache également du support.
- Les fils en nylon sont solidement fixés aux bougies à LED. Avant de fixer définitivement les bougies, il est préférable de faire un essai en les suspendant, puis de raccourcir les fils le cas échéant.

1. Déroulez entièrement le fil en nylon.

2. Fixez le fil en nylon à la longueur souhaitée sur le dispositif de fixation.

3. Retirez le film de protection du pad adhésif.

4. Appuyez fermement sur le pad adhésif pour fixer le dispositif et la bougie au plafond à l'endroit souhaité.

Caractéristiques techniques

Modèle:	745 773
Pile: (test UN 38.3)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V Énergie nominale 0,63 Wh
Agent lumineux:	LED
Autonomie de fonctionnement:	env. 80 heures (avec 1 jeu de piles)
Température ambiante:	de +10 à +40 °C

Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'article dues à l'amélioration des produits.

Élimination

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux valorisables pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.

Les **appareils**, ainsi que les **piles, ordinaires ou rechargeables, et les batteries** signalés par ce symbole ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!

Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères. Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses qui peuvent nuire à l'environnement et à la santé en cas de stockage et d'élimination incorrects. Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité. Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés vendant des piles. Masquez les contacts des piles/batteries au lithium avec du ruban adhésif avant d'éliminer les piles/batteries.

Závěsné LED hvězdy

Návod k použití

cs

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo k poranění nebo škodám.

Tento návod si uschovejte pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

- Tento výrobek není hračka pro děti! Použití pouze za dohledu dospělé osoby. Výrobek a obalový materiál udržujte mimo dosah malých dětí. Hrozí nebezpečí udušení kvůli malým částem, které lze spolknout, a nebezpečí uškrcení kvůli dlouhým šňůrám!
- Tento výrobek je vhodný k dekoraci a není vhodný jako osvětlení místnosti. Je určen k soukromému použití a není vhodný ke komerčním účelům. Výrobek je koncipován pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách. Chraňte jej před vlhkostí.
- Baterie mohou být v případě spolknutí životu nebezpečné. Pokud dojde ke spolknutí baterie, může to vést během pouhých 2 hodin k těžkému poleptání vnitřních orgánů a ke smrti. Uchovávejte proto nové i použité baterie a výrobek mimo dosah dětí. Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí baterie nebo že se baterie dostala do těla nějakým jiným způsobem, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Baterie smí vkládat nebo vyměňovat výhradně dospělé osoby.
- Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat nebo rozřezávat, vhazovat do ohně nebo horkých kamen nebo zkratovat. Neprovádějte na bateriích žádné změny a/nebo baterie nedeformujte/nezahřívejte/nerozebírejte. Zabraňte kontaktu poškozených baterií s vodou.
- Baterie chraňte před nadměrným teplem (topení, přímé sluneční záření). Pokud jsou baterie vybité nebo přístroj nebudete po delší dobu používat, okamžitě vyjměte baterie z přístroje. Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo dojít, kdyby baterie vytekly.
- Pokud by nějaká baterie vytekla, zabraňte kontaktu jejího obsahu s kůží, očima a sliznicemi. Případně zasažená místa omyjte okamžitě velkým množstvím čisté vody a neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Pozor! Lithiové baterie mohou vybuchnout, pokud nejsou vloženy správně. Při vkládání bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu (+/-).
- Před vložením baterií do přístroje vyčistěte v případě potřeby kontakty baterií a přístroje. Hrozí nebezpečí přehřátí!
- Výrobek nezapínejte, pokud se nachází v obalu.
- Vestavěné LED není možné vyměnit ani se nesmí vyměňovat. Pokud jsou LED diody poškozené, nesmí se výrobek dále používat.
- S výrobkem zacházejte opatrně. Může se poškodit nárazy, údery nebo pády, a to i z malé výšky. Proto byste měli pravidelně kontrolovat, zda jsou lepicí podložky pevně připevněny k povrchu.
- K čištění nepoužívejte silné chemikálie ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Použití

Uvedení do provozu

Baterie jsou do LED hvězdy již vloženy.

▷ Před použitím vytáhněte izolační proužek tak, jak vidíte na obrázku (**a**).

Výměna baterie

1. Chcete-li hvězdu otevřít, zasuňte plochý šroubovák za jazýček na jednom z bočních uzávěrů. **Velmi opatrně** jazýček vyklopte směrem ven, dokud se uzávěr neotevře (**b**). Stejným způsobem uvolněte i ostatní uzávěry, dokud nebude možné hvězdu otevřít. Poté oddělte obě poloviny hvězdy od sebe (**c**).
2. Prázdnou baterii opatrně vyjměte pomocí šroubováku ve směru šipky z držáku na baterie (**d**).
3. Novou baterie vložte do držáku na baterie tak, jak vidíte na obrázku (**e**). Dbejte přitom na správnou polaritu (+/-).
4. Poloviny hvězdy opět složte. Aretace musí slyšitelně i citelně zaskočit (**f**).

Zapnutí/vypnutí / funkce časovače (g)

▷ K zapnutí výrobku posuňte spínač do polohy **ON**.

▷ K vypnutí výrobku posuňte spínač do polohy **OFF**.

▷ K zapnutí funkce časovače posuňte spínač do polohy **TIMER**.

Funkce časovače: LED se zapínají a vypínají v následujícím rytmu: ZAPNUTO: 6 hodin – VYPNUTO: 18 hodin – ZAPNUTO: 6 hodin atd.

Zavěšení LED hvězd

Mějte na paměti:

- Držáky samolepicích podložek jsou určeny k jednorázovému nalepení. Proto si před nalepením LED hvězd rozmyslete, kam je chcete umístit.
- Aby lepicí podložky dobře držely, musí být povrch dostatečně pevný, hladký, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Nerovné a vysoce porézní povrchy nejsou jako podklad vhodné.
- Pokud budete chtít lepicí podložky později odstranit, nelze vyloučit, že na povrchu zůstanou zbytky lepidla nebo že se z povrchu odloupne barva, tapeta apod.
- Nylonové šňůrky jsou pevně spojeny s LED hvězdami. Před konečným připevněním hvězdy nejlépe nejprve zavěste na zkoušku, abyste případně mohli šňůrky zkrátit.

1. Nylonovou šňůru zcela odviňte.

2. Připevněte nylonovou šňůru v požadované délce k držáku.

3. Odstraňte z lepicí podložky ochrannou fólii.

4. Pevně přitlačte lepicí podložku na povrch a připevněte držák i s hvězdou na požadované místo na stropě.

Technické parametry

Model:	745 773
Baterie: (testováno podle UN 38.3)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V jmenovitá energie 0,63 Wh
Zdroj světla:	LED
Provozní doba:	cca 80 hodin (s jednou sadou baterií)
Okolní teplota:	+10 °C až +40 °C

Za účelem vylepšování výrobku si vyhrazujeme právo technických a vzhledových změn.

Likvidace


Výrobek, jeho obal a dodané baterie byly vyrobeny z cenných recyklovatelných materiálů. Recyklace snižuje množství odpadu a chrání životní prostředí.

Obal roztřiďte a zlikvidujte. Využijte místních možností ke sběru papíru, lepenky a lehkých obalů.

Přístroje, **baterie** a **akumulátory** označené tímto symbolem se nesmí vyhazovat do domovního odpadu!

Staré přístroje jste ze zákona povinni likvidovat samostatně, odděleně od domovního odpadu. Elektrická zařízení obsahují nebezpečné látky. Ty mohou při neodborném skladování a likvidaci škodit zdraví a životnímu prostředí. Informace o sběrných místech, na kterých bezplatně přijímají staré přístroje, získáte u obecní nebo městské správy. Vybité baterie a akumulátory musí být odevzdány ve sběrně určené obecní nebo městskou správou nebo ve specializované prodejně, ve které se prodávají baterie. Před likvidací přelepte kontakty lithiových baterií/akumulátorů.

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 161075FV05X06XVI · 2026-06



www.tchibo.de/anleitungen • www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices • www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje • www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok • www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Artikelnummer | Product number | Référence
Číslo výrobku | Numer artykułu
Číslo výrobku | Cikkszám | Ürün numarası :
745 773

Informationen zu den beiliegenden Batterien / Information about the supplied batteries:
Hersteller / Manufacturer: Dongguan Chaochuang Industrial Co., Ltd., Xiaohe Industrial Zone, Daojiao Town, Dongguan City, Building 3, No. 1, Chuangxin Road, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, www.chaochuang.com
Email: marvelous@chaochuang.com *Modell / Model*: CHAO CHUANG CR2032 3V
Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2026/06 *Hergestellt in / Made in*: China

Wiszące gwiazdki LED

Instrukcja obsługi

pl

Wskazówki bezpieczeństwa

Należy uważnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i używać produktu wyłącznie w zgodzie z niniejszą instrukcją obsługi, aby uniknąć niezamierzonych obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

- Produkt nie jest zabawką dla dzieci! Należy go używać wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Małe dzieci nie mogą mieć dostępu do produktu ani materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo udławienia wskutek połknięcia drobnych części oraz ryzyko uduszenia z powodu długich sznurków!
- Produkt jest przewidziany wyłącznie do celów dekoracyjnych. Nie nadaje się do oświetlania pomieszczeń. Produkt został zaprojektowany do użytku prywatnego i nie nadaje się do zastosowań komercyjnych. Produkt jest przewidziany do użytku w suchych pomieszczeniach. Należy go chronić przed wilgocią.
- Połknięcie baterii może być śmiertelnie niebezpieczne. Połknięta bateria może w ciągu zaledwie 2 godzin doprowadzić do ciężkich chemicznych poparzeń wewnętrznych oraz do śmierci. Dlatego zarówno nowe, jak i zużyte baterie oraz produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. W razie podejrzenia, że bateria została połknięta lub dostała się do organizmu w inny sposób, należy natychmiast zasięgnąć pomocy medycznej.
- Baterie mogą być wkładane lub wymieniane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Baterii nie wolno ładować, rozbierać na części lub rozdrabniać, a także wrzucać do ognia lub gorącego pieca/piekarnika ani zwierać. Baterii nie wolno modyfikować ani deformować/podgrzewać/rozmontowywać. Uszkodzone baterie nie mogą mieć kontaktu z wodą.
- Baterie należy chronić przed nadmiernym ciepłem (grzejniki, bezpośrednie działanie promieni słonecznych). Baterie należy natychmiast wyjąć z produktu, gdy są zużyte lub gdy produkt nie będzie przez dłuższy czas używany. W ten sposób można uniknąć szkód, które mogą powstać wskutek wycieku elektrolitu.
- W przypadku wycieku z baterii należy unikać kontaktu ze skórą, oczami i błonami śluzowymi. W razie potrzeby przemyć miejsca kontaktu dużą ilością czystej wody i niezwłocznie udać się do lekarza.
- Uwaga! Baterie litowe mogą wybuchnąć, jeśli zostaną nieprawidłowo włożone do komory baterii. Podczas wkładania baterii należy koniecznie zwrócić uwagę na właściwe ułożenie biegunów (+/-).
- W razie potrzeby przed włożeniem baterii należy oczyścić styki baterii i urządzenia. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Nie wolno włączać produktu znajdującego się w opakowaniu.
- Nie ma możliwości wymiany wbudowanych diod LED ani nie wolno tego robić. Jeżeli diody LED są niesprawne, produkt nie może być używany.
- Należy ostrożnie obchodzić się z produktem. Może on zostać uszkodzony w wyniku wstrząsów, uderzeń lub upadku nawet z niewielkiej wysokości. Dlatego należy regularnie kontrolować prawidłowe zamocowanie podkładek samoprzylepnych na podłożu.
- Do czyszczenia nie należy używać silnych chemikaliów ani agresywnych lub rysujących powierzchnię środków czyszczących.

Użytkowanie

Przygotowanie do użytkowania

Baterie są już włożone do gwiazdek LED.

▷ Przed użyciem wyciągnąć paski izolacyjne zgodnie z rysunkiem (**a**).

Wymiana baterii

1. Aby otworzyć gwiazdkę, należy włożyć płaski śrubokręt pod zaczep jednego z zapięć z boku. **Bardzo ostrożnie** podważyć zaczep do zewnątrz, aż zapięcie otworzy się (**b**). Postępować w ten sam sposób z pozostałymi zapięciami, aż gwiazdkę będzie można otworzyć, a następnie rozłączyć obie połówki gwiazdki (**c**).
2. Za pomocą śrubokręta ostrożnie wysunąć zużytą baterię z uchwytu w kierunku wskazanym strzałką (**d**).
3. Wsunąć nową baterię do uchwytu baterii za pomocą śrubokręta, jak pokazano na rysunku (**e**). Zwrócić przy tym uwagę na prawidłowe ułożenie biegunów (+/-).
4. Z powrotem złożyć połówki gwiazdki. Muszą się one słyszalnie i wyczuwalnie zatrzasnąć (**f**).

Włączanie/wyłączanie / funkcja wyłącznika czasowego (g)

▷ Aby włączyć produkt, przesunąć przełącznik do pozycji **ON**.

▷ Aby wyłączyć produkt, przesunąć przełącznik do pozycji **OFF**.

▷ Aby włączyć funkcję wyłącznika czasowego, przesunąć przełącznik do pozycji **TIMER**.

Funkcja wyłącznika czasowego: Diody LED włączają i wyłączają się w następujących odstępach czasowych: WŁ. na 6 godz. – WYŁ. na 18 godz. – WŁ. na 6 godz. itd.

Zawieszenie gwiazdek LED

Należy pamiętać o następujących sprawach:

- Uchwyty z podkładkami samoprzylepnymi przewidziane są do jednorazowego przyklejania. Dlatego przed przyklejeniem należy dobrze przemyśleć umiejscowienie gwiazdek LED.
- Aby podkładki samoprzylepne dobrze przywierały, podłoże musi być wystarczająco twarde, czyste, suche, odtłuszczone, a także wolne od kurzu. Nierówne lub silnie porowate podłoże nie nadaje się do zamocowania produktu.
- Jeśli użytkownik zechce w późniejszym czasie usunąć uchwyty z podkładkami samoprzylepnymi, wówczas może się okazać, że na podłożu pozostaną resztki kleju albo dojdzie do oderwania farby, tapety itp. od podłoża wraz z podkładką samoprzylepną.
- Nylonowe sznurki są na stałe połączone z gwiazdkami LED. Przed ostatecznym zamocowaniem zaleca się zawieszenie gwiazdek najpierw na próbę, zanim nastąpi ewentualne skrócenie sznurków.

1. Całkowicie rozwinąć nylonowy sznurek.



2. Zamocować nylonowy sznurek o żądanej długości na uchwycie.



3. Zdjąć folię ochronną z podkładki samoprzylepnej.



4. Docisnąć mocno podkładkę samoprzylepną do podłoża, aby zamocować uchwyt wraz gwiazdką w żądanym miejscu na suficie.

Dane techniczne

Model:	745 773
Bateria: (przebadano wg UN 38.3)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V energia znamionowa 0,63
Źródło światła:	dioda LED
Czas działania:	ok. 80 godzin (na jednym komplecie baterii)
Temperatura otoczenia:	od +10°C do +40°C

W ramach doskonalenia produktu zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w jego konstrukcji i wyglądzie.

Usuwanie odpadów

Produkt, jego opakowanie oraz dołączone w komplecie baterie zawierają wartościowe materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania. Ponowne przetwarzanie odpadów powoduje zmniejszenie ich ilości i przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Opakowanie należy usunąć zgodnie z zasadami segregacji odpadów. Należy wykorzystać lokalne możliwości oddzielnego zbierania papieru, tektury oraz opakowań lekkich.

Urządzenia, **baterie** i **akumulatory**, które zostały oznaczone tym symbolem, nie mogą być usuwane do zwykłych pojemników na odpady domowe! Użytkownik jest ustawowo zobowiązany do usuwania zużytego sprzętu oddzielnie od odpadów domowych. Urządzenia elektryczne zawierają substancje niebezpieczne. W przypadku nieprawidłowego przechowywania i usuwania mogą one szkodzić zdrowiu oraz środowisku naturalnemu. Informacji na temat punktów zbiórki bezpłatnie przyjmujących zużyty sprzęt udzieli Państwu administracja samorządowa. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do gminnych bądź miejskich punktów zbiórki lub też wrzucać je do specjalnych pojemników, udostępnionych w sklepach handlujących bateriami. Przed utylizacją należy zakleić styki baterii/akumulatorów litowych.

Visiace LED hviezdičky

Návod na použitie

sk

Bezpečnostné upozornenia

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte len spôsobom opísaným v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uschovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

- Výrobok nie je detská hračka! Je určený len na používanie pod dohľadom dospelých. Výrobok a obalový materiál uchovávajte mimo dosahu malých detí. Hrozí nebezpečenstvo udusenia kvôli malým dielom, ktoré možno prehltnúť, a nebezpečenstvo uškrtenia kvôli dlhým šnúram!
- Výrobok slúži na dekoračné účely a nie je určený na osvetlenie priestorov. Je navrhnutý na súkromné používanie a nie je vhodný na komerčné účely. Výrobok je určený len na použitie v suchých interiéroch. Chráňte ho pred vlhkosťou.
- Prehltnutie batérií môže byť životu-nebezpečné. Pri prehltnutí batérie môže v priebehu 2 hodín dôjsť k vážnemu vnútornému poleptaniu a usmrteniu. Nielen nové, ale aj vybité batérie a výrobok preto uschovávajte mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že došlo k prehltnutiu batérie alebo sa táto inak dostala do tela, okamžite privolajte lekársku pomoc.
- Batériu smú vkladať a vymieňať výlučne dospelé osoby.
- Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať ani drviť, hádzať do ohňa alebo do horúcej rúry ani skratovať. Batérie neupravujte, nedeformujte, nezohrievajte ani nerozoberajte. Poškodené batérie nesmú prísť do kontaktu s vodou.
- Chráňte batérie pred nadmerným teplom (kúrenie, priame slnečné svetlo). Okamžite vyberte batérie z výrobku po ich vybití alebo pred dlhším nepoužívaním výrobku. Zabránite tak škodám, ktoré môžu nastať pri vytečení batérie.
- Ak dôjde k vytečeniu batérie, zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a sliznicami. Prípadne opláchnite postihnuté miesta veľkým množstvom čistej vody a okamžite vyhľadajte lekára.
- Pozor! Lítiové batérie môžu pri nesprávnom vložení vybuchnúť.
  Pri vkladaní batérií bezpodmienečne dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Pred vložením vyčistite v prípade potreby kontakty batérie a prístroja. Nebezpečenstvo prehriatia!
- Výrobok nezapínajte, ak je ešte v obalovom materiáli.
- Zabudované LED diódy sa nedajú a ani sa nesmú vymieňať. Ak sú LED diódy poškodené, výrobok sa už nesmie používať.
- S výrobkom zaobchádzajte opatrne. Môže sa poškodiť nárazmi, údermi alebo pádmi, a to aj z malej výšky. Preto by ste mali pravidelne kontrolovať, či sú lepiace podložky pevne pripevnené k podkladu.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

Používanie

Uvedenie do prevádzky

Batérie sú v LED hviezdičkách už vložené.

▷ Pred použitím vytiahnite izolačné pásky tak, ako je znázornené na obrázku (**a**).

Výmena batérie

1. Na otvorenie hviezdy zasuňte plochý skrutkovač za jazýček na jednom z bočných uzáverov. **Veľmi opatrne** nadvihnite jazýček smerom von, kým sa uzáver neotvorí (**b**).
   Postupujte rovnako aj pri ostatných uzáveroch, až kým sa hviezdička nedá otvoriť, a oddeľte obe polovice hviezdičky (**c**).
2. Pomocou skrutkovača opatrne vysuňte vybitú batériu z držiaka batérie v smere šípky (**d**).
3. Vložte novú batériu do držiaka batérie tak, ako je znázornené na obrázku (**e**). Dbajte pritom na správnu polaritu (+/-).
4. Znovu spojte polovice hviezdičky. Musia do seba počuteľne a citeľne zapadnúť (**f**).

Zapnutie/vypnutie / funkcia časovača (g)

▷ Na zapnutie výrobku posuňte spínač do polohy **ON**.

▷ Na vypnutie výrobku posuňte spínač do polohy **OFF**.

▷ Na zapnutie funkcie časovača posuňte spínač do polohy **TIMER**.

Funkcia časovača: LED diódy sa zapínajú a vypínajú v nasledujúcom rytme: ZAPNUTÉ: 6 hodín – VYPNUTÉ: 18 hodín – ZAPNUTÉ: 6 hodín atď.

Zavesenie LED hviezdičiek

Rešpektujte:

- Držiaky na samolepiace podložky sú určené na jednorazové nalepenie. Preto si pred nalepením LED hviezdičiek premyslite, kam ich chcete umiestniť.
- Aby lepiace podložky dobre priľnuli, musí byť podklad dostatočne pevný, hladký, čistý, suchý a zbavený prachu a mastnoty. Nerovné a silne porézne povrchy sú ako podklad nevhodné.
- Ak chcete neskôr odstrániť držiaky s lepiacou podložkou, nemožno vylúčiť, že na povrchu zostanú zvyšky lepidla alebo že sa z povrchu odlepí farba, tapeta atď.
- Nylonové šnúrky sú pevne spojené s LED hviezdičkami. Skôr ako hviezdičky definitívne pripevníte, je najlepšie ich skúšobne zavesiť a v prípade potreby šnúrky skrátiť.

1. Nylonovú šnúrku úplne odviňte.



2. Upevnite nylonovú šnúrku potrebnej dĺžky k držiaku.



3. Odstráňte ochrannú fóliu z lepiacej podložky.



4. Pevne pritlačte lepiacu podložku na povrch, aby ste držiak aj s hviezdičkou pripevnili na požadované miesto na strope.

Technické údaje

Model:	745 773
Batéria: (testovaná podľa UN 38.3)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V menovitá energia 0,63 Wh
Zdroj svetla:	LED
Prevádzkový čas:	cca 80 hodín (s 1 súpravou batérií)
Teplota prostredia:	+10 °C až +40 °C

V rámci vylepšovania produktov si vyhradzujeme právo na technické a optické zmeny výrobku.

Likvidácia

Výrobok, jeho obal a dodané batérie boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať. Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.

Prístroje, batérie a akumulátory, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu. Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. Vybité batérie a akumulátory je potrebné odovzdať na zbernom mieste vašej obecnej alebo mestskej správy alebo v špecializovanom obchode, ktorý sa zaoberá distribúciou batérií. Kontakty lítiových batérií/akumulátorov pred likvidáciou prelepte páskou.

Lebegő LED-es csillagok

Használati útmutató

hu

Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

- Nem gyermekjáték! Csak felnőtt felügyelete mellett használható. Tartsa távol a kisgyermekeket a terméktől és a csomagolóanyagtól. A lenyelhető apró alkatrészek miatt fulladásveszély, a hosszú zsinórok miatt pedig fojtásveszély áll fenn!
- A termék csak dekorációs célokra szolgál, helyiség megvilágítására nem alkalmas. A terméket magánjellegű felhasználásra tervezték, üzleti célokra nem használható. A terméket csak száraz, beltéri helyiségekben való használatra tervezték. Óvja nedvességtől.
- Az elemek lenyelése életveszélyes lehet. A termékben gombelemek találhatók. Egy gombelem lenyelése 2 órán belül súlyos, belső marási sérüléseket okozhat, és akár halálos kimenetelű lehet. Ezért az új és a használt elemeket, valamint a terméket olyan helyen tárolja, ahol gyermekek nem férnek hozzá. Egy elem esetleges lenyelése esetén, vagy ha az más módon az emberi szervezetbe kerül azonnal forduljon orvoshoz.
- Az elemeket csak felnőttek helyezhetik be vagy cserélhetik ki.
- Az elemeket feltölteni, szétszedni, tűzbe vagy forró sütőbe/kandallóba dobni vagy rövidre zárni tilos. Ne változtassa meg és/vagy deformálja el/hevítse fel/szerelje szét az elemeket. A sérült elemek nem érintkezhetnek vízzel.
- Óvja az elemeket a túlzott hőtől (fűtőtest, közvetlen napfény). Vegye ki az elemeket a termékből, ha azok elhasználódtak, vagy ha hosszabb ideig nem használja a terméket. Így elkerülhetőek azok a károk, amelyeket az elemből kifolyt sav okozhat.
- Ha az elemből kifolyna a sav, kerülje, hogy az bőrrel, szemmel vagy nyálkahártyával érintkezzen. Adott esetben az érintett testfelületet azonnal mossa le tiszta vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Figyelem! A lítium elemek helytelen behelyezés esetén felrobbanhatnak.
  Az elemek behelyezésekor ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
- Szükség esetén, az elemek behelyezése előtt tisztítsa meg az elem és a termék érintkezőit. Túlhevülés veszélye!
- Ne kapcsolja be a terméket a csomagolásában.
- A beépített LED-eket nem lehet és nem szabad kicserélni. Ha a LED-ek meghibásodtak, akkor a terméket nem szabad tovább használni.
- Óvatosan bánjon a termékkel. Ütődések, lökések vagy akár alacsony magasságból történő esések miatt megsérülhet. Ezért rendszeresen ellenőrizze, hogy a ragasztópárnák szilárdan rögzülnek-e a felülethez.
- A tisztításhoz ne használjon maró vegyszert, illetve agresszív vagy súroló hatású tisztítószert.

Használat

Üzembe helyezés

Az elemek már be vannak helyezve a LED-es csillagokba.

▷ A használat előtt húzza ki a szigetelőszalagot az ábrázolt módon (**a**).

Elemcsere

1. A csillag felnyitásához először helyezzen egy lapos csavarhúzót az egyik oldalsó lezáró füle mögé. **Nagyon óvatosan** nyomja kifelé a fület, amíg a lezáró kinyílik (**b**) A többi lezáróval is így járjon el, amíg fel tudja nyitni a csillagot, és válassza szét a két csillagfelet (**c**).
2. Egy csavarhúzóval óvatosan tolja ki a lemerült elemet a nyíl irányába az elemtartóból (**d**).
3. Tolja be az új elemet az ábrán látható módon az elemtartóba (**e**). Eközben ügyeljen a helyes polaritásra (+/-).
4. Illessze össze újra a csillag két felét. Hallhatóan és érezhetően be kell pattanniuk (**f**).

Be-/kikapcsolás / időzítő funkció (g)

▷ A termék bekapcsolásához tolja a kapcsolót az **ON**-ra.

▷ A termék kikapcsolásához tolja a kapcsolót az **OFF**-ra.

▷ Az időzítő funkció bekapcsolásához tolja a kapcsolót a **TIMER**-re.

Időzítő funkció: A LED-ek a következő ritmusban kapcsolódnak be és ki: BE: 6 órára – KI: 18 órára – BE: 6 órára stb.

A LED-es csillagok felakasztása

Vegye figyelembe:

- A ragasztópárna-tartókat úgy tervezték, hogy csak egyszer lehessen felragasztani őket. Ezért a felragasztás előtt gondolja át, hogy hova szeretné helyezni a LED-es csillagokat.
- Ahhoz, hogy a ragasztópárnák jól tapadjanak, a felületnek kellően szilárdnak, simának, tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. Az egyenetlen és erősen porózus felületek erre nem alkalmasak.
- Ha a ragasztópárna-tartókat később el akarja távolítani, nem zárható ki, hogy ragasztómaradványok maradnak a felületen, vagy hogy a festék, tapéta stb. leválik a felületről.
- A nejlonzsinórok rögzítve vannak a LED-es csillagokhoz. A legjobb, ha a gyertyákat próbaképpen felakasztja, mielőtt véglegesen rögzíti őket, és szükség esetén lerövidíti a zsinórokat.

1. Tekerje le teljesen a nejlonzsinórt.



2. Rögzítse a kívánt hosszúságú nejlonzsinórt a tartóhoz.



3. Húzza le a védőfóliát a ragasztópárnáról.



4. Nyomja erősen a ragasztópárnát a felületre, hogy a tartót és a csillagot a kívánt helyen rögzítse a mennyezeten.

Műszaki adatok

Modell:	745 773
Elem: (az UN 38.3 szerint tesztelve)	1 db CR2032 (Li/MnO_2), 3 V Névleges energia: 0,63 Wh
Izzó:	LED
Üzemidő:	kb. 80 óra (egy készletnyi elemmel)
Környezeti hőmérséklet:	+10 és +40 °C között

Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy a termékfejlesztés során műszaki és optikai változtatásokat hajtsunk végre az árucikken.

Hulladékkezelés

A termék, csomagolás értékes és a mellékelt elemek értékes, újrahasznosítható anyagokból készültek. Az újrahasznosítás csökkenti a hulladék mennyiségét és kíméli a környezetet.

A csomagolóanyagok eltávolításakor ügyeljen a szelektív hulladékgyűjtésre. Papír, karton és könnyű csomagolóanyagok gyűjtéséhez használja a helyi gyűjtőhelyeket.

Ezzel a jellel ellátott **készülékek, elemek és akkumulátorok** nem kerülhetnek a háztartási hulladékba! Önt törvény kötelezi arra, hogy régi, nem használatos készülékét a háztartási hulladéktól különválasztva ártalmatlanítsa. Az elektromos készülékek veszélyes anyagokat tartalmaznak, amelyek nem megfelelő tárolás és ártalmatlanítás esetén károsak lehetnek a környezetre és az egészségre. Régi készülékeket díjmentesen átvevő gyűjtőhelyekkel kapcsolatban az illetékes települési vagy városi önkormányzattól kaphat felvilágosítást. Az elhasználódott elemeket és akkumulátorokat az illetékes települési, illetve városi hivatalok gyűjtőhelyein vagy a forgalmazó szakkereskedésekben kell leadni. Lítium elemek/akkumulátorok esetében az ártalmatlanítás előtt ragassza le az érintkezőket.

Asılı LED yıldızlar

Kullanım Kılavuzu

tr

Güvenlik uyarıları

Güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.

Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

- Çocuk oyuncağı değildir! Sadece yetişkinlerin gözetimi altında kullanılmalıdır. Küçük çocukları ambalaj malzemesinden ve üründen uzak tutun. Yutulabilecek küçük parçalar nedeniyle boğulma tehlikesi ve uzun kordonlar nedeniyle boğulma tehlikesi vardır!
- Ürün, dekorasyon için kullanılmaktadır ve oda aydınlatması için uygun değildir. Bu ürün özel kullanım için tasarlanmış olup ticari amaçlar için uygun değildir. Ürün, sadece kuru iç mekanlarda kullanım için tasarlanmıştır. Nemden koruyun.
- Piller yutulduğunda hayati tehlike oluşabilir. Bir pil yutulursa 2 saat içerisinde ağır içsel yanmaya neden olur ve ölüme neden olabilir. Bu nedenle yeni ya da eski pilleri ve ürünü küçük çocukların erişemeyeceği yerde saklayın. Bir pilin yutulduğundan veya farklı bir şekilde vücudunuza girdiğinden şüpheleniyorsanız, derhal tıbbi yardım isteyin.
- Piller sadece yetişkinler tarafından takılabilir ve değiştirilebilir.
- Piller şarj edilmemeli, parçalara ayrılmamalı veya parçalanmamalı, ateşe veya sıcak bir fırına atılmamalı ya da kısa devre. Pilleri değiştirmeyin ve/veya deforme etmeyin/ısıtmayın/parçalara ayırmayın. Hasarlı pilleri su ile temas ettirmeyin.
- Pilleri aşırı ısıdan koruyun (kalorifer, doğrudan güneş ışını). Pillerin enerjisi azaldığında veya ürünü uzun süre kullanmayacaksanız pilleri hemen üründen çıkarın. Bu sayede pillerin akması ile oluşabilecek hasarları önlemiş olursunuz.
- Eğer bir pil akmışsa asla cildinize, gözlerinize ve mukoza bölgelerine temas ettirmeyin. Gerektiğinde temas eden yerleri derhal temiz suyla yıkayın ve hemen bir doktora başvurun.
- Dikkat! Lityum piller hatalı yerleştirildiğinde patlayabilir. Bu nedenle pilleri değiştirirken mutlaka kutupların doğru olmasına dikkat edin (+/-).
- Gerekiyorsa pilleri ve cihaz kontaklarını takmadan önce temizleyin. Aşırı ısınma tehlikesi!
- Ürünü ambalaj içerisindeyken çalıştırmayın.
- Entegre edilmiş LED'ler değiştirilemez ve değiştirilmemelidir. LED'ler arızalıysa, ürün artık kullanılamaz.
- Ürünü dikkatlice kullanın. Çarpma, darbe veya kısa bir yükseklikten düşme nedeniyle hasar görebilir. Bu nedenle, yapışkan pedlerin yüzeye sıkıca tutturulduğunu düzenli olarak kontrol etmelisiniz.
- Temizleme için sert kimyasallar, tahriş edici ya da aşındırıcı temizlik maddeleri kullanılmamalıdır.

Kullanım

Çalıştırma

Piller, LED yıldızların içine önceden takılmıştır.

▷ Kullanmadan önce resimde gösterildiği gibi yalıtım şeritlerini çıkarın (**a**).

Pilleri değiştirme

1. Bir yıldızı açmak için, yan kapaklardan birinin üzerindeki tırnağın arkasına düz bir tornavida sokun. Kapak açılana kadar tırnağı **çok dikkatli** bir şekilde dışa doğru kaldırın (**b**). Yıldız açılana kadar diğer kapaklarda da aynı işlemi tekrarlayın ve yıldızın iki yarısını birbirinden ayırın (**c**).
2. Bir tornavida yardımıyla, bitmiş pili ok yönünde dikkatlice pil yuvasından dışarı çıkarın (**d**).
3. Yeni pili, resimde gösterildiği gibi pil yuvasına yerleştirin (**e**). Bu sırada kutupların (+/-) doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
4. Yıldızın iki yarısını tekrar birleştirin. Yerine oturduğunu hem işitmeli hem de hissetmelisiniz (**f**).

Açma/Kapama / Zamanlayıcı fonksiyonu (g)

▷ Ürünü çalıştırmak için şalteri **ON** üzerine itin.

▷ Ürünü kapatmak için şalteri **OFF** üzerine itin.

▷ Zamanlayıcı fonksiyonunu çalıştırmak için şalteri **TIMER** üzerine itin.

Zamanlayıcı fonksiyonu:
LED'ler aşağıdaki düzende açılır ve kapanır:
AÇIK: 6 saat - KAPALI: 18 saat - AÇIK: 6 saat vs

LED yıldızları asma işlemi

Dikkate alınmalıdır:

- Yapışkan ped tutucular bir kez yapıştırılmak üzere tasarlanmıştır. Bu nedenle, LED yıldızlarını yapıştırmadan önce nereye yerleştirmek istediğinizi düşünün.
- Yapışkan pedlerin iyi yapışması için yüzeyler sağlam, düz, temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Düz olmayan ve son derece pürüzlü yüzeyler yapıştırma yüzeyi olarak uygun değildir.
- Yapışkan ped tutucuları daha sonra çıkarmak isterseniz, yüzeyde yapışkan kalıntısı kalacağı veya yüzeyden boya, duvar kağıdı vb. çıkacağı göz ardı edilemez.
- Naylon kordonlar LED yıldızlara sıkıca bağlanmıştır. Kordonları kısaltmadan önce en iyisi yıldızları test amaçlı takıp deneyin.

1. Naylon kordonu tamamen çözün.



2. İstenilen uzunluktaki naylon kordonu tutucuya sabitleyin.



3. Yapışkanlı pedin koruyucu folyosunu çıkarın.



4. Tutucuyu ve yıldızı tavanda istediğiniz konuma sabitleyin için yapışkan pedi yüzeye sıkıca bastırın.

Teknik bilgiler

Model:	745 773
Pil: (UN 38.3'e göre test edilmiştir)	1x CR2032 (Li/MnO_2), 3 V Nominal enerji 0,63 Wh
Ampul:	LED
Çalışma süresi:	yakl. 80 saat (1 pil takımı ile)
Ortam sıcaklığı:	+10 °C ila +40 °C

Ürün geliştirmeleri çerçevesinde üründe teknik ve dizayn değişikliği yapma hakkımız saklıdır.

İmha etme

Bu ürün, ambalajı ve beraberinde verilen piller, tekrar kullanılabilen değerli malzemelerden üretilmiştir. Tekrar kullanım sayesinde atıklar azalır ve çevre korunur.

Ambalajı malzeme türüne göre imha edin. Bunun için bölgenizdeki kağıt, mukavva ve hafif ambalaj toplama merkezlerinin sunduğu imkanlardan faydalanabilirsiniz.

Bu sembolle işaretlenen **cihazlar**, **piller ve şarjlı piller** ev atıkları ile birlikte atılmamalıdır!
Yasalara göre atık cihazlarınızı, ev çöpünden ayrı atmak zorundasınız. Elektrikli cihazlar tehlikeli maddeler içerir. Bunların uygun olmayan şekilde depolanması ve imha edilmesi çevreye ve sağlığa zarar verebilmektedir. Atık cihazları ücretsiz olarak geri alan toplama merkezleri hakkında bilgi için bağlı bulunduğunuz belediyeye danışabilirsiniz. Boş piller ve şarjlı piller bölgenizdeki belediye atık toplama yerlerine ya da pil satan yerlerdeki toplama kaplarına bırakılmalıdır. Lityum pillerin/şarjlı pillerin kontaklarını imha etmeden önce yapıştırın.