Tchibo

CE

Kinder-Fahrradschloss
Children's Bike Lock
Antivol de vélo pour enfants
Zámek na dětské jízdní kolo
Zapięcie rowerowe dla dzieci
Zámok na detský bicykel
Gyermek kerékpárzár
Çocuk bisikleti kilidi

de Produktinformation
en Product information
fr Fiche produit
cs Informace o výrobku
pl Informacja o produkcie
sk Informácia o výrobku
hu Termékismertető
tr Ürün bilgisi

de Bei Kauf ist Kombination zum Öffnen des Fahrradschlosses auf 💎💎💎 eingestellt.

en The combination for opening the bike lock is set to 💎💎💎 upon purchase.

fr La combinaison pour l'ouverture de l'antivol est réglée au moment de l'achat comme suit 💎💎💎.

cs Při zakoupení je kombinace k otevření zámku nastavena na 💎💎💎.

pl W momencie zakupu kombinacja otwierająca zapięcie rowerowe ustawiona jest na 💎💎💎.

sk Pri kúpe je kombinácia zámku na bicykel nastavená na 💎💎💎.

hu Vásárláskor a zár nyitásához a 💎💎💎 kombináció van beállítva.

tr Satın alındığında, bisiklet kilidini açma kombinasyonu olarak 💎💎💎 ayarlanmıştır.

Fahrradschloss-Kombination ändern | Changing the bike lock combination Changer la combinaison de l'antivol | Změna kombinace zámku | Zmiana kombinacji zapięcia Zmena kombinácie zámku | Zárkombináció megváltoztatása Bisiklet kilidi kombinasyonunu değiştirme



Öffnen | Opening | Ouvrir | Odemknutí | Otwieranie | Odomknutie | Nyitás | Açma



Schließen | Closing | Fermer | Zamknutí | Zamykanie | Zamknutie | Lezárás | Kapama



Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 120069HB03X00XII · 2021-10

(de) Hinweise

- Das Kinder-Fahrradschloss ist zum Anschließen für das erste Fahrrad, für ein Laufrad oder für einen Roller vorgesehen. Verwenden Sie den Artikel nur für seinen vorgesehenen Verwendungszweck.
- Schließen Sie den zu sichernden Gegenstand immer an festen Verankerungen an. Beim Fahrrad schließen Sie z.B. den Rahmen sowie Vorder- oder Hinterrad des Fahrrads zusammen an einen festen Fahrradständer oder einen anderen fest verankerten Gegenstand an.

(en) Information

- This children's bike lock is designed for locking up your child's first bike, balance bike or scooter. Only use the product for its intended purpose.
- Always secure the object you wish to lock up to a fixed, stable point. When locking up a bicycle with the lock, loop the lock through the frame as well as either the front or the back wheel and then also around a secure bike stand or a similar, firmly positioned object.

(fr) Remarques

- L'antivol de vélo pour enfants est destiné au premier vélo, à un vélo sans pédales ou à une trottinette. N'utilisez l'article que pour l'usage auquel il est destiné.
- Raccordez toujours l'objet à mettre en sécurité à des ancrages fixes. Dans le cas d'une vélo, par exemple, raccordez le cadre et la roue avant ou arrière du vélo ensemble à un support pour vélo fixe ou à un autre objet solidement ancré.

(cs) Pokyny

- Tento zámek na dětské jízdní kolo je určen k uzamčení prvního kola, odrážedla nebo koloběžky. Výrobek používejte pouze k určenému účelu.
- Předmět určený k uzamčení vždy zamykejte k pevně ukotveným bodům. V případě jízdního kola připojte např. rám kola a přední nebo zadní kolo jízdního kola k pevnému stojanu nebo jinému pevně ukotvenému předmětu.

(pl) Wskazówki

- Zapięcie rowerowe dla dzieci przeznaczone jest do przypinania/zamykania pierwszego roweru, rowerku biegowego lub hulajnogi. Produktu należy używać wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Przedmiot, który ma zostać zabezpieczony należy zawsze przypinać do zamocowanego na stałe innego obiektu. Zabezpieczając rower należy przypiąć np. ramę oraz przednie lub tylne koło roweru do zamocowanego na stałe stojaka rowerowego lub też inngo osadzonego na stałe obiektu.

(sk) Upozornenia

- Tento zámok na detský bicykel je určený na uzamykanie prvého bicykla, odrážadla alebo kolobežky. Výrobok používajte len na jeho určený účel použitia.
- Zabezpečovaný predmet vždy zamykajte k pevne ukotvenému bodu. V prípade bicykla pripojte napr. rám a predné alebo zadné koleso k pevnému stojanu na bicykle alebo k inému pevne ukotvenému predmetu.

(hu) Tudnivalók

- A gyermek kerékpárzár kerékpár, fútókerékpár vagy roller lezárására szolgál. A terméket csak rendeltetésének megfelelően használja.
- A lezárni kívánt tárgyat, mindig szilárdan rögzített tárgyakhoz zárja. Kerékpár esetén zárja le a kerékpár vázát az első vagy a hátsó kerékkel együtt egy szilárdan beépített kerékpártárolóhoz vagy más szilárdan rögzített tárgyhoz.

(tr) Bilgiler

- Çocuk bisikleti kilidi ilk bisikleti, bir denge bisikletini veya bir scooter'i bağlamak için öngörülmüştür. Ürünü, sadece öngörülen kullanım amacı için kullanın.
- Emniyete alınacak nesneyi daima sağlam bağlantı yerlerine kilitleyin. Bisiklette örneğin iskeletini ve aynı şekilde bisikletin ön ve arka tekerleğini birlikte sağlam bir bisiklet park yerine ya da başka bir sabitlenmiş bağlama nesnesine bağlayın.

www.tchibo.de/anleitungen
www.tchibo.de/instructions
www.fr.tchibo.ch/notices
www.tchibo.cz/navody
www.tchibo.pl/instrukcje
www.tchibo.sk/navody
www.tchibo.hu/utmutatok
www.tchibo.com.tr/kılavuzlar

Artikelnummer
Product number
Référence
Číslo výrobku
Numer artykułu
Číslo výrobku
Cikkszám
Ürün numarası :
626 878

Made exclusively for:

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany
www.tchibo.de • www.tchibo.ch • www.tchibo.cz • www.tchibo.pl
www.tchibo.sk • www.tchibo.hu • www.tchibo.com.tr