


# Lampe solaire



## Chère cliente, cher client!

Votre nouvelle lampe solaire crée une belle lumière d'ambiance.

Dès que l'obscurité tombe, la LED intégrée à la lampe solaire s'allume automatiquement et s'éteint le lendemain matin, dès que la luminosité est suffisante.

La lampe solaire contient une batterie qui stocke l'énergie captée et convertie en électricité par le module solaire.

La lampe solaire peut ainsi fonctionner même après de longues périodes de mauvais temps.

Nous vous souhaitons beaucoup d'agrément avec cet article.

## L'équipe Tchibo



[www.fr.tchibo.ch/notices](http://www.fr.tchibo.ch/notices)

---

### Consignes de sécurité



Lisez soigneusement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure.

Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

#### Domaine d'utilisation

La lampe solaire est conçue à des fins de décoration et n'est pas adaptée pour éclairer une pièce ou une zone à l'extérieur. Elle est destinée à une utilisation à l'intérieur ainsi qu'à une utilisation permanente à l'extérieur. Elle est destinée à une utilisation privée et ne convient pas à un usage commercial ou professionnel.

#### **DANGER: risques pour les enfants**

- Les enfants n'ont pas le sens des risques qu'entraîne l'utilisation incorrecte des appareils électriques. Tenez donc l'article hors de portée des enfants.
- Tenez les petits éléments pouvant être ingérés, comme les vis, et les emballages hors de portée des enfants.  
Il y a notamment risque d'étouffement!

### **AVERTISSEMENT: risque de blessure**


- Ne démontez pas l'article. Ne modifiez pas l'article.  
Des réparations non appropriées pourraient entraîner de graves dangers pour l'utilisateur. Confiez les réparations de l'appareil uniquement à un atelier spécialisé ou au service après-vente.

### **PRUDENCE - risque de détériorations**

- La lampe solaire est conçue pour être utilisée à l'intérieur ainsi qu'à l'extérieur et possède un indice de protection IPX4. Elle est donc protégée contre les projections d'eau comme la pluie.  
Néanmoins, ne plongez pas la lampe dans l'eau.
- Ne placez pas la lampe dans un emplacement en creux ou en cuvette où des flaques pourraient se former.
- Veillez à ce que les trous du dessous de la lampe ne soient jamais bouchés afin d'assurer l'évacuation de l'eau de pluie ou de condensation.
- Si vous placez la lampe à l'extérieur, rentrez-la à l'intérieur en cas de tempête.
- Le module solaire se trouve à l'intérieur de la lampe. Ne collez rien sur la lampe, ne la couvrez pas et ne la peignez pas.
- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyants agressifs ou abrasifs.

- La LED a une très grande longévité et il n'est pas nécessaire de la remplacer. Plus encore, elle ne peut ni ne doit être remplacée.
- Si vous installez la lampe à l'intérieur: il est impossible d'exclure a priori que certains vernis ou produits d'entretien ainsi que certaines matières plastiques n'attaquent et ne ramollissent les pieds antidérapants de l'article. Pour éviter les traces inesthétiques sur les meubles, posez éventuellement une protection antidérapante sous l'article.
- La lampe solaire peut être utilisée à l'extérieur jusqu'à env. -10 °C. Si la température descend en dessous de -10 °C, conservez-la à l'intérieur pour éviter les détériorations.

## Vue générale (contenu de la livraison)



---

## Nettoyage

### **PRUDENCE** - risque de détérioration

- Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits chimiques ni de nettoyeurs agressifs ou abrasifs.

- ▷ Si nécessaire, essuyez la lampe avec un chiffon légèrement imbibé d'eau.

# Utilisation


## Déballage

- ▷ Déballiez prudemment l'article et retirez tout le matériel d'emballage.

## Fixer le piquet




Vous pouvez également installer la lampe solaire sans utiliser le piquet.



- ▷ Fixez le piquet avec les trois vis fournies.


## Allumer et éteindre la lampe solaire - couleurs changeantes ou éclairage permanent



- ▷ Appuyez une fois sur le bouton de changement de couleur sur la face inférieure pour allumer la LED - elle s'allume en couleurs changeantes.
  - La lampe s'allume à la tombée de l'obscurité.
  - La lampe s'éteint dès que la lumière revient.
- ▷ Appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour passer des couleurs changeantes à l'éclairage permanent. La couleur permanente correspond à la couleur allumée au moment où vous appuyez sur le bouton.
- ▷ Appuyez de nouveau sur le bouton de changement de couleur pour éteindre la LED. La batterie continue à se recharger si la luminosité est suffisante.

## Choix de l'emplacement

Vous pouvez installer la lampe solaire loin de toute alimentation électrique. Comme elle a besoin d'énergie solaire pour fonctionner, choisissez l'emplacement en respectant les points suivants:



- Placez la lampe solaire à un endroit où le module solaire sera le plus longtemps exposé au soleil pendant la journée.
- Évitez les endroits complètement ou souvent à l'ombre (sous un arbre, au faîte d'un toit, etc.). N'installez pas la lampe solaire sur le côté nord d'un bâtiment, car l'ensoleillement n'y est pas suffisant dans la journée.
- La nuit, la lampe ne doit pas être éclairée en permanence par d'autres sources lumineuses, comme un puissant projecteur éclairant l'entrée d'un garage, par exemple. N'oubliez pas que de nombreuses sources lumineuses commandées par minuterie ou par détecteur de mouvement ne s'allument qu'au milieu de la nuit.
- En hiver, ou si le temps reste couvert plusieurs jours, il est possible que la batterie ne se recharge pas suffisamment. Vous pouvez alors procéder de la façon suivante:
  - a) Éteignez la lampe pendant quelques jours. La batterie se recharge même quand la LED est éteinte.
  - b) Mettez la lampe sous une lampe d'intérieur allumée pour que la batterie se recharge en respectant la distance minimum avec les matériaux inflammables indiquée sur la lampe d'intérieur.  
**La lampe ne peut pas être chargée sous une lampe basse consommation ou sous un tube fluorescent.**

### **Charger la batterie**

- La batterie ne peut se charger que si la lampe est placée dans un endroit ensoleillé, avec le module solaire dirigé vers le haut.
- En fonction des conditions météorologiques et de l'ensoleillement, le module solaire peut mettre plusieurs heures à recharger entièrement la batterie.

## Remplacer la batterie




### AVERTISSEMENT:

risque de blessure

- N'utilisez pas la lampe solaire avec des piles ordinaires non rechargeables. Risque d'explosion!

La batterie est conçue pour fonctionner longtemps. Après une longue utilisation, il peut cependant être nécessaire de la remplacer car les batteries présentent une usure naturelle et leur puissance peut baisser au fil du temps.



1. Desserrez les quatre vis du couvercle du compartiment de la batterie à l'aide d'un tournevis cruciforme.
2. Retirez le couvercle du compartiment de la batterie.
3. Pressez sur les butées d'arrêt de la fiche de la batterie usagée et déconnectez la fiche. Utilisez si nécessaire une pince plate pour plus de facilité.
4. Insérez la fiche de la nouvelle batterie dans son emplacement. Vous pouvez commander une nouvelle batterie auprès de notre service après-vente Tchibo (voir le chapitre «Garantie»).
5. Remettez correctement en place le couvercle du compartiment de la batterie.
6. Serrez bien les quatre vis.

## Problèmes / solutions

---

La lampe solaire ne s'allume pas.

- La luminosité ambiante est-elle trop importante?  
Vérifiez si la lampe solaire est exposée à la lumière d'autres sources lumineuses, comme des lampadaires ou des lampes commandées par minuterie ou détecteur de mouvement. Si nécessaire, changez la lampe solaire de place.
  - La batterie est-elle complètement chargée?  
Voir le chapitre «Utilisation».
- 

La LED est défectueuse.

- Il n'est pas possible de changer la LED.
- 

La lampe solaire ne s'allume que faiblement.



- La batterie n'est pas complètement chargée ou elle est usée; éteignez la lampe pendant quelques jours ou rechargez-la sous une lampe d'intérieur allumée. Si cela ne suffit pas, remplacez la batterie. Voir le chapitre «Remplacer la batterie».
- 

La puissance varie selon la saison.

- Ce phénomène est dû aux conditions météorologiques et ne constitue pas un défaut. Les conditions météorologiques sont les meilleures en été, les plus défavorables en hiver.
-



## Caractéristiques techniques

Modèle:	384 857	Agent lumineux:	LED
<b>Alimentation</b>		Température ambiante:	-10 à +40 °C
Module solaire:	5 V, 1,5 W	Made exclusively for:	Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany, www.tchibo.ch
Batterie:	3 accumulateurs 1,2 V NiMH, 3,6 V / 1000 mAh	Sous réserve de modifications techniques et esthétiques de l'appareil dues à l'amélioration des produits.	
Protection contre les projections d'eau:	IPX4		
Classe de protection:	III 		

---

## Élimination

L'article, son emballage et la batterie intégrée sont produits à partir de matériaux précieux pouvant être recyclés afin de réduire la quantité de déchets et de soulager l'environnement.

Éliminez l'**emballage** selon les principes de la collecte sélective en séparant le papier, le carton et les emballages légers.



Les **appareils** signalés par ce symbole, ainsi que les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables**, et les **batteries usagées**, ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères!



Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères, et de remettre les **pile**s, **ordinaires ou rechargeables**, ou les **batteries usagées** aux centres de collecte de votre ville ou de votre commune ou aux commerces spécialisés vendant des piles.

Pour avoir des informations sur les centres de collecte où remettre les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.



## Garantie

Cet article est garanti **3 ans** à compter de la date de l'achat.

Tchibo GmbH, Überseering 18, 22297 Hamburg, Germany

Il a bénéficié des toutes dernières méthodes de production et a fait l'objet d'un contrôle de qualité rigoureux. Nous garantissons qu'il vous est livré en parfait état. Nous nous engageons à remédier gratuitement à tous les vices de matériau et de fabrication survenant pendant la période de garantie. Pour bénéficier de la garantie, vous devez présenter un justificatif d'achat émis par Tchibo ou par un distributeur agréé par Tchibo. Si, contre toute attente, vous constatiez que votre produit présente un défaut, merci de remplir le bon de S.A.V. ci-joint et de l'envoyer, accompagné d'une copie du justificatif d'achat et de l'article soigneusement emballé, au service après-vente Tchibo. La garantie ne couvre ni les défauts dus à une utilisation incorrecte ni les pièces d'usure et les consommables.

Vous pouvez les commander par téléphone au numéro indiqué.

Vous pouvez faire effectuer les réparations non couvertes par la garantie par le service après-vente Tchibo. Elles vous seront facturées au prix coûtant, selon un calcul individuel.

Cette garantie contractuelle ne limite pas les droits résultant de la garantie légale.



Pour bénéficier d'un traitement et d'un retour rapides, merci d'envoyer votre article directement au service après-vente Tchibo, qui effectuera la réparation et dont l'adresse figure ci-après. Pour les informations sur les produits, les commandes d'accessoires ou les questions sur le service après-vente, appelez le **service client Tchibo**.

Si vous avez des questions, indiquez la référence de l'article.



### Bon de S.A.V.

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

Nom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal, ville \_\_\_\_\_

Pays \_\_\_\_\_

Tél. (pendant la journée) \_\_\_\_\_

\*Les frais de retour des articles non couverts par les garanties légale ou contractuelle sont à votre charge.

#### Si le cas n'est pas couvert par la garantie\*:

(cocher la mention correspondante)

Merci de me retourner l'article non réparé.

Merci d'établir un devis si les frais doivent dépasser 17 CHF.



## Service après-vente Tchibo

**TCHIBO**  
**REPAIR CENTER SCHWEIZ**  
**Hirsrütiweg**  
**4303 Kaiseraugst**  
**SCHWEIZ**



**0800 - 22 44 44**  
(gratuit)

Du lundi au dimanche  
(y compris les jours fériés)  
de 7 h à 22 h  
Courriel: [service@tchibo.ch](mailto:service@tchibo.ch)

---

**Référence: 384 857** (Suisse)

---



### **Bon de S.A.V.**

Merci de bien vouloir remplir ce bon en capitales d'imprimerie et de le joindre à l'article.

---

**Référence: 384 857** (Suisse)

---

Description du défaut

---

---

---

Date d'achat

Date/signature

