





Chère cliente, cher client !

Grâce à son écran couleur, votre nouvelle station météo vous fournira de nombreuses données météo.

Le capteur externe livré transmet les données météo à la station de base située dans votre maison au moyen d'ondes radio. La station de base indique nettement les valeurs mesurées et transmises au moyen de couleurs, et elle vous informe de la tendance météo des prochaines heures.

Nous espérons que votre nouvelle station météo répondra à toutes vos attentes.

L'équipe Tchibo

À propos de ce mode d'emploi

Lisez attentivement les consignes de sécurité et n'utilisez le présent article que de la façon décrite dans ce mode d'emploi, afin d'éviter tout risque de détérioration ou de blessure. Conservez ce mode d'emploi en lieu sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin. Si vous donnez, prêtez ou vendez cet article, remettez ce mode d'emploi en même temps que l'article.

Légende des symboles utilisés dans le présent mode d'emploi :

- Ce symbole vous met en garde contre les risques de blessure.
- Ce symbole signale des informations complémentaires.

Consignes de sécurité

Domaine d'utilisation

La station météo présente diverses données météo comme la température et l'humidité relative de l'air. Ces informations proviennent de l'environnement immédiat de la station de base et du capteur externe. La station détermine une tendance météo au moyen des valeurs mesurées.

La station météo indique en outre la pression atmosphérique ainsi que la date et l'heure.

N'exposez jamais la station de base à l'humidité. Placez-la seulement dans des endroits secs et fermés.

Le capteur externe a été conçu pour être utilisé en extérieur.

N'utilisez l'article que dans des conditions climatiques modérées. L'appareil a été conçu pour un usage privé, et il ne convient ni à un usage commercial ni à un usage professionnel.

Risques pour les enfants

- En cas d'ingestion, les piles peuvent entraîner une intoxication mortelle. L'ingestion d'une pile peut occasionner dans les 2 heures de graves blessures internes, susceptibles d'occasionner des brûlures internes ou de causer la mort. Veillez donc à ce que les nouvelles et les anciennes piles ainsi que l'article restent toujours hors de portée des enfants. Si vous pensez que votre enfant a pu avaler une pile ou l'introduire dans son corps d'une quelconque façon, consultez immédiatement un médecin.
- Tenez le matériel d'emballage hors de portée des enfants. Il présente notamment un risque d'étouffement !

Risques dus à l'électricité

- Si vous souhaitez fixer le capteur externe ou la station de base à un mur, assurez-vous qu'aucune ligne électrique ni aucune conduite ne se trouve à l'endroit où vous percez. L'article convient uniquement au montage à des hauteurs ≤ 2 m.
- Ne plongez jamais l'article dans de l'eau ou dans un autre liquide. Cela pourrait donner lieu à un choc électrique.
- Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains humides.
- Ne raccordez la station de base qu'à une prise de courant installée conformément à la réglementation, et dont la tension correspond aux caractéristiques techniques de l'adaptateur secteur. La prise de courant utilisée doit être aisément accessible afin que vous puissiez rapidement débrancher l'adaptateur secteur en cas de besoin. Disposez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne puisse pas provoquer de chute.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant, ...
 - si un dysfonctionnement survient durant l'utilisation,
 - si vous cessez d'utiliser l'appareil durant une période longue,
 - en cas d'orage et
 - avant de nettoyer l'appareil.Tirez toujours sur l'adaptateur secteur et jamais sur le cordon d'alimentation.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne soit ni coincé ni tordu. Tenez le cordon d'alimentation à distance des surfaces chaudes et des arêtes coupantes.
- N'utilisez pas l'appareil si l'appareil lui-même ou le cordon d'alimentation présentent des traces de détérioration ou si l'appareil est tombé.
- N'utilisez que l'adaptateur secteur livré avec le produit.
- Ne modifiez pas l'article. Ne confiez qu'à un atelier spécialisé les réparations de la station de base, du capteur externe, de l'adaptateur secteur ou du cordon d'alimentation.

Pour déconnecter complètement l'appareil de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale. Veillez à ce que la prise soit facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement l'adaptateur secteur en cas de besoin.

Avertissement : risques d'incendie et d'explosion

- Les piles ne doivent être ni rechargées ni démontées ni broyées. Elles ne doivent être jetées ni au feu ni dans un four chaud, et elles ne doivent pas être court-circuitées.
- Au besoin, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant de mettre les piles en place. Risque de surchauffe !
- Attention ! Les piles qui ne sont pas insérées correctement risquent d'exploser. Mettez les piles en place en respectant la bonne polarité (+/-).
- Les piles exposées à une chaleur excessive, aux rayons du soleil ou à des températures extrêmes peuvent exploser, et des substances ou des gaz inflammables risquent de s'en échapper. Protégez les piles de toute chaleur excessive, des températures extrêmes et d'une exposition directe aux rayons du soleil.
- Les piles qui sont exposées à une pression atmosphérique extrêmement basse (p. ex. à très haute altitude) peuvent exploser, et des substances ou des gaz inflammables risquent de s'en échapper.
- Attention ! L'utilisation d'un type de pile inadéquat peut donner lieu à une explosion. Utilisez seulement des piles du même type ou des piles aux caractéristiques similaires (cf. « Caractéristiques techniques »).

Risque de blessures

- Si une pile a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses. En cas de contact, rincez immédiatement à l'eau les zones concernées et consultez un médecin dans les plus brefs délais.

Détériorations

- Protégez la station de base et le capteur externe de la poussière, des chocs, des températures extrêmes et de l'exposition directe aux rayons du soleil.
- Le capteur externe est réservé à l'extérieur et correspond au type de protection IPX4. Cela signifie qu'il est protégé contre les éclaboussures, p. ex. contre la pluie. Néanmoins, suspendez l'appareil à l'abri des intempéries (cf. « Choisir l'emplacement de l'appareil »).
- Retirez les piles de l'article lorsqu'elles sont usagées. Vous éviterez ainsi les détériorations que peut occasionner une pile qui a fui.
- Remplacez toujours toutes les piles à la fois. Ne mélangez pas d'anciennes piles avec de nouvelles piles. Ne mélangez pas les types ou les marques de pile, et n'utilisez que des piles de même capacité.
- N'utilisez pas de détergents abrasifs ou à base de solvants.

Le système de transmission de l'heure légale DCF77

Cette station météo radio reçoit ses signaux radio du système de transmission de l'heure légale DCF77. Ce dernier émet à une fréquence de 77,5 kHz l'heure précise et officielle de la République fédérale d'Allemagne. La station d'émission se trouve à Mainflingen, près de Frankfurt-sur-le-Main. Sa portée de 2 000 km lui permet de remettre à l'heure la plupart des horloges radio-pilotées d'Europe de l'Ouest, grâce aux signaux radio requis.

Mise en service

- Mettez d'abord en service le capteur externe, puis la station de base. Lors de la mise en service, veillez à tenir les deux appareils à une distance d'env. 1 à 2 m.
- N'utilisez pas de batteries, car leur tension risquerait d'être trop faible (seulement 1,2 V en lieu et place de 1,5 V). Cela pourrait notamment nuire à la précision des mesures.
- Retirez le film de l'écran.

Capteur externe - insérer les piles

- Poussez le couvercle du compartiment à piles à fond vers le bas et retirez-le.
- Placez les piles LR03 / 1,5V livrées avec l'appareil dans le compartiment à piles, conformément à l'illustration. Veillez à bien respecter la polarité (+/-). Toutes les indications s'affichent brièvement sur l'écran du capteur externe, et le voyant lumineux rouge sous l'écran s'allume brièvement une fois.

- Remplacez le couvercle du compartiment à piles sur ce dernier, et poussez-le à fond vers le haut. Vous devez entendre un bruit et sentir qu'il s'enclenche.


Le capteur externe est prêt à l'emploi.

Station de base - insérer des piles ou raccorder au secteur

- Retirez le film protecteur de l'écran.
- Vous pouvez faire fonctionner la station de base avec des piles (non livrées) ou grâce au secteur. Ne faites pas fonctionner la station de base **simultanément** avec des piles et sur le secteur. En cas de fonctionnement sur secteur, l'écran de la station de base est constamment éclairé, à moins que vous n'ayez désactivé le rétroéclairage (cf. chapitre « Rétroéclairage »).
- Si la station de base est raccordée au secteur, elle fonctionnera grâce au secteur, et ce même s'il y a des piles dans l'appareil.


Insérer les piles

- Rabattez le support vers le haut.



- Au moyen de l'encoche, tirez le couvercle du compartiment à piles vers le haut et retirez-le.
- Placez les 2 piles LR03 / 1,5V (non livrées) dans le compartiment à piles, conformément à l'illustration. Veillez à bien respecter la polarité (+/-).
- Remplacez le couvercle du compartiment à piles et pressez fermement. Vous devez entendre un bruit et sentir qu'il s'enclenche.

Brancher l'adaptateur secteur



- Raccordez l'adaptateur secteur à la station de base, conformément à l'illustration.
- Branchez l'adaptateur secteur à une prise de courant.

Recevoir le signal radio du capteur externe

Dès que les piles sont insérées dans la station de base, resp. que la station de base est connectée au secteur, tous les messages s'affichent à l'écran durant quelques instants, l'écran s'allume brièvement, et un signal acoustique se fait entendre.

- CH:1** La station de base recherche désormais le signal radio du capteur externe. Vous en êtes informé grâce au symbole correspondant.

Après un court intervalle, les données du capteur externe sont reçues et affichées dans la section située en haut à gauche (**OUTDOOR**) de l'écran. Ces dernières sont continuellement mises à jour et transmises.

Recevoir le signal radio du système de transmission de l'heure légale

Une fois reçu le signal radio du capteur externe, la station de base tente de recevoir le signal radio du système de transmission de l'heure légale DCF77.

Durant la tentative de réception, l'écran devient sombre, et le symbole des ondes radio ▲ se met à clignoter à l'écran. Cela peut durer quelques minutes, d'ici à ce que la tentative de réception soit enclenchée.

- Lors de la réception radio, il est seulement possible d'utiliser les touches ▼|* et ☼/ZZ, car toutes les autres touches sont alors désactivées.

Si la réception radio fonctionne, la date, le jour de la semaine, l'heure ainsi que le symbole des ondes radio s'affichent de façon permanente en bas de l'écran.

Le nombre d'ondes radio indique la qualité de la réception : plus il y a d'ondes radio affichées, meilleure est la réception. La station de base passe désormais toutes les nuits en mode réception. C'est alors que l'heure affichée à l'écran est ajustée.

Si la station ne reçoit pas un signal suffisamment puissant, le processus prend fin après quelques minutes. Le symbole des ondes radio ne s'affiche plus. Dans ce cas, l'heure continue de s'afficher normalement (à compter de l'heure de départ 00:00). Le processus de réception redémarrera automatiquement à un autre moment.

Procédure en cas de problèmes de réception

Remarques générales

Il ne faut pas que les appareils suivants se trouvent à proximité immédiate de la station de base et du capteur radio externe : ordinateur, télévision, tubes fluorescents, téléphone sans fil et stations de base de téléphone sans fil.

Capteur radio externe

- La distance entre la station de base et le capteur radio externe ne doit pas être supérieure à 60 m.
- Certains matériaux comme le béton armé réduisent considérablement la capacité de réception.
- Ne placez pas la station de base et le capteur radio externe à même le sol.
- Les températures extérieures basses peuvent réduire les performances des piles du capteur radio externe. Cela réduit sa portée.
- Lorsque la station de base ne reçoit pas de données du capteur radio externe, --, - et -- s'affichent à l'écran. Dans ce cas, enclenchez

manuellement la réception radio, cf. la section « Démarrer manuellement la réception radio du capteur radio externe ».

Système de transmission de l'heure légale

- Posez la station de base le plus près possible de la fenêtre.
- Enclenchez à nouveau manuellement la réception radio, cf. la section « Démarrer manuellement la réception radio du système de transmission de l'heure légale ».
- Attendez que la station de base se mette de nouveau automatiquement en mode de réception. La réception est généralement meilleure de nuit que de jour. Il peut aussi y avoir des problèmes de transmission en raison des orages ou de la maintenance du système de transmission de l'heure légale.
- Dans de rares cas, il arrive que la station de base reçoive les signaux radio de deux systèmes de transmission de l'heure légale. Ça n'est pas une erreur. Le cas échéant, changez l'emplacement de la station de base.
- Si la réception est impossible à l'emplacement choisi, vous devrez saisir manuellement les données, cf. la section « Réglage manuel de l'heure et de la date ».

Démarrer manuellement la réception radio du capteur radio externe

Lorsque --, - et -- s'affichent dans la section gauche de l'écran, l'appareil ne reçoit pas le signal du capteur radio externe.

Appuyez pendant env. 3 secondes sur la touche pour démarrer manuellement la réception du signal du capteur radio externe.

- CH:1** La station de base recherche désormais le signal radio du capteur externe. Vous en êtes informé grâce au symbole correspondant.

Après un court intervalle, les données du capteur externe sont reçues et affichées dans la section située en haut à gauche (**OUTDOOR**) de l'écran.

Démarrer manuellement la réception radio du système de transmission de l'heure légale

Lorsque le symbole des ondes radio n'est pas affiché, l'appareil ne reçoit pas (ou plus) le signal du système de transmission de l'heure légale.

Néanmoins, l'heure continue de s'afficher avec précision.

Maintenez la touche ▼|* pressée env. 2 secondes pour enclencher manuellement le contact radio avec le système de transmission de l'heure légale. Durant la tentative de réception, l'écran devient sombre, et le symbole des ondes radio ▲ se met à clignoter à l'écran. L'écran redevient clair lorsque la tentative de réception a pris fin.

À noter :

- Si la réception échoue, le symbole des ondes radio disparaîtra après quelques minutes.
- Si la réception fonctionne, l'heure affichée s'ajustera sur l'heure du système de transmission de l'heure légale. Le symbole des ondes radio s'allume de façon permanente. Si vous avez déjà réglé manuellement l'heure et la date, ces réglages seront automatiquement ajustés.


Réglage manuel de l'heure et de la date

- Si plus de 20 secondes s'écoulent entre deux moments où vous pressez une touche, le réglage prendra fin et vous devrez recommencer.
- Si vous maintenez la touche ▲ ou ▼|* pressée, les valeurs affichées défilent plus vite.
- Pour quitter temporairement le mode de réglage, maintenez la touche ☼/ZZ pressée durant 2 secondes. Les réglages effectués jusqu'à présent sont enregistrés.

- Maintenez la touche ☼ pressée env. 2 secondes jusqu'à ce que °C (unité de mesure de la température) clignote au bas de l'écran.
- Appuyez sur les touches ▲ ou ▼|* pour choisir °F, et inversement.
- Pressez la touche ☼ pour enregistrer le réglage. **HPA** (unité de mesure de la pression atmosphérique) clignote sur l'écran.
- Pressez les touches ▲ ou ▼|* pour choisir **InHg**, et inversement.
- Pressez la touche ☼ pour enregistrer le réglage. Le symbole des ondes radio s'affiche à l'écran et **ON** clignote.
- Utilisez les touches ▲ ou ▼|* pour activer ou désactiver la réception automatique des signaux radio.

Procédez ensuite conformément à la description :
Pressez la touche ▲ ou ▼|* afin de régler la valeur souhaitée.
Pressez la touche ☼ pour enregistrer un réglage.
Effectuez ensuite les réglages suivants :

- DST** (Daylight Saving Time = heure d'été)
- Votre fuseau horaire (dans le cas du continent européen, optez pour **00**)
- Format horaire (**24h** ou **12h**)
- Heures
- Minutes
- Format de la date (mois/jour ou jour/mois)
- Année
- Mois
- Jour
- Langue (**GER** (allemand) > **FRE** (français) > **SPA** (espagnol) > **ITA** (italien) > **DUT** (néerlandais) > **DAN** (danois) > **POR** (portugais) > **NOR** (norvégien) > **SWE** (suédois) > **POL** (polonais) > **FIN** (finnois) > **CZE** (tchèque) > **HUN** (hongrois) > **RUS** (russe) > **ENG** (anglais).



La langue concerne seulement l'affichage du jour de la semaine).
- Pression atmosphérique actuelle
- Météo actuelle (hPa)

➤ Appuyez finalement sur la touche pour mettre fin au processus.

Choisir l'emplacement de l'appareil

ⓘ Tenez également compte de la section « Procédure en cas de problèmes de réception » de « Mise en service ».

La station de base et le capteur radio externe disposent d'un œillet de suspension à l'arrière.

Poser/suspendre la station de base


➤ Posez ou suspendez la station de base le plus près possible de la fenêtre. En général, c'est là que la réception est optimale.

Poser/suspendre le capteur radio externe

➤ Placez ou suspendez le capteur externe à un endroit qui n'est pas directement exposé aux variations météorologiques (pluie, soleil, vent, etc.). Un auvent ou un carport sont des exemples de lieu approprié.

Indications à l'écran de la station de base


Date et horloge



- 1 Jour et mois (ou mois et jour)
- 2 Heure actuelle au format 12h ou 24h
Dans le cas du format 12h, les heures de la matinée sont signalées par *AM* et celles de l'après-midi par *PM*.
- 3 Jour actuel de la semaine
- 4 Symbole de réception radio du système de transmission de l'heure légale
Si *DST* s'affiche, il s'agit de l'heure d'été (Daylight Saving Time)
- 5 La fonction réveil est activée (cf. le chapitre « Réveil »)
- 6 Le mode sombre est activé (cf. le chapitre « Rétroéclairage »)

Données météo

Les informations affichées des sections du **capteur externe** et du **capteur interne** sont pour une large part les mêmes.



- 1 Réception du signal radio du capteur externe
- 2 L'alarme de température et d'humidité est activée, cf. « Alarme de température et d'humidité »
- 3 L'alarme gel a été déclenchée (des températures voisines du point de congélation ont été mesurées ; seulement possible en extérieur), cf. « Alarme gel »
- 4 Température en °C ou en °F
- 5 Unité de mesure de la température (°C ou °F)
- 6 Tendence de la température, cf. « Tendence de la température et de l'humidité de l'air »
- 7 Humidité relative de l'air (%)
- 8 Tendence de l'humidité de l'air, cf. « Tendence de la température et de l'humidité de l'air »
- 9 Risque de moisissure
- 10 Degré de bien-être

Prévision météo et tendance météo

Une fois la mise en service effectuée, les données de prévision météo ne peuvent pas être utilisées durant les 12 premières heures, car la station météo a besoin de cette durée pour collecter et évaluer les données météo.

La prévision météo est réalisée à l'aide de la collecte des données et des modifications de pression atmosphérique mesurées à cette occasion.


La prédiction se rapporte au terrain situé dans un rayon d'environ 12 à 20 km autour de la station météo, et elle concerne les 12 prochaines heures.

La station météo a besoin d'env. 7 à 10 jours pour calibrer la pression atmosphérique. Par la suite, l'exactitude de la prévision météo est d'environ 75 %.

Bien sûr, cette prévision météo ne peut pas se substituer à une prévision météo professionnelle, réalisée à l'aide d'un satellite. Elle indique seulement une tendance météo approximative, qui se rapporte à un territoire restreint.

Tenez également compte de la prévision de votre service météo local.

Si la prévision de votre station météo diffère de cette dernière, tenez compte en priorité de la prévision de votre service météo local.



Compte tenu de la pression atmosphérique, d'autres indications météo sont possibles.

↗ pression atmosphérique croissante
→ pression atmosphérique constante
↘ pression atmosphérique décroissante

Deux exemples :

La prévision météo indique « nuageux », la pression atmosphérique diminue vite et brutalement >> Il va probablement pleuvoir.

La prévision météo indique « nuageux », la pression atmosphérique a augmenté au cours des 12 dernières heures, mais elle a un peu diminué au cours des 3 dernières heures >> il est probable que le temps soit un peu nuageux.

Affichage de la pression atmosphérique

La pression atmosphérique est actuellement affichée avec l'unité de mesure sélectionnée (en général hPa = hectopascal).

Tendance de la température et de l'humidité de l'air

En ce qui concerne les valeurs de la température et de l'humidité de l'air mesurées par la station de base et le capteur radio, la tendance est indiquée au moyen d'une flèche :

↗ ascendante
→ constante
↘ descendante

Alarme de température et d'humidité

Le symbole **Hi** ▲ ou **Lo** ▲ de la section correspondante de l'écran indique que l'alarme de température et d'humidité est activée.

Régler les températures MIN/MAX de l'alarme de température et d'humidité

1. Appuyez sur la touche ▲ pour afficher l'alarme de température et d'humidité (**INDOOR**).

ⓘ Sur cet écran, vous pouvez faire apparaître les valeurs particulières dans l'ordre suivant en pressant la touche ▲ :

Limite supérieure **Hi** et limite inférieure **Lo** de l'alarme d'humidité (**INDOOR**) >

Limite supérieure **Hi** et limite inférieure **Lo** de l'alarme de température (**OUTDOOR**) >

Limite supérieure **Hi** et limite inférieure **Lo** de l'alarme d'humidité (**OUTDOOR**) > Affichage standard.

2. À partir de l'affichage de l'alarme de température et d'humidité, maintenez la touche ▲ pressée environ 2 secondes, jusqu'à ce que la limite supérieure de l'alarme de température **Hi** clignote à l'écran et que **INDOOR** s'affiche.

3. Réglez la limite supérieure de l'alarme de température de la station de base avec ▲ ou ▼|✱.

4. Appuyez sur la touche ▲ pour enregistrer le réglage. La limite inférieure de l'alarme de température **Lo** clignote à l'écran.

5. Réglez la limite inférieure de l'alarme de température souhaitée avec ▲ ou ▼|✱.

6. Appuyez sur la touche ▲ pour enregistrer le réglage. La limite supérieure d'humidité **Hi** clignote à l'écran.

7. Effectuez ensuite les réglages suivants, conformément à la description, avec les touches ▲ ou ▼|✱, ou ▲ de cette façon :

- Limite supérieure de l'alarme d'humidité **Hi** (**INDOOR**)
- Limite inférieure de l'alarme d'humidité **Lo** (**INDOOR**)
- Limite supérieure de l'alarme de température **Hi** (**OUTDOOR**)
- Limite inférieure de l'alarme de température **Lo** (**OUTDOOR**)
- Limite supérieure de l'alarme d'humidité **Hi** (**OUTDOOR**)
- Limite inférieure de l'alarme d'humidité **Lo** (**OUTDOOR**)

8. Appuyez sur la touche ▲ pour enregistrer le réglage.

Activer/désactiver l'alarme de température et d'humidité

1. Appuyez sur la touche ▲ pour afficher l'alarme de température et d'humidité.

Il est possible d'activer et de désactiver l'alarme de température et d'humidité au moyen de la touche ▲.

2. Appuyez brièvement et de manière répétée la touche ▲ jusqu'à ce que le symbole **Hi** ▲, **Lo** ▲ ou **Hi** ▲ **Lo** ▲ s'affiche en haut à droite de l'écran, dans la section de la limite inférieure de l'alarme de température **Lo** (**INDOOR**), ou disparaisse.

L'alarme de température et d'humidité est activée, resp. désactivée.

1. Appuyez sur la touche ▲ afin d'activer l'alarme pour la limite inférieure **Lo** de l'alarme d'humidité (**INDOOR**). Appuyez la touche ▲ conformément à la description pour l'activer ou la désactiver.

2. Vous pouvez désormais activer l'alarme d'humidité pour la limite inférieure **Lo** de l'alarme d'humidité, conformément à la description.

3. Appuyez sur la touche ▲ afin d'activer l'alarme pour la limite supérieure **Hi** de l'alarme de température (**OUTDOOR**). Appuyez la touche ▲ conformément à la description pour l'activer ou la désactiver.

4. Appuyez sur la touche ▲ afin d'activer l'alarme pour la limite inférieure **Lo** de l'alarme de température (**OUTDOOR**). Appuyez la touche ▲ conformément à la description pour l'activer ou la désactiver.

5. Appuyez sur la touche ▲ pour enregistrer le réglage.

Une fois que le niveau de température réglé, resp. le niveau d'humidité réglé, est atteint, des signaux sonores se déclenchent, et le symbole de la limite supérieure (ou de la limite inférieure) de l'alarme de température, **Hi** ▲ resp. d'humidité **Lo** ▲ ainsi que l'indication de température, resp. d'humidité, se mettent à clignoter dans la section correspondante.

➤ Pour désactiver les signaux sonores, appuyez sur la touche de votre choix de la station de base.

ⓘ Tant que la température mesurée est supérieure, resp. inférieure, à la limite supérieure, resp. à la limite inférieure, de l'alarme de température et d'humidité, le symbole **Hi** ▲ ou

Lo ▲ et l'indication de température ou d'humidité continuent de clignoter.

Alarme gel

Dans le cas de l'alarme gel, la plage de température est comprise entre -1 °C et +2,9 °C (entre +30,2 °F et +37,3 °F).

ⓘ Le symbole à côté s'affiche en haut de l'écran, dans la section **Capteur externe**.

ⓘ Même lorsque le symbole de l'alarme gel n'apparaît pas à l'écran, il existe toujours un risque lié au gel ou au verglas lorsque les températures sont voisines du point de congélation.

Le capteur externe permet seulement de mesurer la température locale à l'endroit où il a été placé.

Degré de bien-être

Le degré de bien-être est déterminé pour la station de base et le capteur externe à partir des valeurs de la température et de l'humidité de l'air.

Il est indiqué au moyen de 5 niveaux de bien-être dans les sections **INDOOR** et **OUTDOOR** :

TOO DRY < 35 %
DRY 35-44 %
GOOD 45-65 %
WET 66-80 %
TOO WET > 80 %

Risque de moisissure (MOLDISK)

La station de base détermine le risque de moisissure en fonction de l'humidité de l'air.

Il est indiqué au moyen de 4 niveaux dans les sections **INDOOR** et **OUTDOOR**, à côté de l'affichage de l'humidité de l'air :

élevé (**HI**), moyen (**ME**), bas (**LO**) et aucun risque (pas d'indication). **Températures et valeurs de l'humidité de l'air mesurées les plus élevées et les plus basses**

La station de base enregistre les températures mesurées les plus élevées et les plus basses ainsi que les valeurs de l'humidité de l'air les plus élevées et les plus basses.

➤ Appuyez à plusieurs reprises la touche ▲ afin d'afficher les valeurs enregistrées. Elles sont affichées grâce à **MIN** ou **MAX**.

Supprimer les valeurs enregistrées

➤ Maintenez la touche ▲ pressée env. 3 secondes pour supprimer toutes les valeurs enregistrées.

Réveil

Régler l'heure du réveil

1. Maintenez la touche pressée env. 2 secondes jusqu'à ce que **AL** et la mention de l'heure du réveil clignotent au bas de l'écran.
2. Déterminez l'heure de réveil souhaitée grâce aux touches ▲ ou ▼|✱.
3. Appuyez à nouveau la touche . Les minutes de l'heure du réveil clignotent à l'écran.
4. Déterminez la minute souhaitée grâce aux touches ▲ ou ▼|✱.
5. Appuyez à nouveau la touche . Les jours de la semaine clignotent à l'écran (**L-V**, **S-D** ou **L-V S-D**).
6. Au moyen des touches ▲ ou ▼|✱, déterminez les jours de la semaine où vous souhaitez être réveillé.
7. Appuyez à nouveau la touche . Les minutes de la répétition d'alarme clignotent à l'écran (fonction snooze).
8. Déterminez le nombre de minutes pour la répétition d'alarme (fonction snooze), de 5 à 60 minutes, avec les touches ▲ ou ▼|✱, ou désactivez la répétition d'alarme (**OFF**).
9. Appuyez à nouveau la touche . L'heure du réveil clignote à l'écran.
10. Déterminez les valeurs souhaitées pour l'heure du réveil conformément à la description.
11. Appuyez finalement la touche pour enregistrer les réglages.

Allumer et éteindre la fonction réveil

1. Appuyez brièvement et de manière répétée la touche jusqu'à ce que **AL** 1 ou **AL** 2 s'affiche à l'écran, selon le réveil que vous souhaitez activer.

2. Appuyez ▲.

Le symbole de l'heure du réveil ou et les jours de la semaine pour lesquelles le réveil est activé sont affichés à droite de l'heure du réveil. La fonction réveil est activée.

➤ Pour la désactiver, appuyez à nouveau ▲.

L'heure du réveil et les jours de la semaine concernés s'éteignent.

Se faire réveiller

À l'heure déterminée, vous serez réveillé par une alarme. Cette dernière sera de plus en plus forte à mesure que le temps passe.

Désactiver complètement le réveil

Pour éteindre l'alarme, appuyez la touche de votre choix de la station de base (à part la touche / **ZZ**). L'alarme se déclenchera de nouveau après 24 heures.

Fonction autostop

Si vous ne pressez aucune touche, l'alarme s'éteindra automatiquement au bout de 2 minutes. L'alarme se déclenchera de nouveau après 24 heures.

Répétition d'alarme (fonction snooze)

➤ Appuyez brièvement la touche / **ZZ** 1x lorsque le signal d'alarme se fait entendre.

L'alarme s'arrête et le symbole du réveil ou ainsi que **ZZ** s'affichent à l'écran. Une fois que se sont écoulées les minutes préalablement réglées pour la répétition d'alarme, l'alarme s'enclenche à nouveau et vous réveille une fois de plus. Vous pouvez répéter cette procédure plusieurs fois.

Rétroéclairage

Allumer/dimmer le rétroéclairage

➤ Appuyez la touche / **ZZ** pour allumer le rétroéclairage de la station de base durant 15 secondes.

➤ Appuyez brièvement la touche ▼|✱ pour modifier le rétroéclairage sur 4 niveaux ou désactiver ce dernier.

ⓘ Si vous faites seulement fonctionner la station de base avec des piles, il est recommandé d'éteindre le rétroéclairage et de déclencher soi-même l'affichage en appuyant sur la touche / **ZZ**. Cela permet de faire durer les piles plus longtemps.

Régler le mode sombre automatique

Vous pouvez régler l'appareil de façon à ce que le rétroéclairage passe automatiquement en mode sombre.

1. Maintenez la touche / **ZZ** pressée env. 2 secondes. Le symbole du mode sombre apparaît à l'écran ✱ et **ON** ou **OFF** clignote.
2. Vous pouvez allumer, resp. éteindre, le mode sombre grâce à la touche ▲ ou ▼|✱.
3. Appuyez la touche ✱ pour enregistrer le réglage. Le dernier niveau de luminosité réglé clignote à l'écran.
4. Déterminez le niveau de luminosité souhaité grâce aux touches ▲ ou ▼|✱.
5. Appuyez la touche ✱ pour enregistrer le réglage. L'heure à laquelle l'écran sera affiché différemment clignote à l'écran.
6. Effectuez ensuite les réglages suivants, conformément à la description, avec les touches ▲ ou ▼|✱, ou ✱ de cette façon :
 - Heure à laquelle le mode sombre doit s'enclencher (**ENT**)
 - Minute à laquelle le mode sombre doit s'enclencher (**ENT**)
 - Heure à laquelle le mode sombre doit prendre fin (**EXT**)
 - Minute à laquelle le mode sombre doit prendre fin (**EXT**)

Nettoyage

➤ Essuyez la station de base et le capteur externe avec un chiffon doux légèrement humide.

Problèmes/solutions

Je ne reçois pas le signal DCF77 de transmission de l'heure.	• Vérifiez l'emplacement choisi. • Au besoin, allumez manuellement la réception radio. • Réglez manuellement l'heure et la date.
La température indiquée par le capteur semble trop élevée.	• Assurez-vous que le capteur n'est pas directement exposé aux rayons du soleil.
L'écran affiche les valeurs mesurées pour la température H.HH ou LL.L et pour l'humidité de l'air (seulement capteur interne) 95 % RH ou 20 % RH .	• Les valeurs sont inférieures ou supérieures à la plage de mesure.
L'heure affichée est décalée de 1, 2, 3... heures.	• Vous avez probablement opté pour le mauvais fuseau horaire. Le réglage par défaut est 00 .
La station de base ne reçoit pas de signal du capteur radio externe.	• Vérifiez les piles du capteur. • Rapprochez la station de base du capteur, ou l'inverse. • Assurez-vous que l'interrupteur de sélection du canal du capteur externe est réglé sur le même numéro que celui indiqué dans la section OUTDOOR en haut à gauche de l'écran. Au besoin, appuyez à plusieurs reprises la touche pour passer d'un canal à l'autre.

Caractéristiques techniques

Modèle :	722 141
Station de base	
Piles :	2 x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂) (non livrées)
Plage de mesure	
- Température :	de -9,9 à +50 °C (de 14,2 à 122 °F)
- Pression atmosphérique :	850 hPa/mb-1100 hPa/mb ou 25,10 inHg-32,48 inHg
- Humidité de l'air :	de 20 % à 95 %

Capteur radio externe	
Piles :	2 x LR03 (AAA) / 1,5 V (Zn/MnO ₂)
Plage de mesure :	
- Température :	de -40 à 70 °C (de -40 à 158 °F)
- Humidité de l'air :	1 % à 99 %
Puissance d'émission max. :	< +10 dBm
Fréquence d'émission :	433,92 MHz
Portée :	env. 60 m (terrain découvert)
Type de protection :	IPX4
Adaptateur secteur	
Modèle :	HX13WE-0501200-AG
Fabricant :	(Dong Guan Shi Jie Hua Xu Electronics Factory, No.200, Technology East Road Shijie Town, 523290 Dongguan City, Guangdong, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA)

Entrée :	100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A max.
Sortie :	5,0 V 1,2 A 6,0 W (Le symbole signifie courant continu)
Efficacité en fonctionnement Ø:	≥ 75 %
Puissance en mode arrêt:	≤ 0,1 W

Lorsque l'article est alimenté par l'adaptateur secteur fourni, la consommation électrique maximale est de 0,6 W, ce qui est conforme aux exigences européennes en vigueur en matière d'économie d'énergie (≤ 0,80 W). L'article ne dispose pas d'un mode veille ou arrêt.

Classe de protection : II
Made exclusively for: Tchibo GmbH, Übersering 18
22297 Hamburg, Germany
www.fr.tchibo.ch

Déclaration de conformité

Par la présente, la société Tchibo GmbH déclare qu'à la date de la mise sur le marché, ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est consultable à cette adresse : www.fr.tchibo.ch/notices. Pour ce faire, veuillez indiquer la référence de l'article **722 141**.

Mise au rebut

L'article, son emballage et les piles fournies sont produits à partir de matériaux précieux qui peuvent être recyclés. Cela permet de réduire la quantité de déchets et de préserver l'environnement.

Mettez l'**emballage** au rebut selon les principes du tri sélectif. Pour ce faire, tenez compte des possibilités locales de recycler le papier, le carton et les emballages légers.

ⓘ Les appareils, les piles et les batteries signalés par ces symboles, ne doivent pas être mis au rebut avec les ordures ménagères ! Vous êtes tenu par la législation d'éliminer les appareils en fin de vie en les séparant des ordures ménagères.

Les appareils électriques contiennent des substances dangereuses. Ils peuvent nuire à l'environnement et à la santé s'ils ne sont pas rangés et mis au rebut de façon appropriée. Pour obtenir des informations sur les centres de collecte où mettre au rebut les appareils en fin de vie, adressez-vous à votre municipalité.

Les piles et batteries usagées doivent être remises aux centres de collecte de votre municipalité ou aux commerces spécialisés qui vendent des piles. Scotchez les contacts des batteries/piles au lithium avant de les mettre au rebut.

Informations concernant les piles fournies

Fabricant: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China	www.anyida-power.com zoe@anyida-power.com Trademark: Daily-Max LR03 AAA size 1.5 V Date de fabrication: 2025/06 Fabriqué en: Chine
--	--

