

Sicherheitshinweise

Lesen Sie aufmerksam die Sicherheitshinweise und benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachlesen auf.

Verwendungszweck

Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet. Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet. Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.

Gefahr für Kinder

- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern.
- Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Artikel für Kinder unerreichbar auf.
- Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Warnung vor Brand/Explosion

- Batterien dürfen nicht geladen, nicht auseinandergezogen oder zerkleinert, nicht in Feuer oder einen heißen Ofen geworfen sowie nicht kurzgeschlossen werden.
- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Achtung! Batterien können explodieren, wenn sie falsch eingesetzt werden (z.B. Lithium-Batterien). Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Batterien die übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten. Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Batterien die extrem niedrigem Luftdruck (wie z.B. in großen Höhen) ausgesetzt sind, können explodieren oder es können entflammbare Flüssigkeiten oder Gase austreten.

Verletzungsgefahren


- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Sachschäden


- Verwenden Sie zum Reinigen keine scheinenden oder ätzenden Mittel bzw. harte Bürsten etc.
- Nehmen Sie die Batterie aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft ist oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub und Feuchtigkeit.

Technische Daten

Modell:	728 421
Batterie:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMn02)



Inbetriebnahme / Batterie einlegen



- Öffnen Sie das Batteriefach.
- Legen Sie die beiliegende Batterie in das Batteriefach ein. Achten Sie beim Einsetzen der Batterie auf die richtige Polarität (+/-).
- Schließen Sie das Batteriefach wieder.
- Stellen Sie mit dem Uhrzeit-Einstellrad die Uhrzeit ein. Achten Sie auf die abgebildete Pfeilrichtung.

Weckfunktion

Weckzeit einstellen

- Stellen Sie mit dem Weckzeit-Einstellrad die Weckzeit ein. Achten Sie auf die abgebildete Pfeilrichtung.

Ein- und Ausschalten der Weckfunktion

- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter der Weckfunktion nach hinten (grün wird sichtbar), um die Weckfunktion einzuschalten. Der Alarm ertönt zur eingestellten Weckzeit.
- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach vorne (rot wird sichtbar), um das Wecksignal sowie die Weckfunktion auszuschalten.

Weckwiederholung

- Drücken Sie die Taste Snooze-Funktion/Beleuchtung , um das Wecksignal zu unterbrechen. Die Ziffernblattbeleuchtung leuchtet auf. Nach 5 Minuten ertönt das Wecksignal erneut. Auf diese Weise können Sie das Wecksignal bis zu 8x unterbrechen. Wenn Sie das Wecksignal nicht ausstellen oder unterbrechen, stoppt es nach ca. 45 Minuten automatisch. Es ertönt 12 Stunden später wieder zur eingestellten Weckzeit.
- Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter nach vorne (rot wird sichtbar), um das Wecksignal sowie die Weckfunktion auszuschalten.

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferte Batterie wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.



Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden!


Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe.

Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Altgeräte aus privaten Haushalten können bei Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungssträger oder bei von Tchibo im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgegeben werden. Rücknahmestellen in Ihrer Nähe finden Sie unter: www.take-e-back.de. Weitere Informationen zur kostenlosen Rückgabe von Elektroartikeln finden Sie unter www.tchibo.de/entsorgung

Instructions for use Alarm clock



Safety warnings

Read the safety warnings carefully and only use the product as described in these instructions to avoid accidental injury or damage. Keep these instructions for future reference.

Intended use

The product is suitable for use in dry indoor areas. It is designed for private use and is not suitable for commercial purposes. Use the product under moderate climatic conditions only.

Danger to children

- Keep packaging materials out of the reach of children. They pose several risks, including the risk of suffocation!

Swallowing batteries can be fatal. If a battery has been swallowed, it can lead to severe internal chemical burns and even death within 2 hours. Therefore, keep both new and old batteries and the product out of the reach of children. If you think that a battery has been swallowed or has got into the body in any other way, seek medical advice immediately.

Warning - risk of fire/explosion

- Single-use batteries must not be charged, taken apart or crushed, thrown into fire or a hot oven or short-circuited.
- If necessary, clean the battery and device contacts before inserting the battery. Risk of overheating!
- Warning! Batteries can explode if inserted incorrectly (e.g. lithium batteries). Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the battery.
- If batteries are exposed to excessive heat, direct sunlight or extreme temperatures, they may explode or leak flammable liquids or gases. Protect batteries from excessive heat, direct sunlight and extreme temperatures.
- If batteries are exposed to extremely low air pressure (e.g. at high altitudes), they may explode or leak flammable liquids or gases.

Risk of injury


- If a battery has leaked, avoid contact with skin, eyes and mucous membranes. If necessary, rinse the affected areas with water and consult a doctor immediately.

Material damage


- Do not use caustic or abrasive agents or hard brushes, etc. for cleaning.
- Remove the battery from the product when it is flat or if you do not intend to use the product for a longer period of time. This will prevent damage caused by leakage.
- Protect the product from impacts, falls, dust and moisture.

Technical specifications

Model:	728 421
Single-use battery:	1x LR6 (AA)/1,5V (ZnMn02)



Prior to first use / inserting the battery



- Open the battery compartment.
- Insert the supplied battery into the battery compartment. Ensure that the polarity (+/-) is correct when inserting the battery.
- Close the battery compartment again.
- Use the time adjustment wheel to set the current time. Pay attention to the direction of the arrow shown.

Alarm function

Setting the alarm clock

- Use the alarm time adjustment wheel to set the alarm time. Pay attention to the direction of the arrow shown.

Switching the alarm function on and off

- Slide the On/Off switch for the alarm function backward (green becomes visible) to activate the alarm function. The alarm signal sounds at the set alarm time.
- Slide the On/Off switch for the alarm function forward (red becomes visible) to switch off the alarm signal and the alarm function.

Snooze function

- Press the snooze function/lighting button to interrupt the alarm signal. The dial lights up. The alarm will sound again after five minutes. This allows you to interrupt the alarm signal up to eight times. If you do not switch off or interrupt the alarm signal, it will stop automatically after approx. 45 minutes. It will sound again 12 hours later at the set alarm time.
- Slide the On/Off switch for the alarm function forward (red becomes visible) to switch off the alarm signal and the alarm function.

Disposal

The product, its packaging and the supplied battery have been manufactured from valuable materials that can be recycled. Recycling reduces the amount of refuse and preserves the environment.

Dispose of the **packaging** at a recycling point that sorts materials by type. Make use of the local facilities provided for collecting paper, cardboard and lightweight packaging.



Devices, single-use batteries and rechargeable batteries marked with this symbol must not be disposed of along with household waste!

You are legally obliged to dispose of old devices separately from household waste. Electronic devices contain hazardous substances and, if stored or disposed of improperly, may cause harm to health and the environment. Information about collection points where old devices can be disposed of free of charge is available from your local authorities.

Flat single-use and rechargeable batteries must be handed in at a local authority collection point or returned to a battery retailer. Tape off the contacts of lithium single-use/rechargeable batteries prior to disposal.

Informationen zu der beiliegenden Batterie / Information about the supplied battery:
Hersteller / Manufacturer: CHANGZHOU ANYIDA POWER TECHNOLOGY CO., LTD., No.1 East Road, Louxia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China, www.anyidapower.com **Email:** zoey@anyida-power.com
Modell / Model: Daily-Max LR6 AA size 1.5 V
Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2025/06 **Hergestellt in / Made in:** China