


Discokugel

de Gebrauchsanleitung



Liebe Kundin, lieber Kunde!

Ihre neue Discokugel zaubert blinkende Lichtmuster auf Wände und Decken.

Hängen Sie die Discokugel einfach an einen Haken an der Decke oder an eine Schnur, klemmen sie die Punktstrahler in das Stativ und richten Sie den Lichtstrahl auf die Discokugel: Fertig ist die perfekte Party-Stimmung! Dank der beiliegenden Batterien ist die Discokugel überall und jederzeit einsetzbar.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß auf Ihrer nächsten Party!



Artikelnummer: 730 689

Zu Ihrer Sicherheit

Verwendungszweck

- Der Artikel ist zum Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch konzipiert und für gewerbliche Zwecke ungeeignet.
- Verwenden Sie den Artikel nur unter moderaten klimatischen Bedingungen.
- Die Kombination von Punktstrahler und Discokugel ist als Effektlucht konzipiert und nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet.

Gefahr für Kinder

- Der Artikel ist kein Spielzeug. Das Gerät darf nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwendet werden.
- Halten Sie Kinder von Verpackungsmaterial fern. Es besteht u.a. Erstickungsgefahr!
- Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, kann dies innerhalb von 2 Stunden zu schweren inneren Verätzungen und zum Tode führen. Bewahren Sie deshalb sowohl neue als auch verbrauchte Batterien und den Punktstrahler für Kinder un erreichbar auf. Wenn Sie vermuten, eine Batterie könnte verschluckt oder anderweitig in den Körper gelangt sein, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

Gefahren für Personen mit Epilepsie oder Verdacht auf Epilepsie

- Bei einer sehr kleinen Anzahl von Personen können bestimmte visuelle Einflüsse (z.B. aufflackernde Lichter, wie sie bei Discokugeln ö.Ä. vorkommen) zu epileptischen Anfällen führen. Solche Anfälle können mit verschiedenen Symptomen beginnen z.B. Schwindel, Veränderungen in der Seheistung, Augen- oder Gesichtszuckungen, Orientierungsverlust, Verwirrung oder vorübergehender Bewusstseinsverlust. Personen, die ihr Bewusstsein verlieren, können sich durch in der Nähe befindliche Objekte oder durch Hinfallen verletzen. Falls solch ein Symptom auftritt, müssen Sie die Discokugel sofort ausschalten und ärztliche Hilfe anfordern. Eltern sollten Ihre Kinder beobachten und diese nach den oben genannten Symptomen fragen. Die Wahrscheinlichkeit, dass derartige Anfälle auftreten, ist bei Kindern und Teenagern größer als bei Erwachsenen.

Verletzungsgefahren

- Die LED im Punktstrahler ist sehr hell. Schauen Sie nicht direkt in die LED. Schauen Sie auch nicht direkt in die Reflektionen der Discokugel.
- Halten Sie Haare und Schmuck fern von dem sich drehenden Motor und der daran befestigten Discokugel.
- Benutzen Sie den Artikel bzw. dessen einzelne Komponenten nicht, wenn sie sichtbar beschädigt oder heruntergefallen sind.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.
- Sollte eine Batterie ausgelaufen sein, vermeiden Sie Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie ggf. die betroffenen Stellen mit Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

Gefahr von Brand/Explosion

- WARNUNG: Batterien dürfen nicht geladen, auseinandergenommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen

werden. Verändern und/oder deformieren/erhitzen/zerlegen Sie Batterien nicht.

- Reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte bei Bedarf vor dem Einlegen. Überhitzungsgefahr!
- Ersetzen Sie immer alle Batterien. Mischen Sie keine alten und neuen Batterien, verschiedene Batterie-Typen, -Marken oder Batterien mit unterschiedlicher Kapazität.
- Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität (+/-).


Sachschäden

- Tauchen Sie den Artikel nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein, da sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme. Nehmen Sie die Batterien aus dem Artikel heraus, wenn diese erschöpft sind oder Sie den Artikel länger nicht benutzen. So vermeiden Sie Schäden, die durch Auslaufen entstehen können.
- Verwenden Sie den Artikel nicht im Freien oder in Feuchträumen.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen, Stürzen, Staub, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel. Reinigen Sie den Artikel bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch.

Batterien einlegen wechseln




Drehmotor

Für den Drehmotor benötigen Sie eine Batterie LR20(D).



Punktstrahler


Für den Punktstrahler benötigen Sie 3 Batterien LR03(AAA).



Inbetriebnahme

Discokugel aufhängen und einschalten

1. Suchen Sie eine geeignete Stelle, an der Sie den Drehmotor befestigen können, sodass die Discokugel frei drehen kann. Sie können den Ring oben am Drehmotor z.B. in einen Deckenhaken einhängen oder eine Schnur hindurchfädeln und diese z.B. an einer Deckenstrebe befestigen.
2. Hängen Sie die Discokugel in den Haken unten am Drehmotor ein.




Punktstrahler aufstellen und ausrichten

1. Drücken Sie die Klemme am Stativ auf, stecken Sie den Punktstrahler zwischen die geöffneten Backen und lassen Sie die Klemme wieder los.
2. Klappen Sie die Beine des Stativs aus und stellen Sie es auf einer geeigneten stabilen, ebenen Fläche auf.

Sie können den Punktstrahler nacheinander in 5 Modi einschalten:

- 1 - Dauerlicht 100%
- 2 - Dauerlicht 75%
- 3 - Dauerlicht 50%
- 4 - schnell blinkend 100%
- 5 - langsam blinkend 100%



Technische Daten

Modell:	730 689
Drehmotor	
Batterie:	LR20(D)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Leistung:	0,5 W
Punktstrahler	
Batterie:	3x LR03(AAA)/1,5 V (Zn/MnO ₂)
Leistung:	5 W
Leuchtmittel:	LED
Umgebungstemperatur:	+10 bis +40 °C

Hergestellt von:
Commaxx BV, Wiebachstraat 37,
6466 NG Kerkrade, The Netherlands

Informationen zu den beiliegenden Batterien

Modell / Model: LR20/D 1.5V/12000mAh
Hersteller / Manufacturer: Dongguan Nuoxing Electronic Co Ltd., No 10, Xinxing Street, Yongkou village, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong, China
www.nuoxingdz.com
Email: lcyfeng@163.com
Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2025/07
Hergestellt in / Made in: China

Modell / Model: LR03/AAA 1.5V/1000mAh
Hersteller / Manufacturer: Changzhou Anyida Power Technology Co., Ltd, No.1 East Road, Lou Xia Industrial Park, Rulin Town, Jintan District, Changzhou, Jiangsu Province, China
https://www.anyidapower.com
Email: 11464986@qq.com
Herstellungsdatum / Manufacturing date: 2025/07
Hergestellt in / Made in: China

Entsorgen

Der Artikel, seine Verpackung und die mitgelieferten Batterien wurden aus wertvollen Materialien hergestellt, die wiederverwertet werden können. Dies verringert den Abfall und schont die Umwelt.

Entsorgen Sie die **Verpackung** sortenrein. Nutzen Sie dafür die örtlichen Möglichkeiten zum Sammeln von Papier, Pappe und Leichtverpackungen.

Geräte, Batterien und Akkus die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Sie sind gesetzlich dazu verpflichtet, Altgeräte

getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Elektrogeräte enthalten gefährliche Stoffe. Diese können bei unsachgemäßer Lagerung und Entsorgung der Umwelt und Gesundheit schaden. Informationen zu Sammelstellen, die Altgeräte kostenlos entgegennehmen, erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Leere Batterien und Akkus müssen bei einer Sammelstelle Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung oder beim batterievertreibenden Fachhandel abgegeben werden. Kleben Sie bei Lithium-Batterien/-Akkus die Kontakte vor dem Entsorgen ab.

Diesen Artikel können Sie auch bei einer Annahmestelle des Rücknahmesystems take-e-back abgeben. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.take-e-back.de.